

Stroomvoorziening

- Voor u het apparaat aansluit op uw stroomtoevoer, dient u erop te letten dat de netspanning, die op het type aanduidingsplaatje staat aangegeven overeenkomt met die van uw stroomnet.
 - Gebruik het apparaat niet in de buurt van elektromagnetische zenders met hoge frequentie.
 - Houd het netsnoer en het apparaat uit de buurt van hitte, hete oppervlakken, vocht en vloeistof. Pak de netstekker of de netschakelaar nooit vast met natte resp. vochtige handen of als u in het water staat.
 - Onderdelen van het apparaat waarop elektrische spanning staat mogen niet in aanraking komen met vloeistof.
 - Grijp niet naar een apparaat dat in het water is gevallen. Trek onmiddellijk de netstekker los.
 - Het apparaat moet zo worden aangesloten, dat de netstekker vrij toegankelijk is.
 - Trek na gebruik de netstekker altijd onmiddellijk uit het stopcontact.
 - Om het apparaat van het elektrisch net af te sluiten, moet u nooit aan de voedingskabel trekken, maar altijd aan de stekker!
 - Draag, trek of draai het apparaat nooit met het netsnoer.
- voor bijzondere personen
- Dit toestel is niet bestemd om door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke capaciteiten of een gebrek aan ervaring en/of kennis gebruikt te worden, tenzij ze door een voor hun veiligheid bevoegde persoon gecontroleerd worden of tenzij ze van deze persoon instructies kregen hoe het toestel gebruikt moet worden.
 - Kinderen moeten in het oog gehouden worden om er zeker van te zijn dat ze niet met het toestel spelen.
 - Als u pijn voelt of de massage als onaangenaam ervaart, breek de toepassing dan af en spreek met uw arts

Veiligheidsmaatregelen

- Controleer de kabel, het bedieningsapparaat voor elk gebruik zorgvuldig op schade. Een defect toestel mag niet in gebruik worden genomen.
- Gebruik het toestel niet als beschadigingen op het toestel of op de kabel zichtbaar zijn, als het toestel niet naar behoren werkt, als het kussen of het bedieningsapparaat op de grond is gevallen of vochtig is geworden. Om gevaren te vermijden stuurt u het toestel naar de serviceplaats voor herstelling voor het gebruik van het apparaat
- Gebruik het apparaat alleen als bedoeld in deze handleiding.
- Als u het toestel aan zijn eigenlijke bedoeling onttrekt vervalt uw recht op garantie.
- Laat het toestel niet onbeheerd als het aangesloten is op het stroomnet.

- Vermijdt het contact van het apparaat met puntige of scherpe voorwerpen.
- Leg en/of gebruik het toestel nooit in de onmiddellijke nabijheid van een elektrische kachel of andere warmtebronnen.
- Ga niet op het toestel staan.
- Mocht u de toepassing als onaangenaam of pijnlijk ondervinden, dient u onmiddellijk te stoppen met de behandeling

Werking

Shiatsu, een vorm van vingerdrukmassage, behoort tot de belangrijke massagetechnieken, zoals de manuele lymfedrainage en de reflexzonemassage. Deze in Japan ontwikkelde vorm van massage is uit de traditionele chinese massage ontstaan. Door zachte aanrakingen en weldoende druk wordt de levensenergie gewekt en tot stromen gebracht. Doel van de massage is om zowel spanningen los te maken en door een geoptimaliseerde stroom van de levensenergie lichaam en geest te harmoniseren.