



INFINITY
G O O D S

Instruction Manual Gebruiksaanwijzing



ENGLISH

1. Open top cover by turning counter-clockwise.
2. Pull and separate the upper console from the container base to load pepper or salt. Fill up to 80% full for smooth operation.
3. Insert 4 AA size batteries (not included) into the respective slots. Place the upper console back in place.
4. Put the top cover back on confirming the painted arrow signs correspond. Once the top cover is securely fastened on, rotate clockwise until a "click" sound is heard.
5. Remove the black cap from the bottom of the Grinder, then push and hold the button on the top to grind. Pushing the button will also turn on the light for the grinding period. Grinding stops when you release the button.
6. To control the fineness of the grind, adjust the control screw on the underside of the Grinder. Hold the Grinder in upright position, turn clockwise for finer grind and counter-clockwise for coarser.

NEDERLANDS

1. Open de bovenste afdekking door tegen de klok in te draaien.
2. Trek de bovenste console los van de basis van de container om peper of zout te laden. Vul tot 80% vol voor soepel gebruik.
3. Plaats 4 AA-batterijen (niet inbegrepen) in de respectievelijke sleuven. Plaats de bovenste console terug op zijn plaats.
4. Plaats de bovenste afdekking terug en zorg ervoor dat de geschilderde pijl aanduidingen overeenkomen. Zodra de bovenste afdekking stevig is bevestigd, draai je met de klok mee totdat je een "klik" hoort.
5. Verwijder de zwarte dop van de onderkant van de molen en druk vervolgens op de knop bovenop om te malen. Het indrukken van de knop zal ook het licht voor de maalperiode inschakelen. Het malen stopt wanneer je de knop loslaat.
6. Om de fijnheid van de maling te regelen, pas je de regelschroef aan de onderkant van de molen aan. Houd de molen rechtop, draai met de klok mee voor fijnere maling en tegen de klok in voor grovere maling.