

Gemakkelijk te gebruiken (Installatie):

1. druk 3 seconden op de powerknop, het product trilt eenmaal, het groene lampje brandt, de camera staat in stand-bymodus, druk kort op de powerknop om 1 keer te trillen, het groene lampje knippert langzaam om te beginnen met opnemen, druk weer kort op de knop powerknop om de opname te pauzeren en het document op te slaan.

2. Druk in de standby-stand twee keer kort op de powerkop. Na twee keer trillen gaat het blauwe lampje branden en schakelt het over naar de cameramodus. Druk vervolgens één keer op de powerknop zodat het één keer trilt en het blauwe lampje knippert om een foto te voltooien.

Opmerking: in de stand-bymodus wordt de camera automatisch uitgeschakeld zonder enige handeling gedurende 1 minuut

3. Er zijn 2 trillingen bij het schakelen tussen opname- en fotomodus, de videomodus is groen licht en de fotomodus is blauw licht

4. Houdt de aan/uit-knop 3 tot 5 seconden ingedrukt zodat het compleet uit gaat.

LET OP: Dit artikel werkt niet zonder Micro SD kaart. Vandaar dat deze bij ons is inbegrepen. Zonder micro SD werkt alleen de zaklamp uiteraard.

Tijd instellen: Zodra je de micro SD kaart installeert en de micro SD kaart in je computer doet (**Let op:** hiervoor heb je wel een aparte adapter nodig), als je dit hebt dan kun je de microSD op je computer tevoorschijn laten komen. Ga naar de schijf die voor de MicroSD is bestemd en druk erop. Er zal daar een bestand staan met " Time ". Druk hierop en je zult een tekst zien met " 2022.06.01.00:00 Y 3".

Deze tekst moet je wijzigen naar de huidige Jaar/Maand/DAG/ minuten en seconden. Zodra je dit heb gedaan druk je op opslaan. Je bestand is nu ingesteld op de juiste datum en tijd. Zodra je de micro SD weer terug stopt in je zaklamp en begint op te nemen zal je zien dat de tijd etc. klopt. De minuten kunnen vaak verschillen tussen 3 tot 6 minuten omdat de tijd dat je de microSD weer terug stopt in je camera al een aantal minuten voorbij gaan.