

AVEY

5-in-1 Multistyle



Veiligheidsmaatregelen

1. Wanneer u de AVEY hairwrap voor het eerst gaat gebruiken, moet u controleren of het voltage aangegeven op de verpakking overeen komt met het voltage van uw huis.
2. Als het snoer beschadigd is, dan moet het worden vervangen door de fabrikant of zijn onderhoudsmonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerd persoon om gevaar te voorkomen.
3. Wanneer de haardroger in een badkamer wordt gebruikt, haal hem dan na gebruik uit het stopcontact, aangezien de nabijheid van water gevaar vormt, zelfs als de AVEY hairwrap is uitgeschakeld.
4. **WAARSCHUWING** Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere soortgelijke dingen die water bevatten.
5. Gebruik de föhn niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
6. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het gebruik van de apparaat op een veilige manier en begrijp de gevaren die ermee gepaard gaan. Kinderen mogen niet spelen met het apparaat. Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder toezicht.
7. Niet buitenshuis gebruiken
8. Haal altijd de stekker uit het stopcontact als de AVEY hairwrap niet in gebruik is en voordat je begint met het schoonmaken van de föhn.
9. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om het risico op elektrische schokken te voorkomen.
10. Spuit geen brandbare producten wanneer de föhn in werking is.
11. Laat de föhn niet aan staan als je hem niet gebruikt.
12. Gebruik geen andere hulpstukken dan die zijn meegeleverd.
13. De luchtinlaat- en uitlaatopeningen mogen nooit worden geblokkeerd om te voorkomen dat de AVEY hairwrap te warm wordt.
14. Houd uw haar uit de buurt van de inlaatopening om te voorkomen dat uw haar naar binnen wordt getrokken.
15. Bewaar het apparaat op een koele, droge plaats.
16. Gebruik de AVEY hairwrap niet als uw handen nat zijn.

Product beschrijving

WARMT OP BINNEN 15 SECONDEN

Bescherm het haar tegen
oververhitting



Ontgrendelen

Verwissel eenvoudig een
van de vijf accessoires



Power Switch

Aan/uit knop en kiezen
van standen





Air Filter

Zorgt voor optimale
temperatuurregulatie



5 VERSCHILLENDE ACCESSOIRES

Met de MultiStyler is elke haarstijl mogelijk



TEMPRATUUR LEVELS

- 0: Uit
- 1: Lauw - Voor dun en kwetsbaar haar.
- 2: Warm - Ideaal voor snel drogen en stylen van je haar.
- 3: Heet - Voor extreem dik haar.

KOPSTUKKEN VERWISSELEN

Monteer het kopstuk op het apparaat door de geleiders op de twee delen op één lijn te brengen. Houd de "push" knop ingedrukt en druk dan de twee samen terwijl je het kopstuk zachtjes met de klok mee draait. Om het kopstuk te verwijderen, druk je weer op de "push" knop en draai je zachtjes het kopstuk tegen de klok in. Let op: Het kopstuk wordt erg heet. Wanneer je tijdens het föhnen wil wisselen van kopstuk dan raden wij aan om een hitte bestendige handschoen te gebruiken of een handdoek. Dit zorgt ervoor dat je goed beschermd bent tegen de hitte en voorkomt brandwonden.



AIRSTYLER GEBRUIKEN

- Stap 1: Voor het beste resultaat begin je met net gewassen haar. Vervolgens droog je je haar met het pre-styling kopstuk totdat je haar nog licht vochtig is. Begin je met droog haar? Gebruik dan een waterspuit om je haar licht vochtig te maken.
- Stap 2: Deel je haar op in 4 - 8 delen afhankelijk van de dikte van je haar.
- Stap 3: Pak een pluk haar en houd het ongeveer 10 cm van het uiteinde vast. Houd je pluk haar ongeveer 2 cm verwijderd van de föhn.
- Stap 4: Het haar wordt nu automatisch om de föhn heen gekruld door de luchtstroom. Beweeg vervolgens de föhn langzaam omhoog tot aan je hoofdhuid. Doe dit zonder te draaien. Houd de hete lucht ongeveer 30-60 seconden vast tot het haar helemaal droog is. Dit hangt af van de dikte van je haar.
- Stap 5: Schakel nu voor 5-10 seconden over naar stand 1 met lauwe lucht om je haar geleidelijk te laten afkoelen. Schakel vervolgens de föhn uit en ontwikkel je haar. Houd de krul nog even vast met je hand om hem volledig te laten afkoelen. Ervaar een perfecte krul vol volume!
- Tip: Gebruik haarspray of haarlak om langer te genieten van je krullen



GECONTROLEERDE WARMTE EN LUCHTSTROMEN

AVEY

Volumineus en droog haar binnen
enkele minuten

VOOR

NA



SCHOONMAKEN

Spoel het apparaat nooit af met water. Het apparaat kan worden gereinigd met een droge doek. Voor het reinigen van de kopstukken kan je wel een vochtige doek gebruiken. Haal altijd het kopstuk van de föhn af wanneer je deze wil schoonmaken. Let er ook op dat de kopstukken helemaal droog zijn voordat je ze weer op de föhn monteert.

Veel plezier met het gebruiken van de AVEY hairwrap!