

# DISTINQ

## SLOWCOOKER HANDLEIDING

**SUPER LEKKER**  
en eenvoudig



**MODEL: DQSCO1BK**



# **INHOUDSOPGAVE**

## **HANDLEIDING - NEDERLANDS**

Pagina 3

## **INSTRUCTION MANUAL - ENGLISH**

Pagina 8

# BELANGRIJK

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het apparaat gebruikt omdat er schade kan optreden bij onjuist gebruik. Bewaar deze handleiding ook voor toekomstig gebruik.

# VEILIGHEID

- De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het niet opvolgen van de veiligheidsinstructies.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet het worden vervangen door de fabrikant, de onderhoudsmonteur van de fabrikant of door personen met een soortgelijke kwalificatie om gevaar te voorkomen.
- Verplaats het apparaat nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het snoer nergens in verstrikt kan raken.
- Het apparaat moet op een stabiele, vlakke ondergrond worden geplaatst.
- De gebruiker mag het apparaat niet onbeheerd achterlaten wanneer de stekker zich in het stopcontact bevindt.
- Dit apparaat is uitsluitend voor huishoudelijk gebruik en voor het doel waar het voor bestemd is.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen jonger dan 8 jaar. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of gebrek aan de benodigde ervaring en kennis indien ze onder toezicht staan of instructies krijgen over hoe het apparaat op een veilige manier kan worden gebruikt alsook de gevaren begrijpen die met het gebruik samenhangen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar. Laat reiniging en onderhoud niet door kinderen uitvoeren, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan.
- Dompel het snoer, de stekker of het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.
- Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk en soortgelijk gebruik, zoals:
  - Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen.
  - Door gasten in hotels, motels en andere residentiële omgevingen.
  - Bed&Breakfast-type omgevingen.
  - Boerderijen.
- Het oppervlak kan heet worden tijdens gebruik.

# VEILIGHEID

- Plaats de slowcooker niet op of in de buurt van hete oppervlakken of open vlammen.
- Kook nooit in de buitenpan. Gebruik altijd de keramische binnenpan.
- Raak het apparaat niet aan tijdens gebruik. De oppervlakken kunnen heet worden. Draag altijd ovenwanten en raak alleen de handgrepen en knoppen aan.
- Verplaats het apparaat niet tijdens het gebruik; het is dan extreem heet en zwaar.
- Wees voorzichtig wanneer u het deksel verwijdert; er ontsnapt dan stoom. Til het deksel voorzichtig van u vandaan om de stoom te laten ontsnappen.

- Het deksel vormt een afdichting tijdens het koken. Hierdoor blijft het vocht in het voedsel. Als u tijdens het koken het deksel optilt, zal het kookproces langer duren.
- Gebruik altijd de stand HIGH (Hoog) of LOW (Laag) om voedsel te koken. De optie WARM is alleen geschikt voor volledig gegaard voedsel.
- Gebruik de verwijderbare binnenpan nooit op een fornuis, open vuur of kookplaat. De binnenpan is uitsluitend zonder deksel geschikt voor in de oven, tot een temperatuur van maximaal 170 °C.
- Doe de slowcooker nooit te vol; er moet genoeg ruimte zijn om de inhoud te laten koken. Zo voorkomt u dat de inhoud overkookt.

## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1. Handgreep van deksel
2. Glazen deksel
3. Keramische binnenpan
4. Handgreep van slowcooker
5. Roestvrijstalen buitenpan
6. Display
7. Bedieningspaneel



## VOOR HET EERSTE GEBRUIK

- Verwijder alle verpakking van het apparaat.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50Hz. De contactdoos moet met ten minste 16 A of 10 A traag beveiligd zijn.
- Plaats het apparaat op een vlakke, stabiele ondergrond. Zorg voor minimaal 10 cm vrije ruimte rondom het apparaat. Dit apparaat is niet geschikt voor inbouw of gebruik buitenshuis.
- Reinig voor het eerste gebruik van het apparaat alle losse onderdelen in warm sop. Vervolgens grondig afspoelen en afdrogen. Deze onderdelen zijn tevens vaatwasserbestendig.
- Het verwarmingselement aan de binnenzijde van de basis wordt zeer heet. Raak dit nooit aan, u kunt hierbij zeer ernstige brandwonden oplopen.

**Voordat u de slowcooker voor het eerst gebruikt, volgt u onderstaande stappen met alleen water:**

1. Plaats de keramische binnenpan in de buitenpan.
2. Voeg 4 koppen water toe aan de keramische binnenpan en doe het glazen deksel op de pan.
3. Steek de stekker van het apparaat in het stopcontact.
4. Druk op de modusknop en selecteer 'HIGH' (Hoog).
5. Stel de timer met de knoppen '+ / -' in op 30 minuten.
6. Druk op de aan/uit-knop om het apparaat in te schakelen.
7. Tijdens het verwarmen komt er mogelijk een lichte geur vrij. Deze geur is tijdelijk en wordt veroorzaakt door stof dat er tijdens de productie in terecht is gekomen.
8. Na 30 minuten wordt het apparaat overgeschakeld naar 'WARM'. Zet het apparaat nu uit met de aan/uit-knop en haal de stekker uit het stopcontact.
9. Laat het apparaat 15 minuten afkoelen. Verwijder het glazen deksel en haal de keramische binnenpan uit de buitenpan.
10. Giet voorzichtig het water uit de keramische binnenpan.
11. Spoel de onderdelen af en droog ze goed af.

## GEBRUIK

Het bedieningspaneel biedt drie standen: LOW (Laag), HIGH (Hoog) en WARM.

1. **LAAG (Laag):** in deze stand wordt de pan langzaam verhit. Het voedsel suddert langere tijd (tot 12 uur). Deze stand is ideaal als u overdag van huis bent en het eten klaar wilt hebben wanneer u thuiskomt.
2. **HIGH (Hoog):** in deze stand wordt het voedsel sneller gekookt, aangezien de maximumtemperatuur veel sneller wordt bereikt. Het voedsel wordt zo twee keer zo snel gekookt als in de lage stand. Het is misschien nodig om tijdens het kookproces vocht toe te voegen, omdat het voedsel in de hoge stand gaat koken. Deze stand is ideaal als u een gerecht in kortere tijd wilt bereiden.
3. **OPMERKING:** als u de kooktijd wilt aanpassen, kunt u tijdens het kookproces schakelen tussen de stand LOW (Laag) en HIGH (Hoog).
4. **WARM:** deze stand kan worden gebruikt om het voedsel na het koken

Bereidingstijd	Aanbevolend stand
6-8 uur	Low (laag)
4-6 uur	high (hoog)

Voedsel	Gewicht	Tijd (laag)	Tijd hoog
Rundvlees	2,0 - 2,5 kg	8 uur	6 uur
Hele kip	2,0 - 3,0 kg	6 uur	4 uur
Varkensvlees	1,0 - 1,5	6 uur	4 uur

Table 1: Kooktabel voor slowcooker

- Bereid het recept volgens de instructies voor. Leg het voedsel in de binnenpan en plaats de deksel.
- Steek de stekker van de slowcooker in het stopcontact.
- Het display wordt blauw verlicht en er wordt 00:00 op weergegeven.
- Selecteer de stand LOW (Laag) of HIGH (Hoog) met de knop 'MODE' (Modus).
- Gebruik de knoppen '+' en '-' om de tijd handmatig minimaal 30 minuten en maximaal 20 uur in stappen van 30 minuten te verkorten of verlengen.
- Voorgeprogrammeerde standen:
  - LOW (Laag): 8 uur
  - HIGH (Hoog): 4 uur
- Druk wanneer de gewenste temperatuur is ingesteld op de knop POWER (Aan/uit). De tijd stopt met knipperen en het apparaat begint nu met opwarmen.
- Op het display wordt afgeteld naar nul. De resterende kooktijd wordt weergegeven. De slowcooker begint te werken. Het voedingslampje begint te branden.
- Kook altijd met de deksel op de pan.

**BELANGRIJK!** Verwijder de deksel tijdens het bereiden niet te vaak, want dit verlengt de bereidingstijd.

- Serveren. De slowcooker schakelt automatisch over naar de stand WARM. Het voedsel wordt nu 1 uur op temperatuur gehouden. U kunt de tijd handmatig aanpassen met de knoppen '+' en '-'. Het wordt niet aanbevolen om het voedsel langer dan 4 uur warm te houden.

**BELANGRIJK!** De slowcooker blijft werken tot hij wordt uitgeschakeld. Zorg dat het voedsel niet te gaar wordt. Houd de bereiding in de gaten en schakel de slowcooker uit als het voedsel correct is bereid.

- Gebruik pannenlappen bij het verwijderen van de deksel.

**LET OP:** de verwijderbare binnenpan is niet bestand tegen plotselinge temperatuurwijzigingen. Voeg GEEN koud voedsel toe als de binnenpan heet is.

## REINIGING EN ONDERHOUD

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat alle onderdelen afkoelen.
- Reinig de stoomschalen, de rijstschaal, de deksel en de lekbak in warm sop. Deze onderdelen zijn tevens vaatwasserbestendig.
- Dompel de basis niet onder in water of andere vloeistoffen. De basis is niet geschikt voor de afwasmachine. Reinig deze met een vochtige doek.
- Reinig de buitenkant met een vochtige doek. Gebruik nooit agressieve of schurende reinigingsmiddelen, staalwol of een schuurspons; dit beschadigt het apparaat. Niet onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

# MILLIEU

Dit apparaat mag aan het einde van de levensduur niet bij het normale huisafval worden gedeponneerd, maar moet bij een speciaal inzamelpunt voor hergebruik van elektrische en elektronische apparaten worden aangeboden. Het symbool op het apparaat, in de gebruiksaanwijzing en op de verpakking attendeert u hierop. De in het apparaat gebruikte materialen kunnen worden gerecycled. Met het recyclen van gebruikte huishoudelijke apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu. Informeer bij uw lokale overheid naar het inzamelpunt.

# IMPORTANT

Please read this manual carefully before using the device as damage may occur if it is used incorrectly. Also keep this manual for future use.

## SAFETY

- By ignoring the safety instructions the manufacturer can not be hold responsible for the damage.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- Never move the appliance by pulling the cord and make sure the cord can not become entangled.
- The appliance must be placed on a stable, level surface.
- The user must not leave the device unattended while it is connected to the supply.
- This appliance is only to be used for household purposes and only for the purpose it is made for.
- This appliance shall not be used by children aged less than 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless older than 8 and supervised.
- To protect yourself against an electric shock, do not immerse the cord, plug or appliance in the water or any other liquid.
- This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
  - Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments.
  - By clients in hotels, motels and other residential type environments.
  - Bed and breakfast type environments.
  - Farm houses.
- Surface are liable to get hot during use.

## SAFETY

- Do not place the Slow Cooker on or near hot surfaces or naked flames.
- Never cook directly in the base unit. Only use the ceramic cooking bowl.
- Do not touch the unit when in use, surfaces are liable to get hot. Always wear oven gloves and only touch the handles and knobs.
- Do not move the unit during cooking as the unit will be extremely hot and heavy.
- Pay attention when removing the lid as steam will escape, always lift the lid gently away from yourself to let steam escape.
- The lid forms a seal during cooking and keeps the moisture in the food. Lifting the lid during the cooking process will add extra time to the cooking process.
- Always use the HIGH or LOW setting to cook food. The WARM option is only suitable for fully cooked food.



- Never use the removable cooking bowl on a stove, open flame or solid hotplate. The cooking bowl can be placed in an oven to a maximum of 170°C, but only without the lid.
- Never overfill the slow cooker, ensure you leave enough space to allow the contents to boil. This will prevent the contents from bubbling over.

## PARTS DESCRIPTION

1. Lid handle
2. Glass lid
3. Ceramic cooking pot
4. Slow cooker handle
5. Stainless steel exterior base
6. Display
7. Control panel



## BEFORE THE FIRST USE

- Remove all packaging of the device.
- Check if the voltage of the appliance corresponds to the main voltage of your home. Rated voltage: AC220-240V 50Hz. The socket must be at least 16A or 10 A slow-protected.
- Place the device on a flat stable surface and ensure a minimum of 10 cm. free space around the device. This device is not suitable for installation in a cabinet or for outside use.
- Wash before using the device for the first time all loose parts in warm soapy water. Rinse and dry thoroughly below. These parts are also dishwasher safe.
- The heating element on the inner side of the base becomes very hot. Never touch this, you can get very serious burns.

**Before using your slow cooker for the first time, operate the slow cooker with only water by following the steps below:**

1. Place the ceramic cooking pot inside the base.
2. Add 4 cups of water to the ceramic cooking pot and cover with the glass lid.
3. Plug the unit into the power socket.
4. Press the mode button and select "HIGH".
5. Adjust the timer by using the "+/-" buttons to 30 minutes.
6. Press the power button the switch the unit on.
7. During heating a slight odor may be omitted. This is manufacturing dust and will disappear.

8. After 30 minutes, the unit will switch to “WARM” at this point turn the power button off and unplug the unit.
9. Allow the unit to cool down for 15 minutes. Remove the glass lid and ceramic bowl from the base.
10. Carefully pour out the water from the ceramic bowl.
11. Rinse and dry the parts thoroughly.

## USE

The control panel has three power settings: LOW, HIGH and WARM.

1. LOW – This setting creates a gradual build-up of heat. It gently simmers the food for an extended period of time, up to 12 hours. This setting is ideal if you are away from home for the day and wish the food to be ready when you get home.
2. HIGH – This setting cooks food quicker as it reaches the maximum temperature much faster. Therefore, it allows you to cook your food twice as fast as on the low setting. It may be necessary to add liquid during the cooking process, because the food will boil when on high setting. This setting is ideal if you want to cook a dish in a shorter period of time.
3. NOTE: you can switch between LOW and HIGH during the cooking process if you wish to speed up the cooking.
4. WARM – this setting can be used to maintain the temperature of the food after the cooking process is finished. This setting is not suitable for cooking the food, as the temperature is too low.

Cooking time	Recommended power setting
6-8 hours	Low
4-6 hours	high

Food	Weight	Time (low)	Time (high)
Beef	2,0 - 2,5 kg	8 uur	6 uur
Whole chicken	2,0 - 3,0 kg	6 uur	4 uur
Pork	1,0 - 1,5	6 uur	4 uur

Table 1: Slow cooker cooking table

- Prepare recipe according to instructions. Place food into cooking pot and cover.
- Plug the slow cooker into an electrical outlet.
- The display will illuminate blue and 00:00 will appear.
- Select LOW or HIGH setting by pressing the “MODE” button.
- Use the “+” and “-“ buttons to manually increase or decrease the time in 30 minutes increments for a minimum of 30 minutes or a maximum time of 20 hours.
- Pre-programmed settings:
  - LOW: 8 hours
  - High: 4 hours
- If desired temperature is set, press the “POWER” button. The time will stop flashing and the unit will now start to warm up.

- The display will count to down to zero while showing the remaining cooking time. Slow cooking will commence. Power on indicator will illuminate.
- Always cook with the lid on.

**IMPORTANT!** Do not remove the lid often when cooking as this will prolong the cooking time.

- Serving. The slow cooker will automatically turn to WARM setting, this will keep your food warm for 1 hour. You can manually adjust the time by using the “+” and “-“ button. It is not recommended to keep your food warm for over 4 hours.

**IMPORTANT!** Slow cooker will operate until switched OFF. Do not overcook food. Monitor cooking and ensure to switch OFF the slow cooker when the food is cooked properly.

- Using pot holders, remove the cover.

**CAUTION:** The removable cooking bowl cannot stand the shock of sudden temperature changes. If the cooking bowl is hot, DO NOT add cold food.

- Grasp cooking pot by handles and remove it from the body.
- Tableside serving. If serving directly from the cooking pot, always place a trivet or protective padding under the pot before placing it on a table or countertop.

**CAUTION:** The pot will be hot and can cause burns.

## CLEANING AND MAINTENANCE

- Remove the plug from the socket and allow all parts to cool down.
- Clean the steaming bowls, rice bowl, cover and drip tray in warm soapy water. These parts are also dishwasher safe.
- Do not immerse the base in water or other liquid. Place the base not in the dishwasher, but clean it with a damp cloth.
- Clean the outside with a damp cloth. Never use harsh and abrasive cleaners, steel wool or a scouring pad as this will damage the device. Do not immerse in water or other liquid.

## ENVIRONMENT

This appliance should not be put into the domestic garbage at the end of its durability, but must be offered at a central point for the recycling of electric and electronic domestic appliances. This symbol on the appliance, instruction manual and packaging puts your attention to this important issue. The materials used in this appliance can be recycled. By recycling of used domestic appliances you contribute an important push to the protection of our environment. Ask your local authorities for information regarding the point of recollection.

**DISTINQ**