

1	TOEPASSING	3
2	BESCHRIJVING (FIG. A).....	3
3	INHOUD VAN DE VERPAKKING	3
4	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	4
5	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	4
5.1	<i>Werkplaats</i>	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i>	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i>	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i>	5
5.5	<i>Gebruik van en zorg voor het batterijgereedschap</i>	6
5.6	<i>Service</i>	6
6	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN	6
7	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS	8
7.1	<i>Batterijen</i>	8
7.2	<i>Laders</i>	8
8	EIGENSCHAPPEN.....	8
8.1	<i>Li-ion batterij</i>	8
9	(VOOR) GEBRUIK	9
9.1	<i>Laden van het batterijpack</i>	9
9.1.1	<u><i>Laadaanduiding (Fig. 1)</i></u>	9
9.2	<i>Indicator batterijcapaciteit (Fig. 1a)</i>	9
9.3	<i>Plaatsen en verwijderen van de batterij (Fig. 2)</i>	10
9.4	<i>Koffiezetten</i>	10
10	REINIGING EN ONDERHOUD	11
10.1	<i>Reiniging</i>	11
10.2	<i>Onderhoud</i>	11
11	TECHNISCHE GEGEVENS	11
12	GARANTIE	12
13	MILIEU.....	12

14 CONFORMITEITSVERKLARING 13

KOFFIEMACHINE 40 V (BATTERIJ NIET MEEGELEVERD) POWDP60810

1 TOEPASSING

Dit apparaat is bedoeld om gebruikt te worden in huishoudelijke kring en gelijkaardige toepassingsgebieden zoals:

- Personeelskeukens in winkels, kantoren en andere werkomgevingen,
- Boerderijen,
- Door klanten in hotels, motels en andere verblijfsomgevingen,
- Omgevingen type bed and breakfast.

Gebruik het apparaat niet voor andere toepassingen dan diegene waarvoor het werd ontworpen.

Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Watertank | 6. Deksel van de koffiekop |
| 2. Deksel van de watertank | 7. Koffiekop |
| 3. Koffiepoedermandje | 8. Doseerlepel |
| 4. Koffiepoederhouder | 9. Power-lampje |
| 5. Koffiepadhouder | 10. Schakelaar |

3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

1x Koffiepoedermandje
1x Koffiepoederhouder
1x Koffiepadhouder


1x Koffiekop
1x Doseerlepel
1x handleiding



Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en).
	Lees voor gebruik de handleiding.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd een aarddraad is daarom niet nodig (enkel voor lader).
	Omgevingstemperatuur: max. 40 °C (enkel voor batterij).		Stel de lader noch het batterijpack bloot aan water.
	Gebruik de lader en de batterij enkel in afgesloten ruimtes.		Werp het batterijpack of de lader niet in het vuur.
	Opgelet: hete oppervlakken!		

5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften en veiligheids waarschuwingen door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Bewaar de veiligheids waarschuwingen en de instructies als referentie voor later. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

5.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.

- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

5.3 ***Veiligheid van personen***

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

5.4 ***Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap***

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.

- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

5.5 **Gebruik van en zorg voor het batterijgereedschap**

- Laad de batterij enkel op met de lader die door de fabrikant werd opgegeven. Een batterijlader die geschikt is voor een bepaald type batterijpack kan een gevaar voor brand vormen wanneer hij met een ander type batterijpack gebruikt wordt.
- Gebruik motorgereedschappen enkel met het batterijpack dat speciaal voor hen ontworpen is. Het gebruik van andere batterijpacks kan tot verwondingen en brand leiden.
- Hou een batterijpack dat niet gebruikt wordt uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding tussen de batterijcontacten kunnen maken. Het kortsluiten van de batterijcontacten kan brandwonden of brand veroorzaken.
- Bij misbruik kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen, vermijd contact hiermee. Wanneer er per ongeluk toch contact optreedt, spoel dan met water. Wanneer de vloeistof met de ogen in contact komt, zoek dan bijkomend medische hulp. Vloeistof die uit de batterij vrijkomt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen batterijpack of gereedschap dat beschadigd is of werd gemodificeerd. Beschadigde of gemodificeerde batterijen kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat tot brand, explosies of verwondingen kan leiden.
- Stel een batterijpack of gereedschap niet bloot aan vuur of extreme temperaturen. Blootstelling aan vuren of temperaturen boven 130 °C kunnen een explosie veroorzaken.
- Volg alle laadinstructies op en laad het batterijpack of gereedschap niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies wordt opgegeven. Verkeerd of bij temperaturen buiten het opgegeven bereik laden, kan de batterij beschadigen en verhoogt het gevaar voor brand.

5.6 **Service**

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidsseisen blijft voldoen.

6 **BIJKOMENDE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN**

- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen vanaf 8 jaar wanneer ze er onder toezicht mee werken of instructies hebben ontvangen m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en ze de mogelijke gevaren ervan begrijpen. Reiniging en onderhoud mag niet door kinderen uitgevoerd worden, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht werken. Hou het apparaat en de batterijpacks buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of mentale mogelijkheden wanneer ze er onder toezicht mee werken of instructies hebben ontvangen m.b.t. het veilig gebruik van het apparaat en ze de gevaren ervan begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Oppervlakken kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak hete oppervlakken niet aan.
- Bescherm uzelf tegen brand of een elektrische schok: dompel het apparaat noch het batterijpack niet onder in water noch in een andere vloeistof.
- Verwijder het batterijpack wanneer het apparaat niet gebruikt wordt en vóór het reinigen. Laat het afkoelen voordat u onderdelen toevoegt of verwijdert en voordat u het apparaat reinigt.

- Gebruik het apparaat niet wanneer de batterij-aansluiting beschadigd is, het apparaat niet correct werkt of op gelijk welke manier beschadigd werd. Breng het apparaat naar het dichtstbijzijnde erkend servicecenter voor onderzoek, herstelling of afregeling.
- Het gebruik van accessoires die door de fabrikant van het apparaat niet werden aanbevolen, kan tot brand, een elektrische schok of verwondingen leiden.
- Plaats het apparaat niet op of in de buurt van een hete elektrische of gaskookplaat, noch in een verwarmde oven.
- Zet altijd de schakelaar uit voordat u de batterij verwijderd.
- Gebruik het apparaat niet voor toepassingen waarvoor het niet bestemd is.
- Open het deksel van de watertank niet wanneer het toestel koffie aan het zetten is. U kunt zich verbranden wanneer de filter-/padhouder verwijderd wordt tijdens het koffiezetten.
- Plaats het apparaat op een harde, vlakke ondergrond om te voorkomen dat de luchtstroom onder het apparaat gehinderd wordt.
- Verklein het gevaar voor brand of een elektrische schok: verwijder de bodemplaat niet. Er bevinden zich geen onderdelen in het toestel die door de gebruiker hersteld kunnen worden. Nazicht en herstelling mag enkel uitgevoerd worden door een erkend servicecenter.
- Verwijder het batterijpack van het apparaat voordat u afregelingen uitvoert, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Dergelijke preventieve veiligheidsmaatregelen voorkomen dat het apparaat per ongeluk in werking gezet wordt.
- Laad enkel op met de lader die door de fabrikant werd opgegeven. Een lader die voor een bepaald type batterijpack geschikt is, kan een gevaar voor brand opleveren wanneer hij met een ander batterijpack gebruikt wordt.
- Gebruik apparaten enkel met hun specifiek daarvoor ontworpen batterijpacks. Het gebruik van andere batterijpacks kan een gevaar vormen voor brand of verwondingen.
- Hou het batterijpack wanneer het niet gebruikt wordt uit de buurt van andere metalen voorwerpen zoals paperclips, muntstukken, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding zouden kunnen maken tussen de batterijaansluitingen. Het kortsluiten van de batterijaansluitingen kan brandwonden of een brand veroorzaken.
- Bij mishandeling kan er vloeistof uit de batterij vrijkomen. Vermijd contact hiermee. Wanneer u er toch per ongeluk mee in contact komt: spoel met water. Wanneer de vloeistof in de ogen komt: zoek bijkomend medische hulp. Vloeistof die uit de batterij vrijkomt, kan irritatie of brandwonden veroorzaken.
- Gebruik geen batterijpack of apparaat dat beschadigd is of werd aangepast. Beschadigde of aangepaste batterijpacks kunnen onvoorspelbaar gedrag vertonen, wat tot brand, explosie of verwondingen kan leiden.
- Stel het batterijpack of het apparaat niet bloot aan vuur of hoge temperaturen. Blootstelling aan vuur of temperaturen boven de 130 °C, kan een explosie veroorzaken.
- Laat herstellingen uitvoeren door een vakbekwame hersteller die uitsluitend gebruik maakt van originele vervangonderdelen. Dit zal ervoor zorgen dat de veiligheid van het apparaat bewaard blijft.
- Volg alle oplaadinstructions en laad het batterijpack niet op buiten het temperatuurbereik dat in de instructies staat vermeld. Verkeerd laden of laden bij temperaturen die buiten het opgegeven temperatuurbereik liggen, kan de batterij beschadigen en het gevaar voor brand vergroten.
- Let erop dat u geen vloeistof op de batterijcontacten morst. Wanneer er vloeistof op de batterijcontacten gemorst wordt, verwijder dan de batterij.

7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS



Gebruik enkel batterijen en laders die geschikt zijn voor dit apparaat.

7.1 Batterijen

- Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
- Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
- Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte "Het milieu beschermen".
- Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing of tot brand kan leiden.
- Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of intense brand.
- Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
 - Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
 - Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:
 - ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of azijn.
 - ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en contacteer een arts.



Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een batterij die uit het toestel is genomen. Verbrand een batterij niet.

7.2 Laders

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
- Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
- Niet blootstellen aan water.
- Open de lader niet.
- De behuizing van de lader niet doorboren.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

8 EIGENSCHAPPEN

8.1 Li-ion batterij

Voordelen van Li-ion batterijen:

- Li-ion batterijen hebben een hogere capaciteit/gewichtsverhouding (meer vermogen uit een lichtere en meer compacte batterij)
- Geen geheugeneffect meer (capaciteitsverlies na een aantal laad/ontlaadcycli) zoals bij andere types batterijen (NiCD, NiMH).
- Beperkte zelfontlading (zie ook het hoofdstuk: Opbergen).

9 (VOOR) GEBRUIK

9.1 *Laden van het batterijpack*

Het batterijpack voor dit werktuig werd geleverd met een minimale lading om mogelijke problemen te voorkomen. Daarom moet u de batterij opladen vóór het eerste gebruik.



Nota: batterijen halen hun volledige capaciteit niet tijdens de eerste laadbeurt. Geef ze enkele laadcycli de tijd om hun volledige capaciteit te behalen. De batterij mag enkel binnenshuis opgeladen worden.

Na normaal gebruik, duurt het ongeveer 1 uur om de batterij volledig op te laden. Het batterijpack wordt lichtjes warm tijdens het laden. Dit is normaal en wijst niet op een probleem.

Plaats de lader niet op een extreem warme of koude plek. Het beste is op normale kamertemperatuur. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact en haal het batterijpack uit de lader wanneer de batterij volledig volgeladen is.

Nota:

- Laat de batterij volledig afkoelen vóór u ze oplaadt.
- Controleer het batterijpack vóór het laden; laad geen gebarsten of lekkend batterijpack op.

9.1.1 Laadaanduiding (Fig. 1)

Sluit de lader aan op een stopcontact:

- Continu groen: klaar om op te laden.
- Rood knipperen: laadt op.
- Continu groen: opgeladen.
- Continu groen en rood: batterij of lader beschadigd.



Nota: wanneer het batterijpack niet volledig past, verwijder het dan en controleer of het batterijpack volgens de specificaties voor deze lader geschikt is. Laad geen ander type batterijpack noch een batterijpack dat niet goed op de lader past.

- Controleer de lader en het batterijpack geregeld tijdens het opladen.
- Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij opgeladen is.
- Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.
- Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.



NOTA: wanneer de batterij na continu gebruik van het toestel heet is, laat ze dan tot op kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de levensduur van uw batterijen verlengen.



NOTA: haal het batterijpack uit de laadvoet door met uw duim of vingers op de ontgrendelknop van de batterij te drukken en tegelijkertijd het batterijpack uit de lader te trekken.

9.2 *Indicator batterijcapaciteit (Fig. 1a)*

Er zijn capaciteitsindicatoren op het batterijpack. U kunt de capaciteit van de batterij controleren wanneer u de knop (10) indrukt. Druk vóór het gebruik van het apparaat de

trekkerschakelaar even in om te controleren of de batterij voldoende opgeladen is om correct te werken.

Deze 3 leds geven de capaciteit van de batterij aan:

3 leds branden: batterij volledig opgeladen.

2 leds branden: batterij 60% opgeladen.

1 led brandt: batterij bijna ontladen.

9.3 Plaatsen en verwijderen van de batterij (Fig. 2)



WAARSCHUWING: zorg ervoor dat de boormachine uitgeschakeld is en dat de richtingkeuzeschakelaar in de middenstand staat vóór u instellingen wijzigt.


- Houd het gereedschap met één hand vast en het batterijpack (5) met de andere.
- Om te installeren: duw en schuif het batterijpack in de batterijhouder tot de ontgrendelpal aan de achterzijde van de batterij vastklikt en controleer of de batterij stevig vastzit vóór u begint te werken.
- Om te verwijderen: duw op de ontgrendelpal van de batterij en trek tegelijkertijd het batterijpack uit zijn houder.

9.4 Koffiezetten



Verwijder de filterhouder/koffiepadhouder niet tijdens het koffiezetten. Er ontstaat stoom onder de filterhouder/koffiepadhouder.



Wanneer het koffiezetgedeelte, aangeduid met , rookt, raak het dan niet aan.



Let op: zelfs na het koffiezetten, kan er hete koffie uit de onderkant van de filterhouder/koffiepadhouder druppelen.

Wacht na het einde van de koffiezetbewerking minstens 5 minuten voordat u de filterhouder/koffiepadhouder verwijdert.



Wanneer een volgende koffiezetbewerking moet uitgevoerd worden, wacht dan minstens 5 minuten voordat u water toevoegt. Anders kan er stoom en heet water vrijkomen, wat tot brandwonden kan leiden.



Raak de plaat aan de onderkant van het apparaat niet aan tijdens het koffiezetten noch onmiddellijk erna.

NOTA

- Gebruik geen andere vloeistof dan water voor het koffiezetten.
- Gebruik altijd koud water om koffie te zetten. Heet water verhoogt de druppelsnelheid en kan ervoor zorgen dat de filterhouder/koffiepadhouder overstroomt.
- De maximale watertankinhoud is 240 ml. Giet niet overmatig veel water in de tank. Overtollig water kan uit de overvulopening (Fig. 3) lopen.
- Water in de watertank moet na 24 uur vervangen worden.
- Open het deksel van de watertank en neem de watertank uit het apparaat.

- Doe de gewenste hoeveelheid vers koud water in de watertank en zet hem terug in het apparaat.

Type	Aanbevolen hoeveelheid water
Gemalen koffie (6,5 g *)	160 ml
Koffiepad (60mm-type)	120 ml

* Stemt overeen met de hoeveelheid van de meegeleverde doseerlepel.

- Sluit het deksel van de watertank.
- Verwijder de filterhouder/koffiepadhouder.
- Volg de onderstaande stappen volgens het type koffie dat gezet moet worden:
Gemalen koffie
Open het deksel. Neem het filter uit de filterhouder. Giet de gewenste hoeveelheid gemalen koffie in het filter. Plaats het filter terug op zijn plek en sluit het deksel.
Koffiepad
Plaats een koffiepad in de koffiepadhouder.
 - Zorg ervoor dat de vlakke kant van het koffiepad naar boven wijst bij het plaatsen.
 - Gebruik geen gescheurd koffiepad.
 - Gebruik geen twee of meer koffiepads. Het heet water zal overstromen.
- Stop de filterhouder/koffiepadhouder in de opening van het apparaat.
- Wanneer de filterhouder/koffiepadhouder niet correct in de opening geplaatst kan worden, controleer dan of de koffie / het koffiepad correct werden aangebracht.
- Trek het deksel van de koffiekop en plaats hem op de kophouder.
- Druk de schakelaar in. Het power-lampje gaat branden en de koffiezetcyclus begint. Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer de koffiezetcyclus beëindigd is. Duw op de schakelaar wanneer u het koffiezetten tijdens de koffiezetcyclus wilt onderbreken.

10 REINIGING EN ONDERHOUD

10.1 Reiniging

- Gebruik nooit benzine, thinner, alcohol e.d. wanneer u plastic onderdelen reinigt. Dit kan tot verkleuring, vervorming of scheuren leiden. Laat het apparaat afkoelen en gebruik dan een propere vod om vuil, stof, vet e.d. te verwijderen.
- Gebruik geen schuurreinigingsmiddelen zoals schuurpads.
- Droog de binnenkant van het apparaat niet af met een vod omdat er pluizen zouden kunnen achterblijven.

10.2 Onderhoud

- Reinig het apparaat na elk gebruik om de kwaliteit van de koffiesmaak te bewaren.
- Verwijder het batterijpack van het apparaat en laat het apparaat afkoelen.
- Reinig de buitenkant met een zachte, met water bevochtigde doek.
- Verwijder de filterhouder (met filter) of het koffiepad uit het apparaat. Was de verwijderde onderdelen af met een sopje. Spoel ze daarna met water.
- Laat het apparaat en alle onderdelen volledig drogen.

11 TECHNISCHE GEGEVENS

Spanning	40 Volt DC
Watertankinhoud	240 ml
Te gebruiken koffiepadtype	60 mm

12 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

13 MILIEU



Wanneer uw machine na een lange gebruiksduur moet vervangen worden, werp ze dan niet bij het huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke manier.

Afval van elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een plek waar het gerecycleerd kan worden. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

14 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart dat,

Product: Koffiemachine 40 V
Handelsmerk: PowerPlus
Model: POWDP60810

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-15 : 2016
EN55014-1 : 2017
EN55014-2 : 2015

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Regelgevings- en compliancemanager
28/01/2021, Lier - Belgium