

blokker.

GEBRUIKSAANWIJZING

SANDWICHMAKER



220-240V~ 50-60Hz
700-800W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005155
Type BL-80003

GEBRUIKSAANWIJZING

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u uw nieuwe product in gebruik neemt. Deze gebruiksaanwijzing bevat belangrijke informatie over uw veiligheid en het gebruik en onderhoud van het apparaat.

ALGEMENE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1.** Bewaar deze handleiding, de originele verpakkingsmaterialen en het betaalbewijs. Als u het product aan derden geeft of doorverkoopt, zorg dan dat zij ook deze handleiding ontvangen.
- 2.** Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik.
- 3.** Gebruik het apparaat niet buitenshuis, stel het niet bloot aan warmtebronnen, direct zonlicht, open vuur of vocht en bedien het nooit met natte handen.
- 4.** Haal de stekker altijd uit het stopcontact als u het apparaat niet gebruikt en voordat u het schoonmaakt.
- 5.** Houd altijd toezicht op het apparaat. Zorg dat het snoer nooit loshangt en dat kinderen het apparaat niet aanraken om

ze te beschermen voor de gevaren van elektrische apparaten.

6. Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

7. Gebruik het apparaat nooit wanneer het is beschadigd.

8. Gebruik het apparaat nooit wanneer het netsnoer beschadigd is. Dit moet worden vervangen door de fabrikant, zijn servicemonteur of een vergelijkbaar gekwalificeerde onderhoudstechnicus om risico's uit te sluiten.

9. Probeer nooit het apparaat zelf te repareren. Neem altijd contact op met onze servicemonteur voor reparaties of vervangingen.

10. Dit apparaat mag niet worden gebruikt door kinderen of personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens, of die een gebrek aan ervaring of kennis hebben, tenzij iemand hen instructies heeft gegeven of dat er toezicht op hen gehouden wordt.

11. Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring

en kennis, mits zij het apparaat onder toezicht gebruiken of instructies hebben gekregen aangaande het veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen alleen door kinderen worden uitgevoerd die ouder zijn dan 8 en alleen onder toezicht.

12. Houd het apparaat en het netsnoer buiten bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.

13. Het apparaat mag niet worden aangestuurd via een externe timer of via een andere bediening op afstand.

14. Dit apparaat is bedoeld voor huishoudelijk gebruik en gelijksoortige toepassingen, zoals: --(personeels)keukens.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- 1.** Gebruik het apparaat alleen op een vlakke ondergrond. Zorg dat de kamer waarin het apparaat gebruikt wordt goed geventileerd is, zodat de hete stoom afgevoerd kan worden.
- 2.** Het buitenoppervlak kan heet worden wanneer het apparaat is ingeschakeld. Raak het buitenoppervlak nooit met de hand aan.
- 3.** Houd altijd toezicht op het apparaat om gevaar op brand te voorkomen.
- 4.** De bakplaten moeten correct bevestigd zijn voordat het apparaat wordt aangesloten op de netstroom.

GEbruik

1. Rol het netsnoer compleet uit.
2. Controleer of de bakplaten schoon en vrij van stof zijn. Maak de platen wanneer nodig schoon met een vochtige doek.
3. Plaats het apparaat op een vlakke ondergrond en maak de sluithaak los.
4. Sluit het netsnoer aan op de aangegeven nominale spanning. De bakplaten beginnen op te warmen en het groene en rode lampje branden tegelijkertijd. Zodra de bakplaten de ingestelde temperatuur bereikt hebben (dit duurt doorgaans ongeveer 3-5 minuten), zal de groene lamp uitgaan en is het apparaat klaar voor gebruik.
5. Open het apparaat en plaats de sandwich op de onderste plaat.
6. Sluit het apparaat en vergrendel het met de sluithaak. De groene lamp begint weer te branden.
7. Wanneer de groene lamp uitgaat, open het apparaat en controleer of de sandwich voldoende geroosterd is. De tijd die nodig is om de sandwich voldoende te roosteren is afhankelijk van het type brood, de vulling en uw persoonlijke voorkeur.
8. Open na het roosteren het apparaat en verwijder de etenswaren met een houten of plastic spatel.
9. Haal na gebruik de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat open staan om af te koelen.

LET OP:

Afhankelijk van de dikte van de sandwich duurt het roosteren gemiddeld 5-8 minuten.

1. Laat het apparaat ongeveer 10 minuten voorverwarmen zonder voedsel. Er kan wat rook en geur van het apparaat afkomen. Dit is normaal en niet schadelijk.
2. De rode lamp brandt zolang het apparaat is aangesloten op de netstroom. De groene lamp brandt af en aan wanneer het apparaat is ingeschakeld.
3. Wanneer er te veel voedsel in het

- apparaat geplaatst wordt waardoor het apparaat niet meer kan sluiten, forceer het dan nooit met te veel kracht dicht. Dit kan de sluithaak beschadigen.
4. Gebruik nooit scherpe objecten om het voedsel te verwijderen. Hierdoor kan de antiaanbaklaag beschadigd raken. Gebruik alleen hittebestendig houten en plastic keukengerei.
 5. Haal de stekker altijd uit het stopcontact wanneer u het apparaat niet gebruikt.

REINIGING EN ONDERHOUD

1. Het apparaat wordt zeer heet tijdens het gebruik. Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld en ontkoppeld van de netstroom en wacht tot het helemaal afgekoeld is voordat u het schoonmaakt of opbergt.
2. Neem na elk gebruik de bakplaten af met een vochtige doek. Gebruik voor moeilijk te verwijderen etensresten een beetje olie. Hierdoor worden de etensresten zachter en zijn ze makkelijker te verwijderen.
3. Spuit geen reinigingsmiddelen op de metalen onderdelen. Hierdoor kan de antiaanbaklaag beschadigd raken.
4. Wanneer u problemen ondervindt, neem dan contact op met het betreffende servicecentrum.

TECHNISCHE GEGEVENS

220-240V~ 50-60Hz 700-800W

MILIEUVRIENDELIJKE AFVALVERWERKING



Recycling – Europese Richtlijn 2012/19/EU. Deze markering betekent dat dit product niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden afgedankt. Om het milieu en de volksgezondheid niet in gevaar te brengen en het hergebruik van grondstoffen te bevorderen, moet dit product op verantwoordelijke wijze worden afgevoerd. Lever verbruikte apparatuur a.u.b. in bij de hiervoor bestemde inzamelpunten of bij de winkel waar het product was aangeschaft. Zij zullen dit product accepteren voor milieuvriendelijke afvalverwerking.

GARANTIEBEPALINGEN

- Blokker B.V. geeft 2 jaar garantie op alle defecten die het gevolg zijn van verborgen gebreken en die het apparaat ongeschikt maken voor normaal gebruik.
 - De garantie gaat in op het moment van aankoop; bewaar het aankoopbewijs dan ook zorgvuldig.
 - Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage en/ of materiaalfouten kosteloos door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervangen van onderdelen of omruilen van het apparaat.
 - Reparatie wordt alleen onder garantie uitgevoerd indien overtuigend wordt aangetoond (aan de hand van uw aankoopbon), dat de dag waarop de klacht is ingediend binnen de garantieperiode valt.
 - De garantie vervalt indien het defect is ontstaan door schade als gevolg van een ongeluk, onjuist gebruik, verwaarlozing (bijv. niet goed reinigen), of indien er ingrepen zijn verricht of reparatie is uitgevoerd buiten de servicewerkplaats van Blokker B.V. (uitgezonderd van demontage, zoals vermeld in de gebruiksaanwijzing).
 - Eveneens is de garantie niet geldig voor aansluiting op verkeerde netspanning, het niet opvolgen van de gebruiksaanwijzing en normale slijtage van het apparaat.
- Blokker B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële schade of persoonlijke ongelukken ten gevolge van aansluiting in strijd met de ter plaatse geldende veiligheidsvoorschriften en technische normen (bijvoorbeeld een ondeugdelijk stopcontact). De garantie geeft in geen enkel geval recht op schadevergoeding.
 - Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten tenzij de Wet anders oordeelt.
 - Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gehanteerd.

SERVICE

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Blokker B.V. Klantenservice
Telefoonnummer: 088-9494800
WhatsApp: 06-12823538

Wat te doen als uw apparaat niet werkt?

Indien uw apparaat defecten vertoont kunt u zich het beste eerst wenden tot uw dichtstbijzijnde Blokker B.V. winkel. Onze collega's zullen er voor zorgen dat deze defecten zo spoedig mogelijk verholpen worden.

Reparaties buiten de garantieperiode

Reparaties buiten de garantieperiode zijn altijd mogelijk. Hieraan zijn uiteraard kosten verbonden.

220-240V~ 50-60Hz
700-800W



Made in China

Blokker B.V.
Van der Madeweg 13
1114 AM Amsterdam-Duivendrecht
The Netherlands

Art. 0005155
Type BL-80003