

## GEBRUIKSAANWIJZING

### Pittenzak Met Pit

Je bent in het bezit van een duurzame en maatschappelijk verantwoorde pittenzak Met Pit! Alle pittenzakken worden met de hand in Nederland en België gemaakt met tarwe die verbouwd wordt in Nederland en van stoffen van Nederlandse groothandels.

Met Pit werkt samen met verschillende ateliers waar mensen werken die, om wat voor reden dan ook, niet mee kunnen draaien in de reguliere arbeidsmarkt. Omdat ze vluchteling zijn, geen dak boven hun hoofd hebben of licht verstandelijk of lichamelijk beperkt zijn.

Geniet van deze mooie pittenzak!



**LEES VOOR GEBRUIK EERST GOED DOOR!**

## VERWARMEN in de magnetron / oven

MINI - 1 vaks	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur
	Oven	10 minuten op 100 graden
KLEIN - 3 vaks	Magnetron	2 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur
	Oven	20 minuten op 100 graden
XL - 8 vaks	Magnetron	3 minuten op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur
	Oven	20 minuten op 100 graden
Baby/yoga kussen - 1 vaks	Magnetron	1 minuut op 600 watt + evt. per 15 sec tot gewenste temperatuur
	Oven	10 minuten op 100 graden

- Bij magnetron met **metalen rooster** de pitzzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen.
- Bij magnetron **zonder draaischijf** de pitzzak na elke minuut opschudden om verschroeïing van hotspots te voorkomen.
- De magnetron/oven vrij maken van etensresten om schroeïplekken in de stof te voorkomen.
- Besprenkel de pitzzak af en toe vóór het verwarmen met een klein beetje water tegen uitdroging.
- Tijdens het verwarmen kan de wasbare katoenen hoes om de pitzzak blijven.
- Wanneer de pitzzak nog warm is na gebruik, de opwarmtijd verkorten.

## KOELEN in de vriezer

- Leg de pittenzak in een afgesloten plastic zak minimaal 1,5 uur in de vriezer voor juiste temperatuur voor coldpack.
- De pittenzak kan langere tijd met wasbare hoes in de vriezer blijven liggen.
- Laat voor gebruik als warmtekussen de pittenzak uit de vriezer eerst op kamertemperatuur komen voordat hij opgewarmd wordt.

## BABY EN BORSTVOEDING

- Gebruik bij borstvoeding zowel warm als koud.
- Zorg dat de pittenzak geen direct contact maakt met de huid van de baby.
- Na verwijderen uit de magnetron kan de pittenzak nog iets warmer worden. Wacht een minuut en voel met de binnenkant van de pols of de pittenzak niet te warm is.

## VERZWARINGSKUSSEN

- Bij gebruik als warm verzwaringskussen met meerdere binnenzakken, de binnenzakken 1 voor 1 opwarmen.
- Bij gebruik als warm verzwaringskussen de optionele waterdichte binnenhoes **niet** gebruiken.
- Optionele accessoires als clips en waterdichte binnenhoes **niet** mee verwarmen in de magnetron.

- \* Bij langer verwarmen of hoger wattage kunnen, afhankelijk van het type magnetron, schroeiplekken ontstaan.

## AANDACHTSPUNTEN

- Bij magnetron **met metalen rooster** de pitzzak altijd op een magnetronbestendig bord verwarmen!
- De pitzzak kan bij eerste keren gebruik wat vochtig aanvoelen en een lichte geur hebben.
- Blijf altijd in de buurt van de pitzzak tijdens het opwarmen.
- De pitzzak nooit zonder toezicht gebruiken bij baby's, kinderen en personen wiens reactievermogen beperkt is.
- De verwarmde pitzzak niet gebruiken bij symptomen van huidirritatie of ontsteking.
- De buitenste hoes is wasbaar in de wasmachine op 30 graden.
- De binnenzak met de tarwe is niet wasbaar.
- De pitzzak koel en droog bewaren en 1x per 2 maanden verwarmen voor een langere levensduur.

Met Pit is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit oneigenlijk gebruik van de pitzzakken van Met Pit.

---



[allesmetpit.nl](https://allesmetpit.nl)



[info@allesmetpit.nl](mailto:info@allesmetpit.nl)



Berkel-Enschot



duurzaam cadeau

gemaakt met een glimlach  
voor een glimlach