

Aan -en uitschakelen

Druk de powerknop een paar seconden in om de speaker aan of uit te zetten

1

Volume aanpassen

Druk de + of - knop in om te wisselen tussen nummers
Druk de + of - knop een paar seconden in om het volume aan te passen

2

De M toets

Druk de M toets in om te schakelen tussen de verschillende opties (Bluetooth / radio / FM

3

DC5V

Hier kan de USB oplaadkabel in om de speaker op te laden

4

AUX

Hier kan een AUX kabel 3,5 MM ingevoegd worden om deze te koppelen aan een ander apparaat

5

TF-kaart

Hier kan een TF-kaart ingestopt worden om MP3 muziek af te spelen

6

“Kom jij er niet uit?
Of heb je vragen of opmerkingen?
Neem dan contact met ons op!”