



1. Quick Charge 3.0 oplaadpoort
2. USB-C 20 watt oplaadpoort
3. Draaibaaire microfoon voor het voeren van telefoongesprekken
4. Led-display voor het aflezen van de juiste FM frequentie
5. Bass EQ en Aan/ uit knop:
 Optie 1 BASS: druk 1 keer om het EQ bass niveau aan te passen
 Optie 2: Druk 3 seconden op de knop om de FM transmitter aan of uit te schakelen
6. Voice assistent- TF kaart- LED licht aan/ uit
 Optie 1 Voice assistent: druk 1 keer om voice assistent te activeren
 Optie 2 TF kaart: druk twee keer om naar TF kaart te switchen
 Optie 3 LED lamp: druk drie seconden om LED verlichting uit te schakelen
7. 1x drukken = telefoon gesprekken aannemen
 1x drukken = Muziek pauzeren of afspelen
 Naar boven of beneden drukken voor meer of minder volume
 Naar rechts of links drukken voor devvolgende of de vorige muziek track
8. TF SD kaart poort

Radio FM frequentie instellen:

1. Plaats de FM transmitter in de sigaretten poort aansluiting van je auto
2. Je ziet eerst het accu-voltage en daarna de letters 'BT' knipperen op het scherm. Verbind je telefoon met C72
3. Houd de groene knop drie seconden ingedrukt en klik naar rechts of links om kanaal 87.5 te selecteren