



**Ace & Taylor<sup>®</sup>**  
**KT188 MANUAL**



- The presence of a water source can be dangerous, even if the appliance is switched off. If you use the appliance in a bathroom, always remove the plug from the socket after use.
- To avoid a hazard, if the power supply cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or a person with similar expertise.
- Do not immerse the device in water or any other liquid.
- Stop using the product if it has been dropped or is visibly damaged.
- If you experience any problems during use, remove the plug from the socket immediately.
- Remove the plug from the socket when cleaning the appliance.
- Attention: danger of burns. Keep the appliance out of the reach of young children, especially when it is in use and when it is cooling down.
- Never leave the device unattended when the device is connected to the power supply.
- The appliance may not be used by persons with physical, sensory or mental disabilities.

## END OF LIFE FOR ELECTRICAL AND ELECTRONIC APPLIANCES

In the interest of all and to actively participate in the protection of the environment and public health, we ask that you:

- Do not dispose of your products in the household waste.
- At the end of the life of this appliance, it must be collected separately.
- By disposing of this product correctly, you will help to avoid possible negative consequences for the environment and human health due to the possible hazardous substances contained in the appliance.

If you would like more information on how to dispose of this product, please contact your local household waste disposal service.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)



- De aanwezigheid van een waterbron kan gevaarlijk zijn, zelfs indien het toestel is uitgeschakeld. Indien u het toestel gebruikt in een badkamer, verwijder dan na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Om gevaar te vermijden moet de voedingskabel indien hij beschadigd is, vervangen worden door de producent of een persoon met gelijkaardige expertise.
- Dompel het toestel niet onder in water of een andere vloeistof.
- Stop met het gebruiken van het product wanneer deze gevallen is of zichtbaar beschadigd is.
- Indien u problemen ondervindt tijdens het gebruik, verwijder de stekker dan onmiddellijk uit het stopcontact.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer u het toestel schoonmaakt.
- Let op: gevaar voor brandwonden. Bewaar het toestel buiten bereik van jonge kinderen, vooral tijdens het gebruik en het afkoelen.
- Laat het toestel nooit onbewaakt achter wanneer het toestel verbonden is met de voeding.
- Het toestel mag niet worden gebruikt door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking.

## EINDE LEVENSDUUR VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE TOESTELLEN

In het belang van allen en om actief mee te werken aan de bescherming van het milieu en de volksgezondheid vragen wij u:

- Gooi uw producten niet bij het huishoudelijk afval.
- Bij het einde van de levensduur van dit toestel moet deze apart worden ingezameld.
- Als u dit product op de juiste manier afdankt, helpt u mee om mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid die te wijten zijn aan eventueel gevaarlijke stoffen die in het toestel verwerkt zitten, te vermijden.

Indien u meer informatie wenst over de afdanking van dit product, vragen wij u om contact op te nemen met uw lokale dienst voor de verwerking van huishoudelijk afval.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)



- Das Vorhandensein einer Wasserquelle kann gefährlich sein, auch wenn das Gerät ausgeschaltet ist. Wenn Sie das Gerät in einem Badezimmer verwenden, ziehen Sie nach Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose.
- Um Gefahren zu vermeiden, muss das Netzkabel bei Beschädigung durch den Hersteller oder eine Person mit ähnlicher Erfahrung ersetzt werden.
- Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Verwenden Sie das Produkt nicht mehr, wenn es heruntergefallen oder sichtbar beschädigt ist.
- Sollten während des Gebrauchs Probleme auftreten, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät reinigen.
- Achtung: Verbrennungsgefahr. Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf, insbesondere wenn es in Betrieb ist und wenn es abkühlt.
- Lassen Sie das Gerät niemals unbeaufsichtigt, wenn das Gerät an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Das Gerät darf nicht von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen benutzt werden.

## LEBENSDAUER FÜR ELEKTRISCHE UND ELEKTRONISCHE GERÄTE

Im Interesse aller und zur aktiven Teilnahme am Umwelt- und Gesundheitsschutz bitten wir Sie:

- Entsorgen Sie Ihre Produkte nicht über den Hausmüll.
- Am Ende der Lebensdauer dieses Geräts muss es separat gesammelt werden.
- Durch die sachgerechte Entsorgung dieses Produkts tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit aufgrund der im Gerät enthaltenen möglicherweise gefährlichen Stoffe zu vermeiden.

Wenn Sie weitere Informationen zur Entsorgung dieses Produkts wünschen, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Hausmüllentsorgungsdienst.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)



- La presencia de una fuente de agua puede ser peligrosa, incluso si el aparato está apagado. Si utiliza el aparato en un baño, retire siempre el enchufe de la toma de corriente después de su uso.
- Para evitar un peligro, si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o una persona con experiencia similar.
- No sumerja el dispositivo en agua ni en ningún otro líquido.
- Deje de usar el producto si se ha caído o está visiblemente dañado.
- Si tiene algún problema durante el uso, retire el enchufe de la toma inmediatamente.
- Retire el enchufe de la toma de corriente cuando limpie el aparato.
- Atención: peligro de quemaduras. Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños pequeños, especialmente cuando esté en uso y cuando se esté enfriando.
- Nunca deje el dispositivo desatendido cuando esté conectado a la fuente de alimentación.
- El aparato no puede ser utilizado por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales.

## FIN DE VIDA ÚTIL DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS

En interés de todos y para participar activamente en la protección del medio ambiente y la salud pública, le pedimos que:

- No deseche sus productos con la basura doméstica.
- Al final de la vida útil de este aparato, debe recogerse por separado.
- Al desechar este producto correctamente, ayudará a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las posibles sustancias peligrosas contenidas en el aparato.

Si desea obtener más información sobre cómo desechar este producto, comuníquese con el servicio de eliminación de desechos domésticos de su localidad.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)



- La présence d'une source d'eau peut être dangereuse, même si l'appareil est éteint. Si vous utilisez l'appareil dans une salle de bain, débranchez toujours la fiche de la prise après utilisation.
- Pour éviter tout danger, si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant ou une personne ayant une expertise similaire.
- Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou tout autre liquide.
- Arrêtez d'utiliser le produit s'il est tombé ou s'il est visiblement endommagé.
- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, retirez immédiatement la fiche de la prise.
- Retirez la fiche de la prise lors du nettoyage de l'appareil.
- Attention : danger de brûlures. Gardez l'appareil hors de portée des jeunes enfants, surtout lorsqu'il est en cours d'utilisation et lorsqu'il refroidit.
- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance lorsque l'appareil est connecté à l'alimentation électrique.
- L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes handicapées physiques, sensorielles ou mentales.

## FIN DE VIE DES APPAREILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES

Dans l'intérêt de tous et pour participer activement à la protection de l'environnement et de la santé publique, nous vous demandons :

- Ne jetez pas vos produits dans les ordures ménagères.
- A la fin de la vie de cet appareil, il doit être collecté séparément.
- En éliminant correctement ce produit, vous contribuerez à éviter d'éventuelles conséquences négatives pour l'environnement et la santé humaine dues aux éventuelles substances dangereuses contenues dans l'appareil.

Si vous souhaitez plus d'informations sur la mise au rebut de ce produit, veuillez contacter votre service local d'élimination des déchets ménagers.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)



- La presenza di una sorgente d'acqua può essere pericolosa, anche se l'apparecchio è spento. Se si utilizza l'apparecchio in bagno, rimuovere sempre la spina dalla presa dopo l'uso.
- Per evitare pericoli, se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da persona con esperienza analoga.
- Non immergere il dispositivo in acqua o altri liquidi.
- Interrompere l'utilizzo del prodotto se è caduto o è visibilmente danneggiato.
- In caso di problemi durante l'uso, rimuovere immediatamente la spina dalla presa.
- Rimuovere la spina dalla presa durante la pulizia dell'apparecchio.
- Attenzione: pericolo di ustioni. Tenere l'apparecchio fuori dalla portata dei bambini, soprattutto quando è in uso e quando si sta raffreddando.
- Non lasciare mai il dispositivo incustodito quando il dispositivo è collegato all'alimentazione.
- L'apparecchio non può essere utilizzato da persone con disabilità fisiche, sensoriali o mentali.

## **FINE VITA PER APPARECCHI ELETTRICI ED ELETTRONICI**

Nell'interesse di tutti e per partecipare attivamente alla tutela dell'ambiente e della salute pubblica, vi chiediamo di:

- Non gettare i tuoi prodotti tra i rifiuti domestici.
- Alla fine della vita di questo apparecchio, deve essere raccolto separatamente.
- Smaltendo correttamente questo prodotto, aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e la salute umana dovute alle possibili sostanze pericolose contenute nell'apparecchio.

Se desideri maggiori informazioni su come smaltire questo prodotto, contatta il servizio locale di smaltimento dei rifiuti domestici.

[www.aceandtaylor.com](http://www.aceandtaylor.com)





# Ace & Taylor®

THANKS FOR CHOOSING US