

**EN • IMPORTANT! READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.**

**NL • BELANGRIJK! LEES DEZE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG EN BEWAAR DEZE OM LATER TE KUNNEN RAADPLEGEN.**

**FR • IMPORTANT ! LIRE ATTENTIVEMENT ET CONSERVER POUR VOUS Y RÉFÉRER ULTÉRIEUREMENT.**

**DE • WICHTIG! SORGFÄLTIG LESEN UND ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUFBEWAHREN.**

**PL • WAŻNE! UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ.**

**CZ • DŮLEŽITÉ! PEČLIVĚ SI PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO BUDOUCÍ POUŽITÍ.**

**IT • IMPORTANTE! LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURA CONSULTAZIONE.**

**SK • DÔLEŽITÉ! POZORNE SI PREČÍTAJTE A USCHOVAJTE PRE BUDÚCE POUŽITIE.**

**ES • ¡IMPORTANTE! LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA FUTURAS CONSULTAS.**

**EN • MOON CHAIR - NL • RONDE KINDERSTOEL - FR • FAUTEUIL LUNE  
DE • RUNDER KLAPPESEL - PL • OKRĄGLE KRZESEŁKO SKŁADANE - CZ • MĚSÍČNÍ KŘESÍLKO  
IT • SEDIA PAPAN - SK • MESAČNÉ KRESIELKO - ES • SILLA TIPO LUNA**

**EN • WARNING!** This item requires adult assembly. Keep children away from the product during assembly, as there is a risk of injury. Do not use if any part is missing, damaged or broken. Only use replacement parts from the supplier. Inspect regularly for damaged metal components, loose connections, missing parts or sharp edges. Regularly check all attachments to ensure they are securely in place. Never let your child stand on the chair. Do not use the chair on slippery or uneven surfaces. Do not tilt the chair forwards or backwards. Keep both legs of the chair on the floor at all times. This product is not intended for play. Do not place this product near a window, as the child may use the chair as a step stool and fall out of the window. Be aware of the risk of open fire and other sources of strong heat in the vicinity of the product. Do not place this product near a window where cords from blinds or curtains can strangle the child. Use under adult supervision. Maximum weight 25kg. Clean with a moist cloth. Keep these instructions for future reference. This product is suitable for children from 1 to 3 years of age. Made in China.



Aug. 29, 2022 + V1 version  
PO number: 62100383

W&O Products B.V. - Hecto 3 - 6902 KM Zevenaar - The Netherlands

**NL • WAARSCHUWING!** Voor dit item is montage door een volwassene vereist. Houd tijdens de montage kinderen uit de buurt van het product vanwege mogelijk letselgevaar. Niet gebruiken als een onderdeel ontbreekt, beschadigd of gebroken is. Gebruik alleen reserveonderdelen van de leverancier. Inspecteer regelmatig op beschadigde metalen onderdelen, losse verbindingen, ontbrekende onderdelen of scherpe randen. Controleer regelmatig alle bevestigingen om er zeker van te zijn dat ze goed vastzitten. Laat uw kind nooit staan op de stoel. De stoel niet gebruiken op gladde of ongelijke oppervlakken. Kantel niet naar voren of achteren met de stoel, houd altijd beide stoelpoten op de grond. Dit product is niet bedoeld om mee te spelen. Plaats dit product niet in de buurt van een raam omdat het kind de stoel als opstapje kan gebruiken en uit het raam kan vallen. Houd rekening met het risico van open vuur en andere sterke hittebronnen in de buurt van het product. Plaats dit product niet in de buurt van een raam waar koorden van jaloezieën of gordijnen het kind kunnen wurgen. Gebruiken onder toezicht van een volwassene. Maximumgewicht 25kg. Reinigen met een vochtige doek. Bewaar deze instructies voor naslag. Dit product is geschikt voor kinderen van 1 tot 3 jaar. Geproduceerd in China.

**FR • ATTENTION !** Cet article nécessite un assemblage effectué par un adulte. Lors du montage, tenez les enfants à l'écart du produit pour éviter les risques de blessure. Ne pas utiliser si une pièce est manquante, endommagée ou cassée. Utilisez uniquement des pièces de rechange du fournisseur. Vérifiez régulièrement s'il y a des pièces métalliques endommagées, des connexions desserrées, des pièces manquantes ou des bords tranchants. Vérifiez régulièrement toutes les fixations pour vous assurer qu'elles sont bien attachées. Ne laissez jamais votre enfant se tenir debout sur la chaise. N'utilisez pas la chaise sur des surfaces lisses ou inégales. Ne vous inclinez pas vers l'avant ou vers l'arrière avec la chaise, gardez toujours les deux pieds de la chaise sur le sol. Ce produit n'est pas destiné à être utilisé en tant que jouet. Ne placez pas ce produit à proximité d'une fenêtre, car l'enfant peut utiliser la chaise comme un marchepied, ce qui peut provoquer sa chute à l'extérieur. Tenez compte du risque de flammes nues et d'autres sources de chaleur élevée à proximité du produit. Ne placez pas ce produit à proximité d'une fenêtre où des cordons de stores ou de rideaux peuvent étrangler l'enfant. À utiliser sous la surveillance d'un adulte. Poids maximum 25 kg. Nettoyer avec un chiffon humide. Gardez ces instructions pour vous y référer ultérieurement. Ce produit convient aux enfants de 1 à 3 ans. Fabriqué en Chine.

**DE • ACHTUNG!** Dieser Artikel muss von einem Erwachsenen montiert werden. Kinder während der Montage vom Produkt fernhalten, da Verletzungsgefahr besteht. Nicht verwenden, wenn ein Teil fehlt, beschädigt oder gebrochen ist. Ausschließlich Ersatzteile vom Lieferanten verwenden. Regelmäßig auf beschädigte Metallteile, lose Verbindungen, fehlende Teile oder scharfe Kanten überprüfen. Regelmäßig alle Befestigungen überprüfen, um sicherzustellen, dass sie fest und sicher sind. Lassen Sie Ihr Kind niemals auf dem Stuhl stehen. Stuhl nicht auf rutschigem oder unebenem Untergrund verwenden. Nicht mit dem Stuhl nach vorne oder hinten kippen; beide Stuhlbeine sollten immer auf dem Boden stehen. Dieses Produkt ist nicht zum Spielen gedacht. Dieses Produkt nicht in die Nähe eines Fensters stellen, da das Kind den Stuhl als Stufe benutzen und aus dem Fenster fallen könnte. Gefahren von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen in der Nähe des Produkts beachten. Dieses Produkt nicht in die Nähe eines Fensters stellen, wo Schnüre von Jalousien oder Vorhängen das Kind strangulieren könnten. Verwenden Sie es unter Aufsicht von Erwachsenen. Maximales Gewicht 25 kg. Mit einem feuchten Tuch reinigen. Bewahren Sie diese Anleitung zum späteren Nachschlagen auf. Dieses Produkt ist für Kinder im Alter von 1 bis 3 Jahren geeignet. Hergestellt in China.

**PL • UWAGA!** Ten przedmiot wymaga montażu dokonanego przez osobę dorosłą. Podczas montażu należy uniemożliwić dzieciom dostęp do produktu, ponieważ istnieje ryzyko obrażeń. Nie używać, jeśli brakuje jakiegokolwiek części, jest ona uszkodzona lub złamana. Stosować wyłącznie części zamienne pochodzące od producenta. Należy regularnie sprawdzać produkt pod kątem uszkodzonych części metalowych, luźnych połączeń, brakujących części lub ostrych krawędzi. Należy regularnie sprawdzać wszystkie mocowania, aby upewnić się, że są stabilne. Nigdy nie pozwalać dziecku stać na krześle. Nie należy używać krzesła na śliskich lub nierównych powierzchniach. Nie należy przechylać się z krzesłem do przodu lub do tyłu, zawsze trzymać obie nogi krzesła na podłodze. Ten produkt nie jest przeznaczony do zabawy. Nie należy umieszczać tego produktu w pobliżu okna, ponieważ dziecko może użyć krzesła jako stopnia i wypaść przez okno. Należy mieć świadomość ryzyka związanego z otwartym ogniem i innymi źródłami silnego ciepła w pobliżu produktu. Nie umieszczać tego produktu w pobliżu okna, gdzie sznurki od żaluzji lub zasłon mogą spowodować uduszenie dziecka. Stosować pod nadzorem osoby dorosłej. Maksymalne obciążenie 25 kg. Czyścić wilgotną ściereczką. Należy zachować tę instrukcję obsługi. Ten produkt jest odpowiedni dla dzieci w wieku od 1 do 3 lat. Wyprodukowano w Chinach.

**CZ • VAROVÁNÍ!** Tento výrobek vyžaduje montáž dospělou osobou. Během montáže nepouštějte do blízkosti výrobku děti, protože hrozí nebezpečí poranění. Nepoužívejte výrobek, pokud některá část chybí, je poškozená nebo rozbitá. Používejte pouze náhradní díly od dodavatele. Pravidelně kontrolujte, zda výrobek nemá poškozené kovové části, uvolněné spoje, ostré hrany nebo zda mu nějaké části nechybí. Pravidelně kontrolujte všechny upevňovací prvky, abyste se ujistili, že dobře drží. Nikdy nenechávejte dítě stát na židli. Nepoužívejte židli na kluzkém nebo nerovném povrchu. Nenaklánejte židli dopředu ani dozadu, obě nohy musí být vždy na podlaze. Tento výrobek není hračka. Neumíst'ujte výrobek do blízkosti okna, protože dítě může židli použít jako schůdek a mohlo by z okna vypadnout. Mějte na paměti riziko otevřeného ohně a jiných zdrojů silného tepla v blízkosti výrobku. Neumíst'ujte výrobek do blízkosti okna, kde by šňůry od žaluzií nebo závěsů mohly dítě uškrtit. Používat pod dohledem dospělé osoby. Maximální hmotnost 25 kg. Čistěte vlhkým hadříkem. Tyto pokyny si uschovejte pro budoucí použití. Tento výrobek je vhodný pro děti od 1 roku do 3 let. Vyrobeno v Číně.

**IT • AVVERTENZA!** Il prodotto deve essere montato da un adulto. Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini durante il montaggio per evitare possibili lesioni. Non utilizzare in caso di parti mancanti, danneggiate o rotte. Utilizzare solo pezzi di ricambio del fornitore. Controllare regolarmente che non vi siano parti metalliche danneggiate, collegamenti allentati, parti mancanti o bordi taglienti. Controllare regolarmente tutti gli elementi di fissaggio per assicurarsi che siano ben saldi. Evitare che il bambino si metta in piedi sulla sedia. Non utilizzare la sedia su superfici scivolose o instabili. Non inclinare la sedia in avanti o indietro, tenere sempre entrambe le gambe della sedia a contatto con il pavimento. Non utilizzare il prodotto a scopi ludici. Non collocare il prodotto vicino alla finestra, poiché il bambino potrebbe usare la sedia come gradino e cadere dalla finestra. Prestare attenzione al rischio di fiamme libere e altre fonti di calore intenso in prossimità del prodotto. Non collocare il prodotto vicino alla finestra, poiché le corde di tende o persiane comportano un rischio di strangolamento per il bambino. Utilizzare con la supervisione di un adulto. Peso massimo 25 kg. Pulire con un panno umido. Conservare le istruzioni per futura consultazione. Il prodotto è adatto a bambini di età compresa tra 1 e 3 anni. Prodotto in Cina.

**SK • Výstraha!** V prípade tejto položky sa vyžaduje montáž dospelou osobou. Počas montáže sa deti nesmú nachádzať v blízkosti produktu z dôvodu nebezpečenstva poranenia. Nepoužívajte, ak niektorá časť chýba, je poškodená alebo zlomená. Používajte iba náhradné diely od dodávateľa. Pravidelne kontrolujte, či nie sú poškodené kovové časti, uvoľnené spoje, chýbajúce časti alebo ostré hrany. Pravidelne kontrolujte všetky upevňovacie prvky, aby ste sa uistili, že sú bezpečné. Dieťa nenechajte nikdy stáť na stoličke. Stoličku nepoužívajte na klzkom ani nerovnom povrchu. Nenakláňajte stoličku dopredu ani dozadu, obidve nohy stoličky musia byť vždy na podlahe. Tento výrobok nie je určený na hranie. Výrobok neumiestňujte v blízkosti okna, pretože dieťa môže použiť stoličku ako schodík a vypadnúť z okna. Dávajte pozor na riziko otvoreného ohňa a iných zdrojov silného tepla v blízkosti výrobku. Neumiestňujte tento výrobok v blízkosti okna, kde by hrozilo pre dieťa nebezpečenstvo uškrtenia šnúrou od žaluzií alebo závesov. Používajte pod dohľadom dospelé osoby. Maximálna nosnosť 25 kg. Čistite vlhkou handričkou. Tieto pokyny si uschovajte pre budúce použitie. Tento výrobok je vhodný pre deti od 1 do 3 rokov. Vyrobené v Číne.

**ES • ADVERTENCIA!** Este artículo requiere el montaje por parte de un adulto. Mantenga a los niños alejados del producto durante el montaje, ya que existe el riesgo de que se lesionen. No utilice el producto si falta alguna pieza o si está dañada o rota. Utilice únicamente las piezas de recambio del proveedor. Compruebe regularmente si hay piezas metálicas dañadas, conexiones sueltas, piezas que faltan o bordes afilados. Compruebe regularmente todas las conexiones para asegurarse de que están bien fijadas. Nunca permita que su hijo se ponga de pie en la silla. No utilice la silla en superficies resbaladizas o irregulares. No incline la silla hacia delante o atrás; mantenga siempre ambas patas de la silla en el suelo. Este producto no es un juguete. No coloque este producto cerca de una ventana, ya que el niño podría utilizar la silla como escalón y caerse por la ventana. Mantenga el producto alejado de las llamas y otras fuentes de calor intenso cercanas. No coloque este producto cerca de una ventana de la que los cordones de las persianas o cortinas puedan estrangular al niño. Este producto solo debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto. Peso máximo permitido: 25 kg. Limpie el producto con un paño húmedo. Guarde estas instrucciones para futuras consultas. Este producto es adecuado para niños de 1 a 3 años. Fabricado en China.

**EN • INSTRUCTIONS - NL • HANDLEIDING - FR • NOTICE - DE • ANLEITUNG  
PL • INSTRUKCJA - CZ • NÁVOD - IT • ISTRUZIONI - SK • NÁVOD  
ES • INSTRUCCIONES**

