

Electric Under Blanket EUB150B

Instruction Manual

English / Nederlands / Deutsch

moa
color your life

www.moacolors.com

BEFORE USE

Before use, please read this manual carefully.

Only connect the appliance to an earthed wall socket.

This appliance is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed to avoid fires, electric shocks, burns, or other injuries and damage. Read these operating and safety instructions carefully.

IMPORTANT SAFEGUARDS (1/3)

- Carefully check the heated underblanket before each use, if you notice wear or damage.
- Do not use if you notice wear, damage or signs of improper use on the underblanket, the switch or the cables or if the device is not working.
- Before connecting the device to your power supply, please ensure that the supply voltage stated on the rating plate is compatible with your mains supply.
- The heated underblanket may not be operated while folded, creased, wrapped in a cover or placed around the mattress.
- Four fastening loops are located on the lengths of the electric underblanket. Use these loops to attach the electric underblanket to the mattress using a suitable band or cord. Make sure that the electric underblanket is firmly strapped to the mattress in both directions and that it will not crease while it is being used. Check it is in the correct position before going to bed.
- Before using it on an adjustable bed, you must make sure that the underblanket will not get caught or crumpled together.

IMPORTANT SAFEGUARDS (2/3)

- Neither pierce the blanket with, nor attach safety pins or other spiky or sharp objects to the device.
- Do not use the heated underblanket on children or persons who are disabled, asleep or insensitive to heat (persons who cannot react on overheating).
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children below the age of 3 years are not allowed to use this device, because they are not able to react on overheating.
- The heated underblanket must not be used by young children over the age of 3 years, unless the control unit has been adjusted accordingly by its parents or legal guardians or unless the child has been well instructed how to use the control unit properly.
- Never use the blanket unsupervised.
- Do not fall asleep while the heated underblanket is switched on. The device is only for private use and is not to be used in hospitals.
- Prolonged use of the heated underblanket at a high setting could lead to skin burns.
- During use, the control switch and lead must not be placed on or under the blanket or be otherwise covered in any way.
- Never touch a device that has fallen into water. Unplug the unit from the mains outlet immediately.
- Keep the mains lead away from hot surfaces.
- Never carry, pull or turn the blanket by the mains lead and do not let the lead get tangled.

IMPORTANT SAFEGUARDS (3/3)

- Do not use the device when wet and only use it in dry environments (not in the bathroom or similar environments).
- The controls and leads must not be exposed to any kind of moisture.
- If a fault occurs, do not attempt to repair the unit yourself. Repairs must only be carried out by an authorized specialist dealer or other suitably qualified personnel.
- The heated underblanket may only be operated with the control unit supplied.
- If the power supply cable is damaged, it may only be replaced by an authorised dealer or by qualified personnel in order to avoid hazards.
- A damaged power supply cable must be replaced with a power cable of the same type.
- Let the heated underblanket cool down completely before folding and storing it. Do not fold it too tight.
- Do not store the device with any objects covering or resting on top of it in order to avoid sharp crinkles.
- Should you have any concerns about health issues, consult your doctor before using the heated underblanket.
- Should you experience persistent pains in the muscles and joints, please inform your doctor. Persistent pains can be a symptom of serious illness.
- If you wear a pacemaker, please be aware that the electromagnetic fields emanating from this electric product may, under certain circumstances, interfere with the functions of your pacemaker. Therefore, ask your doctor and the manufacturer of the pacemaker for advice before using this product.
- If you experience any pain or discomfort while using the unit, stop using it immediately.

OPERATING

You can use the MOA heated underblanket EUB150B to gently warm and relax your whole body. Using the blanket stimulates the circulation in areas of tense muscle and promotes a sense of well being after a strenuous day. The heated underblanket provides a pleasantly warm bed, allowing you to relax and get to sleep quickly.

Spread the blanket out flat on top of the mattress. Four fastening loops are located on the lengths of the electric underblanket. Use these loops to attach the electric underblanket to the mattress using a suitable band or cord. Make sure that the electric underblanket is firmly strapped to the mattress in both directions and that it will not crease while it is being used. Spread a bedsheet on top of it. This allows the underblanket to release its heat in the best way possible. Check it is in the correct position before going to bed!

When using the blanket, you must make sure that it does not get creased, folded or rucked up. The blanket may only be used when it is spread out flat. The heated underblanket features an electric temperature control that regulates the temperature according to the chosen setting.

Make sure, the connection cable of the control unit is properly connected to the plug of the heated underblanket. Plug the unit into the mains outlet and move the slider control from position 0 to position 1. The power LED will light up in green. After a few minutes you will be able to feel the blanket getting warmer. If you require a higher temperature setting, move the switch to the next position 2. If the heated underblanket gets too hot for you, move the slider back to position 1. To switch the unit off, move the switch back to position 0. The power LED will go out, indicating that the unit is switched off. Unplug the unit from the mains outlet. Move the switch to position 1 for any continuous use.

Unplug the unit from the mains outlet once you have finished using it.

Warning: The control unit gets warm during the use!

CARE AND MAINTENANCE

- Before cleaning the heated underblanket, unplug it from the mains outlet and let it cool down for at least ten minutes.
- The blanket is equipped with a removable control unit. Unplug the control unit from the heated underblanket by pulling out the connection cable from the plug on the underside.
- The heated underblanket can be cleaned with a soft brush when dry.
- The heated underblanket may be carefully washed by hand. Ideally you should place the heated underblanket in a bathtub with warm water and a little mild detergent and squeeze it gently.
- Rinse the blanket several times to get rid of any remaining detergent.
- Never use strong detergents or hard brushes.
- To dry, lay the blanket flat on a moisture-absorbent towel or mat. Only use the blanket again once it is completely dry.
- Reconnect the control unit to the blanket in the correct manner. You should untangle the cable from time to time.
- Let the heated underblanket cool down completely.
- before folding and storing it. Do not fold it too tightly. Ideally, you should store the underblanket folded in its original carton in a clean and dry place.

DISPOSAL

Do not dispose of the device in normal domestic waste.
Dispose of the device over a registered waste disposal firm or through your communal waste disposal facility.
Observe the currently valid regulations. In case of doubt, consult your waste disposal facility.



WARRANTY

Dear Valued Customer,

Thank you very much for purchasing a MOA product.

We wish you to inform you that this product is covered by a warranty which complies with all legal provisions concerning existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.

Should you find any defect or malfunction of your MOA product, please contact the appropriate Customer Care Center.

Sincerely yours,
The MOA Team

VOOR HET GEBRUIK

Lees deze handleiding voor gebruik met aandacht.

Sluit het apparaat alleen aan op een geaard stopcontact.

Dit apparaat is alleen voor huishoudelijk gebruik. Bij gebruik van elektrische apparaten, moeten algemene veiligheidsmaatregelen altijd opgevolgd worden om brand, elektrische schokken, brandwonden en andere verwondingen en vormen van schade te voorkomen. Lees deze gebruiksaanwijzing en veiligheidsmaatregelen zorgvuldig.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (1/3)

- Voor elk gebruik, dient u de verwarmde onderdeken zorgvuldig te controleren op slijtage of schade.
- Gebruik het apparaat niet als u slijtage, schade of tekenen van oneigenlijk gebruik vaststelt aan de onderdeken, de schakelaar of de kabels of als het apparaat niet correct werkt.
- Voordat u het apparaat op de stroomvoorziening aansluit, dient u zich ervan te vergewissen dat de op het typeplaatje vermelde voedingsspanning compatibel is met uw netvoeding.
- De verwarmde onderdeken mag niet worden bediend wanneer deze opgevouwen is, gekreukeld is, in een hoes is gewikkeld of rond de matras is geplaatst.
- Op de lange zijden van de elektrische onderdeken zijn vier bevestigingslussen aangebracht. Gebruik deze lussen om de elektrische onderdeken aan de matras te bevestigen met behulp van een geschikte band of koord. Zorg ervoor dat de elektrische onderdeken in beide richtingen stevig aan de matras vastzit en dat deze niet kreukt tijdens het gebruik. Controleer of het apparaat in de juiste positie is voordat u naar bed gaat.
- Voordat u het apparaat op een verstelbaar bed gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de onderdeken niet vast kan komen te zitten of in elkaar kan kreuken.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (2/3)

- Doorboor de deken niet en bevestig geen veiligheidsspelden of andere stekelige of scherpe voorwerpen aan het apparaat.
- Gebruik de verwarmde onderdeken niet bij kinderen of personen die gehandicapt zijn, die slapen of die ongevoelig zijn voor warmte (personen die niet kunnen reageren op oververhitting).
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis als zij toezicht of instructie hebben gekregen over hoe zij het apparaat op een veilige manier kunnen gebruiken en als zij de mogelijke gevaren goed begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen worden uitgevoerd zonder dat er toezicht door een volwassene is.
- Kinderen onder de 3 jaar mogen dit apparaat niet gebruiken, omdat zij niet kunnen reageren op oververhitting.
- De verwarmde onderdeken mag niet worden gebruikt door jonge kinderen ouder dan 3 jaar, tenzij de regeleenheid dienovereenkomstig is aangepast door de ouders of wettelijke voogden of tenzij het kind goed is geïnstrueerd hoe het de regeleenheid correct moet gebruiken
- Gebruik de deken nooit zonder toezicht.
- Val niet in slaap terwijl de verwarmde onderdeken is ingeschakeld. Het apparaat is alleen voor privégebruik en mag niet in ziekenhuizen worden gebruikt.
- Langdurig gebruik van de verwarmde onderdeken op een hoge stand kan leiden tot verbranding van de huid.
- Tijdens het gebruik mogen de bedieningsschakelaar en de kabel niet op of onder de deken worden geplaatst of op een andere manier worden afgedekt.
- Raak nooit een apparaat aan dat in het water is gevallen. Trek de stekker van het apparaat onmiddellijk uit het stopcontact.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het netsnoer nooit om de deken te dragen, aan de deken te trekken of om de deken te verdraaien. Zorg ervoor dat het snoer niet in de knoop raakt.

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSMATREGELEN (3/3)

- Gebruik het apparaat niet als het nat is en gebruik het alleen in een droge omgeving (niet in de badkamer of in een vergelijkbare omgeving).
- De bedieningselementen en de kabels mogen niet worden blootgesteld aan enige vorm van vocht.
- Als er een storing optreedt, probeer het apparaat dan niet zelf te repareren. Reparaties mogen alleen worden uitgevoerd door een geautoriseerde speciaalzaak of door ander voldoende gekwalificeerd personeel.
- De verwarmde onderdeken mag alleen worden bediend met behulp van het bedieningspaneel dat is meegeleverd.
- Als de voedingskabel beschadigd is, mag deze alleen door een geautoriseerde dealer of door gekwalificeerd personeel worden vervangen om risico's te voorkomen.
- Een beschadigde voedingskabel moet worden vervangen door een voedingskabel van hetzelfde type.
- Laat de verwarmde onderdeken volledig afkoelen alvorens deze op te vouwen en op te bergen. Vouw de deken niet te strak.
- Zorg ervoor bij het opbergen van het apparaat dat er geen voorwerpen bovenop worden geplaatst, zodat er geen kreukels kunnen optreden.
- Als u zich zorgen maakt over gezondheidskwesties, raadpleeg dan uw arts voordat u de verwarmde onderdeken gebruikt.
- Mocht u aanhoudende spier- en gewrichtspijnen ondervinden, informeer dan uw arts. Hardnekkige pijn kan een symptoom zijn van ernstige ziekte.
- Als u een pacemaker draagt, moet u er rekening mee houden dat de elektromagnetische velden die van dit elektrische product uitgaan, onder bepaalde omstandigheden de functies van uw pacemaker kunnen verstoren. Vraag daarom uw arts en de fabrikant van de pacemaker om advies voordat u dit product gebruikt.
- Als u pijn of ongemak ondervindt tijdens het gebruik van het apparaat, stop dan onmiddellijk met het gebruik ervan.

BEDIENING

U kunt de verwarmde onderdeken EUB150B van MOA gebruiken om uw hele lichaam zachtjes te verwarmen en te ontspannen. Het gebruik van de deken stimuleert de doorbloeding van gespannen spieren en bevordert uw gevoel van welzijn na een inspannende dag. De verwarmde onderdeken zorgt voor een aangenaam warm bed, zodat u kunt ontspannen en snel kunt gaan slapen.

Spreid de deken plat op de matras uit. Op de lange zijden van de elektrische onderdeken zijn vier bevestigingslussen aangebracht. Gebruik deze lussen om de elektrische onderdeken aan de matras te bevestigen met behulp van een geschikte band of koord. Zorg ervoor dat de elektrische onderdeken in beide richtingen stevig aan de matras vastzit en dat deze niet kreukt tijdens het gebruik. Spreid een laken uit over de elektrische onderdeken. Hierdoor kan de onderdeken zijn warmte op de best mogelijke manier afgeven. Controleer of de deken in de juiste positie is voordat u naar bed gaat!

Bij het gebruik van de deken moet u ervoor zorgen dat deze niet gekreukt, opgevouwen of opgerold raakt. De deken mag alleen worden gebruikt als deze plat is uitgespreid. De verwarmde onderdeken is voorzien van een elektrische temperatuurregeling die de temperatuur regelt volgens de gekozen instelling.

Zorg ervoor dat de aansluitkabel van de besturingseenheid correct is aangesloten op de stekker van de verwarmde onderdeken. Steek de stekker in het stopcontact en verplaats de schuifregelaar van positie 0 naar positie 1. De indicatie-LED zal in het groen oplichten. Na een paar minuten voel je de deken warmer worden. Als u een hogere temperatuurinstelling nodig hebt, zet u de schakelaar in de volgende stand 2. Als de verwarmde onderdeken voor u te heet wordt, zet u de schuifknop terug naar positie 1.

Om het apparaat uit te schakelen, zet u de schakelaar terug in stand 0. De indicatie-LED zal dan uitgaan, wat aangeeft dat het apparaat is uitgeschakeld. Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact. Zet de schakelaar in stand 1 voor continu gebruik.

Haal de stekker uit het stopcontact als u klaar bent met het gebruik van het apparaat.

Waarschuwing: De besturingseenheid wordt warm tijdens gebruik!

VERZORGING EN ONDERHOUD

- Voordat u de verwarmde onderdeken reinigt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u het apparaat minimaal tien minuten afkoelen.
- De deken is voorzien van een afneembare bedieningseenheid. Trek de stekker van de besturingseenheid uit de verwarmde onderdeken door de stekker van de aansluitkabel uit de connectie aan de onderzijde te trekken.
- De verwarmde onderdeken kan worden gereinigd met een zachte borstel wanneer deze droog is.
- De verwarmde onderdeken mag voorzichtig met de hand worden gewassen. Idealiter plaatst u de verwarmde onderdeken in een badkuip met warm water en een beetje mild afwasmiddel en knijpt u er zachtjes in.
- Spoel de deken meerdere malen om het te ontdoen van al het resterende wasmiddel.
- Gebruik nooit sterke schoonmaakmiddelen of harde borstels.
- Om te drogen legt u de deken plat op een vocht absorberende handdoek of mat.
Gebruik de deken pas weer als deze volledig droog is.
- Sluit de besturingseenheid weer op de juiste manier aan op de deken.
U dient ervoor te zorgen dat u de kabel af en toe ontwart.
- Laat de verwarmde onderdeken helemaal afkoelen voordat u deze opvouwt en opbergt. Vouw de deken niet te strak.
Idealiter bewaart u de onderdeken opgevouwen in de originele doos op een schone en droge plaats.

VERWIJDEREN

Gooi het apparaat niet bij het huishoudelijk afval.
Breng het apparaat naar een geregistreerd afvalverwerkingsbedrijf of naar de plaatselijke milieustraat.
Houd u zich aan de huidige geldige regelgeving. Neem in geval van twijfel contact op met het dichtstbijzijnde afvalverwerkingsbedrijf.



GARANTIE

Gewaardeerde klant,

Hartelijk dank voor uw aankoop van een MOA-product.

Wij wensen u hierbij mee te delen dat dit product wordt gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke bepalingen inzake de heersende garantie- en consumentenrechten in het land waar het product werd gekocht.

Mocht u een defect of storing vaststellen aan uw MOA-product, neemt u dan a.u.b. contact op met het passende Customer Care Center (klantenservice), waar u het product heeft gekocht.

Hartelijke groet,
Het MOA Team

VOR INBETRIEBNAHME

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch sorgfältig durch.

Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.

Dieses Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Bei der Verwendung von elektrischen Geräten sollten immer grundlegende Sicherheitsregeln beachtet werden, um Brände, Stromschläge, Verbrennungen oder andere Verletzungen und Schäden zu vermeiden. Lesen Sie diese Betriebs- und Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (1/3)

- Prüfen Sie die Wärmeunterdecke vor jedem Gebrauch sorgfältig auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Nicht benutzen, wenn Sie Abnutzung, Schäden oder Anzeichen von unsachgemäßem Gebrauch an der Unterdecke, dem Schalter oder den Kabeln feststellen oder wenn sie nicht funktioniert.
- Stellen Sie bitte vor dem Anschluss des Geräts an Ihre Stromversorgung sicher, dass die auf dem Typenschild angegebene Versorgungsspannung kompatibel mit Ihrer Netzversorgung ist.
- Die Wärmeunterdecke darf nicht benutzt werden, wenn sie gefaltet, geknittert, in eine Hülle gewickelt ist oder um die Matratze gelegt wird.
- An den Längen der elektrischen Unterdecke befinden sich vier Befestigungsschlaufen. Verwenden Sie diese Schlaufen, um die Wärmeunterdecke mit einem geeigneten Band oder einer Schnur an der Matratze zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Wärmeunterdecke in beiden Richtungen fest an der Matratze befestigt ist und dass sie während der Benutzung nicht knittert. Vergewissern Sie sich vor dem Schlafengehen, dass sie sich in der richtigen Position befindet.
- Vor dem Gebrauch an einem verstellbaren Bett ist sicherzustellen, dass sich die Unterdecke nicht verfangen oder zusammenknittern kann.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (2/3)

- Die Decke weder durchstechen noch Sicherheitsnadeln oder andere spitze oder scharfe Gegenstände an dem Gerät anbringen.
- Verwenden Sie die Wärmeunterdecke nicht bei Kindern oder Personen, die behindert sind, schlafen oder wärmeempfindlich sind (Personen, die nicht auf Überhitzung reagieren können).
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern vorgenommen werden.
- Kinder unter 3 Jahren dürfen dieses Gerät nicht benutzen, da sie nicht in der Lage sind, auf Überhitzung zu reagieren.
- Die Wärmeunterdecke darf nicht von Kleinkindern über 3 Jahren benutzt werden, es sei denn, die Steuereinheit wurde von den Eltern oder Erziehungsberechtigten entsprechend eingestellt oder das Kind in die richtige Handhabung der Steuereinheit eingewiesen.
- Verwenden Sie die Decke niemals unbeaufsichtigt.
- Schlafen Sie nicht ein, während die Heizdecke eingeschaltet ist. Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nicht in Krankenhäusern verwendet werden.
- Ein längerer Gebrauch der Wärmeunterdecke bei hoher Einstellung kann zu Hautverbrennungen führen.
- Während des Gebrauchs dürfen der Steuerschalter und das Kabel nicht auf oder unter die Decke gelegt oder anderweitig abgedeckt werden.
- Berühren Sie niemals ein Gerät, das in Wasser gefallen ist. Ziehen Sie sofort den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Tragen, ziehen oder drehen Sie die Decke niemals am Netzkabel und lassen Sie das Kabel nicht verheddern.

WICHTIGE SCHUTZMAßNAHMEN (3/3)

- Benutzen Sie das Gerät nicht in nassem Zustand und verwenden Sie es nur in trockenen Umgebungen (nicht im Badezimmer oder ähnlichen Umgebungen).
- Die Bedienelemente und Leitungen dürfen keinen Flüssigkeiten ausgesetzt werden.
- Versuchen Sie nicht, Störungen am Gerät selber zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von einem autorisierten Fachhändler oder anderen entsprechend qualifizierten Personen durchgeführt werden.
- Die Wärmeunterdecke darf nur mit der mitgelieferten Steuereinheit betrieben werden.
- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, darf es zur Vermeidung von Gefahren nur von einem autorisierten Fachhändler oder von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden.
- Ein beschädigtes Stromversorgungskabel muss durch ein Netzkabel desselben Typs ausgetauscht werden.
- Lassen Sie die Wärmeunterdecke vollständig abkühlen, bevor Sie sie falten und lagern. Falten Sie sie nicht zu fest zusammen.
- Lagern Sie keine Gegenstände auf dem Gerät, um scharfe Knitterfalten zu vermeiden.
- Sollten Sie gesundheitliche Bedenken haben, konsultieren Sie Ihren Arzt, bevor Sie die Wärmeunterdecke verwenden.
- Sollten Sie anhaltende Schmerzen in Muskeln und Gelenken verspüren, informieren Sie bitte Ihren Arzt. Anhaltende Schmerzen können ein Symptom einer schweren Erkrankung sein.
- Beachten Sie bitte, dass die von diesem elektrischen Produkt ausgehenden elektromagnetischen Felder unter Umständen die Funktionen von Herzschrittmachern stören können. Bitten Sie daher Ihren Arzt und den Hersteller des Herzschrittmachers um Rat, bevor Sie dieses Produkt verwenden, wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen.
- Stellen Sie die Verwendung des Geräts sofort ein, wenn Sie während der Verwendung Schmerzen oder Beschwerden verspüren.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Mit der MOA Wärmeunterdecke EUB150B können Sie Ihren ganzen Körper sanft erwärmen und entspannen. Die Verwendung der Decke regt die Durchblutung in Muskelverspannungen an und fördert das Wohlbefinden nach einem anstrengenden Tag. Die Wärmeunterdecke sorgt für ein angenehm warmes Bett, in dem Sie sich entspannen und schnell einschlafen können.

Breiten Sie die Decke flach auf der Matratze aus. An den Längen der elektrischen Unterdecke befinden sich vier Befestigungsschlaufen. Verwenden Sie diese Schlaufen, um die elektrische Unterdecke mit einem geeigneten Band oder einer Schnur an der Matratze zu befestigen. Achten Sie darauf, dass die Heizdecke in beiden Richtungen fest an der Matratze befestigt ist und dass sie während des Gebrauchs nicht geknittert wird. Breiten Sie ein Bettlaken darüber aus. Dadurch kann das Unterbett seine Wärme optimal abgeben. Vergewissern Sie sich vor dem Schlafengehen, dass es in der richtigen Position ist!

Achten Sie bei der Verwendung der Decke darauf, dass sie nicht geknittert, gefaltet oder zerknittert wird. Die Decke darf nur dann verwendet werden, wenn sie flach ausgebreitet ist. Die Wärmeunterdecke ist mit einer elektrischen Temperaturregelung ausgestattet, die die Temperatur entsprechend der gewählten Einstellung reguliert.

Achten Sie darauf, dass das Anschlusskabel der Steuereinheit richtig an den Stecker der Heizdecke angeschlossen ist. Stecken Sie das Gerät in die Steckdose und bewegen Sie den Schieberegler von Position 0 auf Position 1. Die Power-LED leuchtet grün auf. Nach einigen Minuten werden Sie spüren, wie die Decke wärmer wird. Wenn Sie eine höhere Temperatureinstellung benötigen, schieben Sie den Schalter auf die nächste Position 2. Wenn Ihnen die erwärmte Unterdecke zu heiß wird, schieben Sie den Schieberegler wieder auf Position 1. Schieben Sie den Schalter wieder auf Position 0, um das Gerät auszuschalten. Die Power-LED erlischt und zeigt damit an, dass das Gerät ausgeschaltet ist. Ziehen Sie den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose. Schieben Sie den Schalter in Position 1, wenn Sie das Gerät kontinuierlich verwenden möchten. Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen.

Warnung: Die Steuereinheit wird während des Gebrauchs warm!

PFLEGE UND WARTUNG

Ziehen Sie vor dem Reinigen der Wärmeunterdecke den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie sie mindestens zehn Minuten abkühlen.

- Die Wärmeunterdecke ist mit einer abnehmbaren Steuereinheit ausgestattet. Ziehen Sie das Steuergerät von der Wärmeunterdecke ab, indem Sie das Anschlusskabel aus dem Anschluss an der Unterseite herausziehen.
- Die Wärmeunterdecke kann nach dem Trocknen mit einer weichen Bürste gereinigt werden.
- Die Wärmeunterdecke kann vorsichtig von Hand gewaschen werden. Legen Sie die Wärmeunterdecke in eine Badewanne mit warmem Wasser und etwas Feinwaschmittel und drücken Sie sie leicht zusammen.
- Spülen Sie die Decke mehrmals aus, um Waschmittelreste zu entfernen.
- Verwenden Sie niemals starke Waschmittel oder harte Bürsten.
- Legen Sie die Decke zum Trocknen flach auf ein feuchtigkeitsabsorbierendes Handtuch oder eine Matte. Verwenden Sie die Decke erst wieder, wenn sie vollständig getrocknet ist.
- Schließen Sie die Steuereinheit wieder in der richtigen Weise an die Decke an. Sie sollten das Kabel von Zeit zu Zeit entwirren.
- Lassen Sie die Wärmeunterdecke vollständig abkühlen, bevor Sie sie falten und lagern. Falten Sie es nicht zu fest. Idealerweise sollten Sie die Unterdecke gefaltet im Originalkarton an einem sauberen und trockenen Ort aufbewahren.

ENTSORGUNG

Dieses Gerät nicht über den Haushaltsmüll entsorgen.
Bitte entsorgen Sie dieses Gerät über ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen oder Ihre öffentliche Recyclinganlage.
Bitte beachten Sie die aktuell geltenden Richtlinien und wenden Sie sich im Zweifelsfall an Ihre zuständige Recyclinganlage.



GARANTIE

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Produkt der Marke MOA entschieden haben.

Wir möchten Sie hiermit darüber informieren, dass die Gewährleistung dieses Produkts sämtliche gesetzlichen Vorschriften zu bestehenden Gewährleistungen sowie Ihre Rechte als Verbraucher in dem Land berücksichtigt, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Sollten Sie einen Fehler feststellen oder sollte Ihr MOA-Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, wenden Sie sich bitte an das betreffende Kundenservice-Zentrum.

Mit freundlichen Grüßen
Ihr MOA Team