

Handleiding

Doe het snoertje in de batterij van het speeltje. Wanneer het rode lampje gaat branden is de batterij aan het opladen. Wacht een half uurtje voordat de batterij is opgeladen.

Schuif het rode knopje opzij, en de vis zal gaan bewegen.

Let op! De vis blijft niet constant bewegen. Wanneer de vis stopt, zal deze bij aanraking weer gaan bewegen!