

Hinweis

- Setzen Sie stets die Messereinheit in die Schüssel, bevor Sie Zutaten einfüllen. Zerkleinern Sie mit der Messereinheit keine harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Kaffeebohnen, Mufelbohnen, die Messer sonst stumpf werden.
- Lassen Sie das Gerät nicht zu lange laufen, wenn Sie Hart- (Käse oder Schokolade zerkleinern. Ansonsten werden Zutaten zu heiß, schmelzen und werden klumpig.

Knetknein (Geschwindigkeitsstufe 1)

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß der Abbildung montieren. 6.

Drehen Sie den Regler auf die Geschwindigkeitsstufe 1, um zu starten. Drehen Sie den Regler auf die Geschwindigkeitsstufe 0, um den Vorgang zu beenden, sobald der Teig fertig ist.

Sie können den Knetknein zum schnellen und mühelosen Kneten von Teig für Brot, Brötchen, Gebäck, Kekse, Pasteten und Nudeln verwenden.

Vorsicht

- Nur mit der Hand kneten. Das erneute Kneten in der Schüssel wird nicht empfohlen, da die Küchermaschine dadurch instabil wird.
- Geben Sie nicht mehr als 500 Gramm Mehl hinein, da die Küchermaschine dadurch instabil wird.

Name	Zweck
	Eingemischteschneide
	Doppelseitige Scheibe
	Raspeln und Reiben Sie Zutaten (z. B. Käse, Karotten, Schokolade usw.) mit einer Seite, und schneiden Sie Zutaten mit der anderen Seite (z. B. Kartoffeln, Karotten usw.)

Vorsicht

- Gehen Sie vorsichtig mit der Messereinheit der Scheibe um. Sie hat eine scharfe Klinge.
- Verarbeiten Sie mit den Scheiben keine harten Zutaten wie Eiswürfel.
- Üben Sie nicht zu viel Druck auf den Stöpler aus, wenn Sie Zutaten in die Einfüllöffnung füllen.

Hinweis

- Drücken Sie die Zutaten mit dem Stöpler in die Einfüllöffnung. Die besten Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie die Einfüllöffnung gleichmäßig füllen. Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren kleinen Portionen nacheinander. Leeren Sie zwischenwischen der Schüssel. Wenn kleine Stücke der Zutaten übrig bleiben, können Sie sie für andere Gerichte verwenden.

Mixer (Geschwindigkeitsstufe 2) (nur HR7320)

Bevor Sie beginnen, vergewissern Sie sich, dass Sie die Teile gemäß der Abbildung montieren. 6.

Sie können den Mixer verwenden, um Milchshakes, Saft, Suppen und Soßen aus Obst, Gemüse und Wasser oder anderen Flüssigkeiten zuzubereiten. Er eignet sich auch für die Zubereitung von Mayonnaise.

Hinweis

- Öffnen Sie nie den Deckel, um Ihre Hand oder einen Gegenstand in den Behälter zu führen, wenn der Mixer läuft.
- Setzen Sie immer den Deckel richtig auf die Messereinheit, bevor Sie diese in den Mixerbehälter einsetzen.
- Zum Einfüllen von flüssigen Zutaten bei laufendem Gerät geben Sie sie durch die Einfüllöffnung in den Mixerbehälter.
- Schneiden Sie Zutaten in kleinere Stücke, bevor Sie sie verarbeiten. Verarbeiten Sie größere Mengen nicht auf einmal, sondern in mehreren kleinen Portionen nacheinander.
- Um Auslaufen zu vermeiden: Wenn Sie leicht schäumende Flüssigkeiten (z. B. Milch) verarbeiten, sollten Sie höchstens 1 Liter in den Mixerbehälter füllen.
- Geben Sie die Zutaten bis zu maximalen Füllmenge in den Mixerbehälter.

Tip

- Verwenden Sie zum Mahlen von trockenen Zutaten wie z. B. Kaffepulver den Mühlebaurührer (CP998) für optimale Ergebnisse.

Reinigen

Achtung

- Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie das Gerät reinigen.

Vorsicht

- Die Klängen sind sehr scharf. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Messereinheit der Küchermaschine, die Messereinheit des Standmixers und die Scheiben reinigen.

- Reinigen Sie die Motoreinheit mit einem feuchten Tuch.
- Reinigen Sie die anderen Teile in heissem Wasser (+ 60 °C) mit etwas Spülmittel oder in einer Spülmaschine.

6 Aufbewahrung

- Liefebene Sie das Netzband in die integrierte Kabelaufbewahrung (Abb. 10).
- Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen Ort auf.
- Legen Sie die kleinen Zubehörteile in die Schüssel der Küchermaschine (Abb. 11).

Vorsicht

- Fassen Sie die Klängen und Scheiben während der Aufbewahrung vorsichtig an. Achten Sie darauf, dass die Klängen der Messer und der Scheiben nicht mit harten Gegenständen in Berührung kommen. Sie könnten stumpf werden.

7 Garantie und Kundendienst

Besuchen Sie bei Problemen, für Service oder Informationen **www.philips.com/support**, oder wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land. Die Telefonnummern befinden sich in der Gebrauchsschrift. Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

1 Σημαντικό

Σηχχατηρηα για την αγορά σας και καθώς πρέπει στη Philips Για να επιβεβαιώσετε πλήρως από τον υποστηρικτή που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση **www.philips.com/welcome**.

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά.

Κίνδυνος

- Μην βυθίζετε το μόντερ σε νερό και μην το ξετρίλεντε με νερό βρύσης.

Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τα δαχτύλα σας ή κάποιο αντικείμενο για να σπρώξετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας ενώ η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία. Πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο το εξάρτημα ώθησης.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.

- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην αποφυγή επεκίνδυνων καταστάσεων, μην συνδέετε ποτέ αυτήν τη συσκευή σε χρονοδιακόπτη.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή αν το καλώδιο τροφοδοσίας, το φις, το προστατευτικό κάλυμμα ή άλλα μέρη έχουν υποστεί ζημιά ή έχουν εμφανίσει ρωγμές.
- Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από ένα κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη

Philips ή από εξεισίο εξειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνων.

- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιό της μακριά από παιδιά.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητηρίες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι η χρησιμοποίηση υπό επίτηρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους.
- Μην αφήните ποτέ τη συσκευή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Εάν τα υλικά κολλήσουν στα τοιχώματα της κανάτας του μπλέντερ ή του καδού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα (δεν παρέχεται) για να αφαιρέσετε τα υλικά από τα τοιχώματα.
- Να προσέχετε όταν αδειάζετε τον καδό και όταν χειρίζεστε και καθαρίζετε τους δίσκους, τις λεπίδες και το σωμάτιο της αποχυμωτή. Τα ακρα κοπής είναι πολύ αιχμηρά.
- Μην αγγίζετε τις λεπίδες, ειδικά όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Οι λεπίδες είναι πολύ αιχμηρές.
- Εάν οι λεπίδες κολλήσουν, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αποκαρύνετε τα υλικά που υποκακούν τις λεπίδες.
- Πριν χρησιμοποιήσετε ζεστά υλικά, αφήστε τα να κρυσώσουν (<60°C).

- Θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί αν ρίξετε ζεστά υγρά στην κουζίνομηχανή ή στο μπλέντερ, καθώς μπορεί να εξέλθουν ζαφανικά με τη μορφή ατμού.

- Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση μόνο.

Προσοχή

- Προς αποφυγή κινδύνου λόγω ακουσίου μπηνδυνόυ της θερμικής διακοπής λειτουργίας, η συσκευή αυτή δεν πρέπει να τροφοδοτείται μέσω μιας εξωτερικής συσκευής εναλλαγής, όπως είναι ένας χρονοδιακόπτης, ή να είναι συνδεδεμένη σε κύκλωμα που ενεργοποιείται και απενεργοποιείται τακτικά κατά τη χρήση.
- Μην απενεργοποιείτε ποτέ τη συσκευή περιστρέφοντας την κανάτα του μπλέντερ, τον καδό ή το καπάκι της. Θα πρέπει πάντα να απενεργοποιείτε την μηχανή στρέφοντας τον επιλογέα ταχύτητας στο 0.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από τη πρίζα αμέσως μετά τη χρήση.

- Να περιμένετε πάντα μέχρι τα κινούμενα μέρη να σταματήσουν να κινούνται για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Μόνο τότε, μπορείτε να ανοίξετε το καπάκι και να αγγίξετε τα κινούμενα μέρη.

- Να απενεργοποιείτε και να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα όταν την αφήνετε αψιλεκτά, καθώς και πριν τη συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε, την καθαρίσετε ή τη αλλάξετε αεξουσάρ ή όταν πλησιάζσετε κοντά σε εξάρτημα που περιστρέφονται όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, καθαρίστε σχολαστικά τα μέρη της συσκευής που θα έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. Για τον καθαρισμό, ανατρέξτε στις οδηγίες και στον πίνακα που παρέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αεξουσάρ ή εξάρτημα από άλλους κατασκευαστές, που δεν συνιστώνται ρητά από τη Philips. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξάρτημα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην υπερβαίνετε την ενδειξη της μέγιστης στάθμς στον καδό ή την κανάτα. Ακολουθήστε τις ποσότητες, το χρόνο επεξεργασίας και την ταχύτητα που υποδεικνύονται στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Να αφήνετε πάντα τη συσκευή να κρυσώσει σε θερμοκρασία δωματίου μετά από την επεξεργασία κάθε ποσότητας.

- Οριομεύει να καλώ, όπως τα καρότα, ενδέχεται να προκαλέσουν αποχρωματισμούς στην επιφάνεια των εξαρτημάτων. Αυτό δεν επηρεάζει αρνητικά τα εξάρτηματα. Συνήθως, οι αποχρωματισμοί εξαφανίζονται μετά από κάποιο χρονικό διάστημα.

- Στάθμη δορυδου: Lc = 87dB [A]

3 Πριν από την πρώτη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και τα αξεσουάρ για πρώτη φορά, καθαρίστε καλά όλα τα μέρη που έρχονται σε επαφή με το φαγητό.

Για να βρείτε περισσότερες χρήσιμες συμβουλές και βασικές αναγνές, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com**.

- Μεταβείτε στη διεύθυνση **www.philips.com**.
- Κατέ κλικ στη καρточή αναζήτησης **Q** στην αρχική σελίδα.
- Πληρωλογηθείτε στο αρχικό προϊόν HR7320 στο πλαίσιο αναζήτησης.
- Βρείτε η κορυφαία της πληροφορίες που χρειάζεστε από το αποτέλεσμα της αναζήτησης.

- Για περισσότερες αναγνές επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/kitchen**.

Προστασία λόγω από υπερθέρμανση (προστασία αυτόματης διακοπής λόγω υπερθέρμανσης)

Η κουζίνομηχανή σας είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να προστατεύεται από την υπερθέρμανση και την υπερβολική τάση του ρεύματος κατά τη χρήση. Σε περίπτωση υπερθέρμανσης, θα σταματήσει αυτόματα για να αποφυυχθεί η βλάβη του μοτέρ.

- Για να αποφύγετε τη συσκευή ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 - Γυρίστε το διακόπτη στη θέση 0 και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα.
 - Αφαιρέστε μερικά από τα υλικά για να μειώσετε το φορτίο.
 - Αφήστε τη συσκευή να κρυσώσει για 20 λεπτά.
 - Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην πρίζα και επιλέξτε ξανά την ταχύτητα που θέτετε.

4 Χρήσης της κουζίνομηχανής

Γενική συναρμολογήηση

Πριν συναρμολογήσετε ή χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε εξάρτημα, φροντίστε να δείτε τις οδηγίες συναρμολογήησης στα σελ. 2 έως 8.

- Γυρίστε τον καδό προς τα δεξιά για να κομμάτιατε στη μονάδα μονά μέρη να αποσυνδέει ένα "κλικ".
- Συναρμολογήστε το αξεσουάρ 0 ή το αξεσουάρ με τον άξονα στον καδό.
- Βάλτε τα υλικά στον καδό.
- Βάλτε τα καπάκι στον καδό και γυρίστε το προς τα δεξιά για να κομμάτιασε, μέχρι να ακούσετε ένα "κλικ". Τοποθετήστε το εξάρτημα ώθησης στο στόμιο τροφοδοσίας.
- Για τους δίσκους ρίξτε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας με το εξάρτημα ώθησης.
- Συνδέστε το βύσμα τροφοδοσίας στην υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
- Ελέγξτε τη συνιστώμενη ποσότητα υλικών και τη ρύθμιση στην Εκ. 9, Γυρίστε το διακόπτη στην επιθυμητή ρύθμιση ταχύτητας.
- Μετά τη χρήση, γυρίστε το διακόπτη στη θέση 0 και έπειτα βγάλε τη συσκευή από την πρίζα.

Οδηγός ταχύτητας με αντιστοίχιση χρωμάτων

Για τέλεια αποτελέσματα κάθε φορά, πατήστε το χρώμα του εξαρτήματος με το ίδιο χρώμα ταχύτητας κοντά στην περιοχή του διακόπτη. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα 1 για να χτυπήσετε κρέμα, αυγά, για να φτιάξετε ζυμές για ζυμαρικά και ψωμί. Χρησιμοποιήστε την ταχύτητα 2 για να ψαλιδίσετε κρεμμύδια, για να φτιάξετε κρέμα, να ετοιμάσετε σπασίτες και άλλα (ανατρέξτε στην Εκ. 9 για λεπτομέρειες).

Χρώματα	Βέλτιστη ταχύτητα
Αναγύτο πορτοκάλι	Ταχύτητα 1
Βαθύ πορτοκάλι	Ταχύτητα 2

Λεπίδες (Ταχύτητα 2)	
Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολογήηση σύμφωνα με την εκ. 2.	
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις λεπίδες για να κομμάτιασε, να αναμείξετε, να ψαλιδίσετε, να αποσπείτε ή πολτοποιήσετε υλικά.	
Για να αφαιρέσετε τα υλικά που κολλάνε στη λεπίδα ή στο εσωτερικό του καδού, απενεργοποιήστε τη συσκευή και χρησιμοποιήστε μια σπάτουλα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα.	

Χρήση/Εφαρμογή	Σκοπός
Πολτοποιήμο κρέας/ψάρια	Κεφτεδάκια, βορεκσάκις, μπιφτέκι
Τριχοσάκος κρεμμυδιών/μαυριδιών	Σάλτσα, πλιτό ή γαρνιτούρες
Στάσιμο ξηρών καρπών ή σοκολάτας	Επισκόμηση ή γαρνιτούρα για σαλάτες, κρέμα, ποτιστικά
Πολτοποιήση ξηρών καρπών	Πουρέ, φαντάζιου ή φανταστικόβούρου
Πολτοποιήση πατάτας	Πατακότλη πουρέ
Αναμείξη και χτύπημα	Αναμείξη ζυμής για κέικ

- Σημείωση
- Να τοποθετείτε πάντα τη λεπίδα μέσα στον καδό πριν αρχίσετε να προσέχετε τα υλικά.
- Μην χρησιμοποιείτε τις λεπίδες για να κόψετε πολύ ατσούρα υλικά όπως: κόνιας, καφέ, κορυμμή, μοσαχάρου και παγωτά, επειδή μπορεί να σταματήσουν.
- Μην αφήνε τη συσκευή να λειτουργεί για πολύ μεγάλο διάστημα όταν κόψετε (ατσούρα) να ή κομμάτιασε, διαφορετικά από τα υλικά χρησιμοποιήστε σπασίτες, αρχίζουν να λιωνούν και ερωδίζουν.

Εξάρτημα ζύμωσης (Ταχύτητα 1)

Πριν ξεκινήσετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε κάνει τη συναρμολογήηση σύμφωνα με την εκ. 3.

Στρέψτε το κομμάτι στην ταχύτητα 1 για να ξεκινήσει η λειτουργία. Στρέψτε το κομμάτι στην ταχύτητα 1 για να σταματήσει η λειτουργία, όταν η ζύμη έχει σχηματιστεί.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εξάρτημα ζύμωσης για να φτιάξετε εύκολα και γρήγορα ζύμη για ψωμί, αρτοσκευασμένα, γλυκίσματα, μπισκότα, πίτες και ζυμαρικά.

Προσοχή

- Ζυμώστε ξανά μόνο με το χέρι. Το ζύμαμα μέσα στον καδό δεν ανακατεύεται, καθώς μπορεί να προκαλέσει ατμούς από τον κορυζομηχανή.
- Μην τοποθετείτε πάνω από 500 γρ. αλεύρι τη φορά, καθώς μπορεί να απορροφήσει ατμούς από τον κορυζομηχανή.

Όνομα	Σκοπός
	Δίσκος ανακαταμτος
	Χτυπήματα, αναμείκτη και λιαστή τα υλικά (πχ. μαγιονέζα, σος, Ουανάς και σάλτσα)
	Δίσκος διπλής όψης
	Τρίψτε και κόψτε υλικά (πχ. τυρί, καρότα, σουσάκις κ.λπ.) με τη μία πλευρά και κόψτε σε φέτες τα υλικά με την άλλη πλευρά (πχ. πατάτες, καρότα κ.λπ.)

Προσοχή

- Προσέχετε όταν χρησιμοποιείτε τη λεπίδα ή το δίσκο κοπής σε φέτες. Το άκρο κοπής είναι πολύ αιχμηρό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ το δίσκο για την επεξεργασία σκληρών υλικών όπως τα παγωτά.
- Όταν αναμείξετε υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας, μην αδειάζετε υπερβολική πίεση στο εξάρτημα ώθησης.

Σημείωση

- Βάλτε τα υλικά στο στόμιο τροφοδοσίας με το εξάρτημα ώθησης, γυρίστε αμοιβαίως το στόμιο τροφοδοσίας, να κολλήσει οποιαδήποτε. Όταν βλάτε να επεξεργαστείτε μεγάλη ποσότητα υλικών, επεξεργαστείτε το σε μικρές δόσεις και αδειάζετε τον καδό μεταξύ των δόσεων.
- Αν μένει ένα μέρος κομμάτι υλικών, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε για άλλα πιάτα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η ηλεκτρομηχανή συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα πρότυπα που αφορούν τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία (EMF).

Ανακίνηση

Αυτό το συμβόλο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορριμματα που απορρίπτει ο κατασκευαστής. Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την εξειστητή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απορριφή συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

- Επισκόπηση (εκκ. 1)**
 - Εξάρτημα ώθησης κουζίνομηχανής
 - Καθέα καδό και κουζίνομηχανής
 - Λεπίδες
 - Εξάρτημα ζύμωσης
 - Εξάρτημα αναδύσεως
 - Δίσκος διπλής όψης
 - Α. Για λεπτή κοπή
 - Β. Για τεμαχισμό σε λεπτά κομμάτια
 - Αξόνος
 - Καδός κουζίνομηχανής
 - Μαξίς (προστατευτικό εγχείρι)
 - Χρονοδιακόπτης για μπλέντερ
 - Καπάκι μπλέντερ (μόνο HR7320)
 - Κανάτα μπλέντερ (μόνο HR7320)
 - Διαλεκτικός αθρόασης (μόνο HR7320)
 - Εξαρτήματα λεπίδας για το μπλέντερ/μυλινόμιο HR7320)
 - Ποτίς με διακόπτη λέγκου

5 Καθαρισμός

Προειδοποίηση

- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, αποσυνδέστε την προηγουμένως από το ρεύμα.

Προσοχή

- Βράτε τον καδό πριν αρχίσετε. Προσέχετε όταν καθαρίζετε τη λεπίδα της κουζίνομηχανής ή λεπίδα του μπλέντερ και τους δίσκους.

- Καθαρίστε το μόντερ με ένα υγρό πανί.
- Καθαρίστε τα υπόλοιπα εξαρτήματα σε ζεστό νερό (< 60°C) με λίγο υγρό απορρυπαντικό ή στο πλυντήριο πιάτων.

Αποθήκευση

- Σπρώξτε το καλώδιο τροφοδοσίας μέσα στην ενσωματωμένη θήκη φύλλξης καλώδιου (εκ. 10).
- Αποθήκευστε τη συσκευή σε μέρος χωρίς υγρασία.
- Τοποθετήστε τα μέρη εξαρτήματος στον καδό της κουζίνομηχανής (Εκ. 11).

Προσοχή

- Χειρατείτε τις λεπίδες και τους δίσκους με προσοχή κατά την αποθήκευση. Φροντίστε να αμυρθεί άμεσα των λεπίδων και των δίσκων να μην έρχονται σε επαφή με ατσούρα αντικείμενα. Οποιαδήποτε σπάση μπορεί να σταματήσει τις λεπίδες.

7 Εγγύηση και σέρβις

Αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, χρειάζεστε σέρβις ή πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο εξυπηρέτησης καταναλωτών της Philips στη χώρα σας. Ο αριθμός τηλεφώνου βρίσκεται στο φυλλάδιο της διεύθυνς εγγύησης. Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας, απευθύνεστε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

1 Importante

Enhorabuena por su adquisición y bienvenido a Philips Para poder beneficiarse por completo de la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en **www.philips.com/welcome**.

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja la unidad motora en agua ni la enjuague bajo el grifo.

Advertencia

- Nunca utilice los dedos ni un objeto para empujar ingredientes en el orificio de entrada mientras el aparato está en funcionamiento. Utilice sólo el empujador.
- Antes de conectar el aparato a la corriente, asegúrese de que el voltaje indicado en la parte inferior del aparato se corresponde con el de la red eléctrica local.
- Para evitar situaciones de peligro, no conecte nunca el aparato a un interruptor con temporizador.
- No utilice el aparato si el cable de alimentación, el enchufe, la cubierta protectora o cualquier otra pieza están dañados o tienen grietas visibles.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips u otro personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.

- Los niños no deben utilizar este aparato. Mantenga el aparato y el cable fuera del alcance de los niños.
- Este aparato puede ser usado por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso.

- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
- Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora o del recipiente, apague el aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula (no incluida) para separar los alimentos de la pared.

- Tenga cuidado al vaciar el recipiente y al coger o limpiar los discos, las unidades de cuchillas y el tamiz de la licuadora. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.

- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están bloqueándolas.
- Deje que los ingredientes calientes se enfrien (60º C o menos) antes de procesarlos.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el robot de cocina o en la batidora, ya que el aparato puede expulsarlos debido a la generación repentina de vapor.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
- Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora o del recipiente, apague el aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula (no incluida) para separar los alimentos de la pared.

- Tenga cuidado al vaciar el recipiente y al coger o limpiar los discos, las unidades de cuchillas y el tamiz de la licuadora. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están bloqueándolas.

- Deje que los ingredientes calientes se enfrien (60º C o menos) antes de procesarlos.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el robot de cocina o en la batidora, ya que el aparato puede expulsarlos debido a la generación repentina de vapor.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

- No deje nunca que el aparato funcione sin vigilancia.
- Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la batidora o del recipiente, apague el aparato y desenchúfelo. A continuación, utilice una espátula para eliminar el sobrante después de apagar el aparato.

- Tenga cuidado al vaciar el recipiente y al coger o limpiar los discos, las unidades de cuchillas y el tamiz de la licuadora. Los bordes de las cuchillas están muy afilados.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- No toque las cuchillas, sobre todo cuando el aparato esté enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están bloqueándolas.
- Deje que los ingredientes calientes se enfrien (60º C o menos) antes de procesarlos.
- Tenga cuidado al verter líquidos calientes en el robot de cocina o en la batidora, ya que el aparato puede expulsarlos debido a la generación repentina de vapor.
- Este aparato es solo para uso doméstico.

Precaución

- Para evitar riesgos derivados de un reajuste involuntario del disyuntor térmico, este aparato no debe enchufarse a la red eléctrica a través de un interruptor externo, como por ejemplo un programador, ni a un circuito que encienda o se apague a intervalos.
- No apague nunca el aparato girando la jarra de la batidora, el recipiente o la tapa. Apague siempre el aparato girando el selector de velocidad a la posición 0.
- Desenchufe el aparato inmediatamente después de usarlo.
- Espera siempre a que las piezas móviles se paren y, a continuación, apague y desenchufe el aparato antes de abrir la tapa y tocar ninguna pieza que se mueva durante el uso.
- Apague siempre el aparato y desenchúfelo de la fuente de alimentación si lo va a dejar desatendido, así como antes de montar,

desmontar, limpiar, cambiar los accesorios o tocar alguna de las piezas que está en movimiento durante su funcionamiento.

- Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos. Consulte las instrucciones y la tabla de limpieza de este manual.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.

- No exceda la indicación de nivel máximo del recipiente o la jarra. Sigas las cantidades, tiempos de procesamiento y velocidades indicadas en el manual de usuario.
- Deje siempre que el aparato se enfrie a temperatura ambiente después de procesar cada lote.
- Ciertos ingredientes pueden causar decoloraciones en la superficie de las piezas

