



### FR HAUT-PARLEUR BLUETOOTH AVEC RADIO PLL

**CONTENU DE LA BOÎTE**  
Lorsque vous déballez votre produit, assurez-vous que vous avez enlevé tous les accessoires et les papiers d'informations:

- Tour d'écoute
- Manuel d'utilisation
- Télécommande
- Câble auxiliaire x1 (3,5mm)
- Vis et Rondelle x2

- 1. Capteur infrarouge
- 2. Tweeters
- 3. Haut-parleurs
- 4. Caisson de grave
- 5. Toile du haut-parleur (M-1200BT seulement)
- 6. Base
- 7. Vis

Assemblez la base en bois sur le corps principal avec les vis fournies et les rondelles comme sur l'illustration 1 ci-dessus. Le fillet du haut-parleur peut se démonter et se remonter comme sur l'illustration 2 ci-dessus.

**DESCRIPTION DE L'APPAREIL**  
**Unité principale**

1. Port USB MP3
2. Logement pour carte SD
3. AUX Entrée Auxiliaire
4. Chargeur USB
5. Indicateurs des modes
6. Touche M/ (Eclairage/égaliseur)
7. Touche VOL+ (augmentation du volume)
8. Touche VOL- (diminution du volume)
9. Touche MODE
10. Touche M/TUNE+ (recherche avant)
11. Touche M/TUNE- (recherche arrière)
12. Touche M (Mise Sous Tension/Veilie)
13. Antenne filaire FM

**Télécommande**  
R1. Touche STANDBY  
R2. Touche M/TUNE+ (recherche avant)  
R3. Touche M/TUNE- (recherche arrière)  
R4. Touche MODE (recherche FM)  
R5. Touche M (SOURDIS)  
R6. Touche M/TUNE+ (recherche avant)  
R7. Touche M/TUNE- (recherche arrière)  
R8. Touche STOP (ARRÊT)  
R9. Touche VOL (Volume)/+ (augmentation du volume)  
R10. Touche EQ (ÉGALISEUR)  
R11. Touches NUMÉRIQUES

La télécommande fonctionne avec une pile au lithium de type CR2025 (formée). Pour alimenter la télécommande, retirez l'onglet d'isolation situé à l'arrière de l'appareil.

Lorsque vous appuyez sur les touches numériques (0-9), l'appareil prend quelques secondes pour réagir.

**REMPLACEMENT DE LA PILE DE LA TÉLÉCOMMANDE**  
1. Retirez la pile CR2025.  
2. Installez une pile « CR2025 » en dirigeant la borne positive de la pile (+) vers le haut.  
3. Remplacez la couverture du compartiment à pile.

**REMARQUES CONCERNANT LES PILES**  
• N'essayez jamais de recharger les piles, ne les chauffez pas et ne les démontez pas.  
• Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive (solaire, feu, etc.).  
• Ne jetez pas les piles au feu!  
• Veuillez tenir compte des aspects environnementaux lors de l'élimination des piles.  
• En cas de non-utilisation prolongée de la télécommande, retirez les piles afin d'éviter tout dommage provoqué par une corrosion due à un écoulement de celles-ci.  
• Méthode de respect de l'environnement: Avant de jeter vos piles usagées, consultez votre distributeur qui peut se charger de les reprendre pour un recyclage spécifique.

**ATTENTION:** Danger d'explosion si les piles ne sont pas remplacées correctement. Remplacez-les uniquement par des piles identiques ou de type équivalent.

**MISE EN GARDE**  
Ne pas ingérer de la pile, il y a un risque de brûlure chimique. (La télécommande est incluse dans la livraison) Ce produit contient une pièce de monnaie / pile-bouton. Si la pièce / pile-bouton est avalée, il peut causer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et peut être mortel. Gardez les piles neuves et usagées éloignées des enfants. Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, cessez d'utiliser le produit et gardez-le éloigné des enfants. Si vous pensez que les batteries ont été avalées ou placées à l'intérieur de n'importe quelle partie du corps, consultez une assistante médicale immédiatement.

**ALIMENTATION**  
Cetle micro-chaine fonctionne sur une alimentation secteur AC 230V ~ 50Hz. Insérez la prise du cordon d'alimentation dans une prise murale standard.

**AVERTISSEMENT:** Cette unité dispose d'un cordon CA long sur lequel il est facile de trébucher, ou qu'il est facile de tirer, provoquant des blessures. Assurez-vous qu'il est arrangé de manière à ne pas draper un dessus de table, etc. lorsqu'il peut être tiré par un enfant ou retrouvé accidentellement.

**REMARQUE:** Dans un souci d'économie d'énergie, à la fin de la lecture ou bien lorsque le volume d'écoute est réglé à un niveau très bas, l'indicateur de lecture n'est effectué sur l'appareil pendant une période de 2 heures c'est si mettra automatiquement en mode veille.

**FONCTIONS DE BASE**  
1. Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche. Pour arrêter l'appareil, utilisez cette même touche.  
2. Appuyez sur la touche MODE à plusieurs reprises pour choisir la source de lecture désirée. L'indicateur de MODE s'allumera en vert en conséquence.  
Remarque: Si aucun appareil USB ou carte n'a été inséré, le mode USB ou CARTE ne peut pas être sélectionné par la touche MODE.  
3. Appuyez sur les touches VOL +/- pour régler le volume sur le niveau d'écoute désiré.  
4. Utilisez la fonction EQ pour régler la qualité du son.  
5. Appuyez sur la touche M/TUNE+ pour sélectionner les stations en présélection 1-20 par ex. Appuyez sur "1" signifie la station présélectionnée, appuyez sur "2 + + 0" signifie la station 20. Ou appuyez sur M pour circuler entre les stations pré-sélectionnées et les écouter.

**ÉCOUTE DE LA RADIO**  
Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche.  
1. Appuyez sur la touche MODE plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur FM passe au vert.  
2. Appuyez de manière répétée sur les touches M/TUNE+ pour rechercher la station de votre choix. Ou bien, appuyez sur la touche FM SCAN sur la télécommande. L'unité commencera à chercher automatiquement toutes les stations FM disponibles déjà stockées en mémoire.  
3. Après avoir terminé la recherche de toutes les stations numériques puis attendez environ 3 secondes, vous pouvez sélectionner les stations en présélection 1-20 par ex. Appuyez sur "1" signifie la station présélectionnée, appuyez sur "2 + + 0" signifie la station 20. Ou appuyez sur M pour circuler entre les stations pré-sélectionnées et les écouter.

**Pour améliorer la réception radio:**  
FM. Pour une réception FM optimale, étendez l'antenne filaire.

**LECTURE D'UNE CLE USB OU D'UNE CARTE SD/SDHC/MMC**  
Vous pouvez connecter un périphérique USB (non fourni) au port USB ou une carte mémoire SD/MMC (non fourni) au logement pour carte de l'appareil pour lire des fichiers MP3.

1. Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche. Appuyez sur la touche MODE plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur USB ou SD passe au vert. Après quelques secondes, la lecture du disque démarre automatiquement. Remarque: Les sources USB ou carte SD seront sélectionnées automatiquement lorsque vous les insérez.  
2. Appuyez sur la touche M pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche M pour la reprendre.  
3. Appuyez sur la touche M/TUNE+ pour passer à la plage suivante ou précédente. Maintenez la touche M/TUNE+ enfoncée pour rechercher rapidement un passage à l'intérieur d'une plage.  
4. Utilisez les touches numériques pour atteindre la piste de votre choix. Ex: Appuyez sur "1" signifie la station présélectionnée 1, appuyez sur "2 + + 0 + + 9" signifie la station 209.

**Remarques:**  
• L'unité est compatible avec les appareils de mémoire suivants (source): Clé USB, carte SD, SDHC, MMC.  
• Formats pris en charge: MP3 (32kpbs-320kpbs)  
• Le nombre total de fichiers MP3 sur le dispositif de stockage ne peut pas dépasser 999.  
• Si l'insertion de la carte mémoire est difficile, c'est que vous ne l'avez peut-être pas insérée dans le bon sens. Retournez la carte et introduisez-la à nouveau.  
• Pour lire des fichiers sur une clé USB ou une carte SD/SDHC/MMC, vous devez brancher la clé USB ou la carte SD/SDHC/MMC (non fourni) dans l'unité. Veuillez allumer l'unité et utiliser la touche MODE pour sélectionner le mode USB ou carte SD/SDHC/MMC.  
• Il existe de nombreux modèles de périphériques USB. Nous ne pouvons garantir que l'appareil supportera tous ces modèles. Si votre périphérique USB n'est pas supporté, veuillez en essayer un autre.  
• Il arrive que certaines cartes SD/SDHC/MMC soient incompatibles.

**UTILISATION DE L'ENTRÉE AUXILIAIRE (AUX. IN)**  
1. Branchez votre source auxiliaire (par exemple un lecteur iPod, iPad, MP3) à la prise AUX (3,5mm).  
2. Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche. Appuyez sur la touche MODE plusieurs fois jusqu'à ce que l'indicateur AUX passe au vert.  
3. Démarrez la lecture sur votre source auxiliaire.  
4. Ajustez le volume sonore au niveau désiré.  
5. Pour arrêter la lecture, déconnectez votre source auxiliaire de la prise AUX.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**REMARQUE:** Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques. Les ondes électromagnétiques peuvent interférer avec les appareils électroniques.

**Chargeur USB**  
1. Connectez votre câble USB (non fourni) et branchez la prise USB standard dans le port de chargement USB sur le dessus de l'unité.  
2. Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche.  
3. Une fois terminé, déconnectez le câble USB de l'unité.

**Remarque:**  
• Le maximum du port de chargement USB est de  $\approx$  5V, 2.1A.CC Vous pouvez charger tous les appareils à rechargeable par USB avec une intensité de charge inférieure, comme les iPod, iPhone, iPad, lecteur MP3, etc.  
• Le mode de chargement n'est pas disponible en mode veille.  
• Certains appareils peuvent être incompatibles.

**COUPLAGE ET CONNEXION**  
Le mot Bluetooth ainsi que les marques et logos sont des marques commerciales déposées détenues par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de ces marques par New One S.A.S se fait dans le cadre d'une autorisation. Les autres marques et noms commerciaux sont les propriétés de leurs titulaires respectifs.  
1. Désactivez la fonctionnalité Bluetooth des autres appareils qui étaient couplés avec votre unité.  
2. Appuyez sur la touche M pour mettre l'appareil en marche.  
3. Appuyez sur la touche MODE pour sélectionner le mode Bluetooth. L'indicateur de bluetooth s'allumera en vert en conséquence. Votre unité sera en mode couplage avec deux sons d'alerte bip.  
4. Activez la fonctionnalité Bluetooth sur votre appareil Bluetooth. Typiquement, les commandes Bluetooth se trouvent dans le menu d'outils ou de paramètres de l'appareil (voir votre manuel de l'utilisateur). Allumez la connectivité Bluetooth et recherchez l'appareil « délectable ».  
5. Rafraîchissez la liste des appareils de votre appareil Bluetooth.  
6. Choisissez 'ajouter un nouvel appareil Bluetooth' ou « configurer un appareil Bluetooth » sur votre appareil. Il commencera à effectuer une recherche. Une fois que le "M-1200 BT" apparaît sur votre appareil, sélectionnez-le. Si votre appareil vous demande un mot de passe, saisissez: 0000. Si la tentative de couplage échoue ou prend trop de temps, recommencez la procédure de couplage (voir les étapes 2-6).  
7. Une fois que votre appareil et le "M-1200 BT" se sont connectés réciproquement, une tonalité se fait entendre.

**Jouer des fichiers audio depuis des appareils Bluetooth.**  
Assurez-vous que la connexion Bluetooth entre l'unité et l'appareil est activée.  
1. Appuyez sur la touche M pour mettre la lecture en pause. Appuyez une nouvelle fois sur la touche M pour la reprendre.  
2. Appuyez sur la touche M/TUNE+ ou M/TUNE- pour passer à la plage suivante ou précédente.

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**Remarques:** Les touches M/TUNE+ et M/TUNE- ne pas fonctionner avec certains lecteurs de votre source Bluetooth.  
Par la présente, NEW ONE S.A.S déclare que l'appareil "MUSE M-1200 BT/M-1200 BT/KM-1200 USM-1200 NYM-1200 LD" est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. La déclaration de conformité peut être consultée sur le site http://www.muse-europe.com/conformity/M-1200BT.pdf

**INSTALLATION**  
1. Remote Sensor  
2. Tweeters  
3. Loud Speakers  
4. Woofer  
5. Speaker Net (M-1200BT only)  
6. Base  
7. Screws

Assembled the wooden base to the main body by the supplied screws and washers as the Fig.1 above. The speaker net can take out and reassemble as Fig.2 above.

**LOCATION AND DESCRIPTION OF CONTROLS**  
**MAIN UNIT**  
1. USB MP3 port  
2. SD card slot  
3. MODE button  
4. USB CHARGE  
5. MODE indicators  
6. M/ (Play/Pause/FM Scan Button)  
7. VOL+ Button  
8. VOL- Button  
9. MODE button  
10. M/TUNE+ Button  
11. M/TUNE- Button  
12. M (Standby Button)  
13. Antenna

**REMOTE CONTROL**  
R1. STANDBY Button  
R2. M/TUNE+ Button  
R3. VOL (Volume)/+ Buttons  
R4. MODE Button  
R5. M/TUNE- Button  
R6. M (Standby) Button  
R7. M (Play/Pause) Button  
R8. STOP Button  
R9. FM SCAN Button  
R10. EQ Button  
R11. Numeric Buttons

The remote control operates on 1pc "CR2025" lithium battery (included). To power up the remote control, remove the insulation tab from the back of unit.

When you press the number keys (0-9), the unit takes some seconds to read.

**Replacing battery for the remote control**  
1. Push and slide out the battery trap.  
2. Replace the battery by a new CR2025 button cell with the polarity "+" face up.  
3. Replace the cover.

**Notes on batteries**  
• Never recharge the batteries, apply heat to them or take them apart.  
• Battery shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.  
• Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other, a grounding type plug has two blades and a third grounding prong, the wide blade or the prong are provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.  
• Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.  
• Only use attachments / accessories specified by the manufacturer.  
• Use only with the cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart / apparatus combination to avoid injury from tip-over.  
• Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.  
• An outside antenna system should not be located in the vicinity of overhead power lines or other electric light or power circuits, or where it can fall into such power lines or circuits. When installing an outside antenna system, extreme care should be taken to keep from touching such power lines or circuits as contact with them might be fatal.  
• Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in a risk of fire or electric shock.  
• When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the manufacturer or those that have the same characteristics as the original part. Unauthorized substitutions may result in fire or electric shock or other hazards.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**CAUTION:** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.  
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

**WARNING:** Do not ingest the battery, Chemical Burn Hazard. (The remote control supplied with this product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal injuries in just 2 hours and may be fatal.)  
Keep new and used batteries away from children.  
If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep



