





- Instrucciones de uso**
- PRECAUCIONES IMPORTANTES**
- Al usar un aparato eléctrico, se deben tomar siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes. Lea todas las instrucciones y precauciones antes de usar este aparato.
- PELIGRO**—
- Para reducir el riesgo de muerte o lesiones por electrocución:
- No trate de sacar un aparato que se haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente de la toma de corriente.
  - No lo use mientras esté mojado/a o en el ducha.
  - No ponga el aparato ni el equipo en lugares de donde se pueda caer a un baño o lavabo. No lo sumerja ni lo deje caer al agua o al líquido.
  - Excepto el cargador, siempre desenchúfelo este electrodoméstico del tomacorriente inmediatamente después de usarlo.
- PRECAUTION**—
- Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, electrocución o lesiones a personas:
- Los niños de 8 años o más** y **los adolescentes y las personas con capacidades mentales, físicas o sensoriales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento** pueden usar este artefacto, si se les ha dado supervisión o las instrucciones con respecto al uso del artefacto de manera segura y si comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el artefacto. Los niños no deben permitir que otros niños usen este dispositivo.
  - La advertencia: Mantenga el Producto Seco.** Es esencial PREVENIR equipo eléctrico de tocar agua u otros líquidos.

- Esta unidad eléctrica debe ser usada correctamente en una posición vertical o una posición del montaje del piso.
  - Use este aparato sólo para el tipo de aplicaciones a las que haya sido diseñado, según se describe en este manual. No use accesorios no recomendados por el fabricante.
  - No haga funcionar nunca un accesorio si el aparato se tiene un cortocorto en el cableado si no funciona bien, si se ha dañado cerca o se ha dañado o si no se puede arreglar o si el equipo no es seguro de usar. Consulte a Wahl Clipper Corporation para su examen y reparación.
  - No accera el cordón a superficies calientes.
  - No lo use al aire libre ni en condiciones de aerosol (pulverizador) o en lugares donde se administre oxígeno.
  - Conecte siempre primero el enchufe al aparato y después a la toma de corriente.
- Para desconectar, apague la interruptor "OFF" y después desconecte el enchufe de la toma de corriente.

## GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

- A- Hoja externa  
B-Solo en máquinas Multi-Cut (MC)  
C-Palanca de Control Solo en máquinas Multi-Cut (MC)

- MANTENIMIENTO NTO DE LA MAQUINA CORTADORA WAHL.**
Las hojas de la cortadora Wahl son aluminadas y alineadas de fábrica. No obstante, hay la posibilidad que las hojas se desalinen debido a un golpe. Además, si ha quitado las hojas para limpiarlas o reemplazarlas, las debe alinear de nuevo para determinar si esto es necesario.
**Comprobar el alineamiento de la cortadora**
1 Si su cortadora tiene una palanca de control posicional en el nivel de corte "más bajo" (H)
2 Para que la cortadora no pierda muy cerca, mida la parte más alta entre 1/32" (6.4mm) la parte más alta de la hoja superior de la cortadora.
3 El diente externo de la izquierda de la hoja superior debe tocar, o estar a la izquierda del primer diente pequeño de la hoja inferior.
4 El diente externo de la derecha de la hoja superior debe tocar el diente grande de la hoja inferior.
5 Si está fuera de alineación las hojas, las debe alinear unas hojas de aceite. Encienda brevemente la cortadora, luego apague y desenchúfela. Afije los tornillos solo un poco y ajuste (paso 2 a 4 indicados arriba) adecuadamente las hojas. Aparte de uno los tornillos después de alinear las hojas. Aparte de las cuchillas ningún otro mecanismo debe ser reparado por el usuario. (I)

- ACEITE (I)**
Al utilizar por primera vez la cortadora Wahl, y después de varios cortes de cabello, se deberá lubricar los dientes de las hojas de la cortadora. Debido a la alta velocidad de la cortadora Wahl, es mejor usar un tipo especial de aceite. El aceite Wahl, el cual viene incluido en el empaque, es el más apropiado, ya que es un aceite degado y natural. No se evaporará, ni disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora. Es de suma importancia que no utilice grasas o aceites para cabello, ni aceite mezclado con keroseno o de cualquier otro tipo de solvente, ya que esto se evaporará y dejará el aceite espeso, lo cual disminuirá la velocidad de las hojas de la cortadora Wahl.
**TORNILLO REGULADOR DE POTENCIA (H)**
No se enciendan los dos modelos de las cortadoras Wahl)
Si su cortadora Wahl dispone de un tornillo regulador de potencia ha cortadora de fábrica para que le da un rendimiento máximo. No obstante, en caso de que en su casa el voltaje sea bajo, puede necesitar un resajuste o tornillo regulador. Para ajustar la potencia, debe utilizar el cable de plástico que viene incluido en el empaque, o un desarmador o una moneda delgada, girando el tornillo regulador de potencia en sentido de las manecillas del reloj hasta oír un ruido producido por el brazo al tocar a bobina. Después que lentamente el tornillo regulador en sentido contrario de las manecillas del reloj hasta que cese el ruido. Este es el ajuste de máximo rendimiento. (K)

- CABLE**
El cable no debe usarse nunca para sujetar la cortadora. Debido a que ha de mantenerse la libertad de movimiento, hay que tener cuidado que el cable no se abra o se obtuya. Cuando gire la cortadora, el cable ha de ser enrollado, y la cortadora ha de guardarse en la caja original o en el espacio reservado en el paquete (Si se abre).
**SI SU CORTADORA POSEE UN ENCHUFE POLARIZADO:**
Para reducir el riesgo de electrocución, este aparato eléctrico debe ser usado sólo con un enchufe polarizado. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**PALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.

- ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.

- ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.

- ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.
**ALANCA DE CONTROL DE LAS HOJAS (solo en modelos Multi-Cut)**
Algunas cortadoras Wahl disponen de una palanca de control para ajustar las hojas. Para la persona diestras, la palanca de control viene montada situada cerca del dedo pulgar, de modo que la puede ajustar fácilmente cuando la tiene en la mano. La palanca de control aumenta la versatilidad de la cortadora, permitiendo cambiar de forma gradual la intensidad de corte que se desea. Este tipo de enchufe encaja perfectamente en una toma de corriente, solamente en una dirección. En el caso de que el enchufe no encaje perfectamente en la toma de corriente, invierta el enchufe e pruebe de nuevo. En caso de que aún así, no encaje, contacte con un electricista calificado para que modifique la toma de corriente. No intente modificar el tipo de enchufe de ninguna forma.

</