

Handleiding – Ekostar® Dubbele Fietstas Waterdicht materiaal 46L



Beste klant,

Hartelijk dank voor je bestelling van onze nieuwe Ekostar® dubbele fietstas waterdicht materiaal! Hieronder vind je enkele tips om je fietstas optimaal te gebruiken.

✓ Plaatsing op de bagagedrager

- Plaats de fietstassen met de horizontale reflectoren aan de achterkant van de bagagedrager
- Klap 1 zijde omhoog en bevestig de 2 riempjes om de bagagedragerstang en maak vast met de gesp. Herhaal aan de andere kant. Bevestig zover mogelijk achter op de bagagedrager.
- Op deze manier voorkom je dat je met je hakken tegen de fietstas stoot.
- Aan de onderzijde van de fietstas zit klittenband om aan de verticale bagagedragerstang te monteren. Hierdoor blijft je fietstas goed op zijn plek. Herhaal aan andere kant. Let op: controleer af en toe of het klittenband nog goed bevestigd is.

✓ Opklapbare bodemplaat en verstevigde achter plaat

- In elke fietstas vind je een opklapbare bodemplaat en een verstevigde achter plaat, waardoor de fietstas stevig is en goed op zijn plek blijft.
- In de fietsenstalling klap je de bodemplaten in en nemen de fietstassen geen extra ruimte meer in.
- Aan de voorzijde van de fietstas zit een draagnet voor makkelijk bereikbare spullen.

✓ Gebruik bij regen

- Bij regen en of natte wegen sluit de fietstassen met de klikgesp en trek deze goed aan.
- Zorg dat de oren aan de zijkanten vastgezet worden aan het klittenband. Hierdoor kan er geen water in de fietstas komen.

✓ Bedankt!

Wij hopen dat je veel plezier zult beleven aan je nieuwe Ekostar® fietstas. Neem gerust contact met ons op bij vragen over het product. Onze klantenservice biedt de beste service!

Met vriendelijke groet,

Erik
Bolpartner Ekostar