

Dank voor u aankoop!

Voor ingebruikname/gebruik van het product moet deze handleiding zorgvuldig worden doorgelezen!



Bij niet-doelmatig gebruik, opstelling, onderhoud enz. of eigenmachtige veranderingen aan de vanuit de fabriek geleverde uitvoering van het product vervalt elk recht op garantie. Wijzigingen voorbehouden!

Verwijder al het verpakkingsmateriaal voordat u het product in gebruik neemt. Het product mag uitsluitend op netspanning van 230V worden aangesloten. Plaats het product op het desgewenst bureau/werkplek met een vlakke ondergrond. Steek de stekker van het product in het stopcontact. Door middel van de schakelaar kunt u het product aan- en uitzetten.

U kunt uw toetsenbord, computermuis of schrijfbaar bovenop het product plaatsen zodat u nog ruimte heeft voor uw handen/armen. Het product mag niet volledig worden afgesloten zodat de warmte niet weg kan; hierdoor zal er mogelijk een thermische blokkade plaatsvinden wat inhoudt dat het product te heet wordt, wat ernstige defecte schade tot gevolg kan hebben.

Het product is niet geschikt te gebruiken voor personen (inclusief kinderen) met lichamelijke, neuropsensorische of geestelijke beperkingen of bij gebrek aan ervaring en/of verstand van zaken, tenzij voor uw veiligheid een ter zake kundige toezicht houdt of op uw aanwijzingen het gebruik van het product uitlegt. Op kinderen moet gelet worden zodat zij er niet mee spelen.

Laat nooit water binnendringen in het inwendige van het product. Alle elektrische kabels van het product moeten tegen beschadigingen, bijvoorbeeld door dieren beschermd worden. Trek de netstekker niet aan het netsnoer uit het stopcontact of netcontactdoos. Onderbreking van de stroomtoevoer kan alleen worden gegarandeerd wanneer de netstekker uit het stopcontact is verwijderd.

Voor elke reiniging dient het product uitgeschakeld, afgesloten van de netspanning en afgekoeld te zijn. Het product kan met een vochtige doek worden gereinigd. Gebruik hierbij geen bijtend schoonmaakmiddel. Let erop dat er geen water binnen in het product komt, geen waterstraal gebruiken. Gebruik het product pas weer als het volledig droog is.

Het product mag in verwarmde toestand niet (volledig) worden af- of toegedekt of ingepakt worden bewaard.

Let erop dat u het stekkersnoer voor het opbergen of tijdens het gebruik niet knikt en bij gebruik goed uitrolt. Bij beschadiging van het stekkersnoer of van het product is deze niet meer te gebruiken. Kleurafwijkingen van het bureau (de ondergrond) door het gebruik van het product zijn mogelijk; dit heeft geen gevolgen op de werking en kwaliteit van het product.

De WarmeMat verleent 2 jaar garantie op het product, gerekend vanaf de datum van aankoop. De WarmeMat wordt uitsluitend tot het verstrekken van deze garantie verplicht als het waargenomen defect niet te wijten is aan een abnormaal gebruik, een thermische blokkade of een dubbelgevouwen (geknikt) product en indien aan alle overige voorwaarden werd voldaan (met name het overleggen van het aankoopbewijs). Door de garantie gedekte defecten mogen uitsluitend gerepareerd of vernieuwd worden door de After Sales Service van De WarmeMat of een erkende reparateur. Het niet naleven van deze voorwaarde leidt tot het vervallen van de wettelijke garantie. De WarmeMat is echter nimmer aansprakelijk voor (gevolg-)schade aan andere goederen.

Product: verwarmde bureau-onderlegger
Netaansluiting: AC 230V/50Hz
Vermogen: 46W
Afmetingen (lxbxd): 650 x 450 x 5 mm
Opslag-en transportvoorwaarden: product mag niet geknikt of gevouwen worden

De WarmeMat – Zandheuvelweg 14 – 2673 GG Naaldwijk – NEDERLAND

Tel. +31(0)6 242 766 15 –

–

– Made in Holland

Wij wensen u veel plezier met uw aankoop!