



Gebruiksaanwijzing:

Bevochtigen:

Klik op de functietoets voor standaard continue spray, timer 10 uur.

Dubbelklik om te schakelen naar interval spray, (spray 3 seconden stop 3 seconden) timer 20 uur.

Klik opnieuw om de spray uit te schakelen.

Lampje:

Druk eerst 1,5 seconden op de functietoets, kleurrijke lampjes veranderen.

Geef de lichtkleur op en druk vervolgens 1,5 seconde op de functieknop om op te slaan, de lichten knipperen even.

Druk nogmaals 1,5 seconde lang om de lichtmodus uit te schakelen.

Accessoires: 1 Luchtbevochtiger 1 USB-kabel 1 Wattenstaafje 1 Gebruiksaanwijzing.

Voorzorgsmaatregelen:

1. Voeg water toe voordat u deze machine gebruikt. Gebruik geen bevochtiging in geval van watertekort.
2. Als u water wilt toevoegen tijdens het bevochtigen, klikt u op de functietoets om te beginnen.
3. Het gebruik van de waterkwaliteit van de machine bevelen wij het gebruik van mineraalwater en schoon water aan.
4. Als de spray minder wordt, vervang dan het wattenstaafje en reinig regelmatig het oppervlak.
5. Deze machine kan niet worden gebruikt voor kinderen jonger dan 10 jaar.