



SAFETY INSTRUCTIONS

- Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.
- This product is not a toy.
- Check carefully that the product is in good condition when opening the package.
- Never place the product near sources of excessive heat or cold. Extreme temperatures have a negative impact on the life of electronics.
- Never touch the plug contacts with sharp or metal objects.
- Only use the original power supply and original accessories.
- Keep the product away from special liquids and vapors.
- Do not immerse any part of the product in water.
- Switch off the product before cleaning it. Do not use solvents based on solvents, only a soft, antistatic cloth and clean water.
- Do not switch the product on while it is still in the packaging.
- Unplug the appliance from the mains when it is not in use for a long period of time or before cleaning the appliance. Always hold the power cable by the plug and not by the cable.
- Do not undertake repair attempts yourself.
- This product is making use of removable lamps, please only use original Partyspace lamps
- If the product is not correctly installed or used, Partyspace cannot accept responsibility.

THIS MANUAL APPLIES TO ALL PARTYSPACE FAIRY LIGHT CABLES MENTIONED BELOW

- Fairy light cable set 10 units + 10 vintage LED light bulbs (EAN 5404019842920)
- Fairy light cable set 10 units + 10 coloured LED lights (EAN 5404019842937)
- Fairy light cable set 10 units + 10 LED lights - Milky white - matte (EAN 5404019842944)
- Fairy light cable set 20 units + 20 vintage LED lights (EAN 5404019842951)
- Fairy light cable set 20 units + 20 coloured LED lights (EAN 5404019842968)
- Fairy light cable set 20 units + 20 LED lights - milky white - matte (EAN 5404019842975)

INSTALLATION

This waterproof string light is suitable for indoor and outdoor use.

1. Remove the cable from the box.
2. Install the string light to the desired location (use zip ties at minimum every 5 meter)
3. Screw the bulbs in the integrated hanging loop
4. Insert the plug of the light string into the socket. When using outdoors, please make sure you connect to waterproof outlet that is suitable for outdoor use.

Watch out: NEVER install the light string when it's raining or in other unfavorable conditions.

REPLACING THE BULB:

- Make sure the bulbs are not attached to a power plug.
- Unscrew existing lamps by lightly holding the socket in one hand and twisting the lamp counterclockwise. The lamp can be tight in the socket, this is normal and is to prevent moisture from getting into socket.

This string light can be expanded up to 10 sets.

- Take 2 complete string lights
- Remove the power cable from string light 1. Connect the connector to the connector at the end party of string light 2. Push the 2 parts together and tighten by screwing the waterproof sealing part on.
- Repeat this step to connect more string lights.

WARRANTY

There is a 2 year warranty on this product.

Don't try to repair the string lights!

For more information or technical issues, please contact our customer service at customer.service@partyspace.eu.

DECLARATION OF CONFORMITY

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgium

declares the following device in sole responsibility:

Brand name: PARTYSPACE.EU
Product type: OUTDOOR LED STRINGS

Product names:

Fairy light cable set 10 units + 10 coloured LED lights
Fairy light cable set 10 units + 10 LED lights - Milky white - matte
Fairy light cable set 10 units + 10 vintage LED light bulbs
Fairy light cable set 20 units + 20 coloured LED lights
Fairy light cable set 20 units + 20 LED lights - Milky white - matte
Fairy light cable set 20 units + 20 vintage LED light bulbs

Item numbers:

SETLC1010COL
SETLC1010MWH
SETLC1010VTWWH
SETLC1020COL
SETLC1020MWH
SETLC1020VTWWH

This product conforms with the following safety requirements of the directives

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-20: 2015
2014/35/EU

Conformity is guaranteed by the CE-symbol.

Signed for and on behalf of:

Beselare, Belgium – August 2020
L. Thiers, Director



VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

- Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het toestel spelen.
- Dit toestel is geen speelgoed.
- Ga zorgvuldig na of het product in goede staat is als het uit de verpakking komt.
- Houd het product uit de buurt van hitte- of koudebronnen. Extreme temperaturen hebben een negatief effect op de levensduur van elektronica.
- Raak de steekcontacten niet met spitse of metalen voorwerpen aan.
- Gebruik enkel de originele voedingskabel en accessoires.
- Houd het product uit de buurt van speciale vloeistoffen en gassen.
- Dompel (de onderdelen van) het product niet onder in water.
- Schakel het product uit alvorens het te reinigen. Gebruik geen oplosmiddelen of andere schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel. Gebruik enkel een zachte antistatische doek en proper water.
- Schakel het product niet in als het nog in de verpakking zit.
- Trek de stekker van het toestel uit het stopcontact als het lange tijd niet gebruikt wordt of alvorens het te reinigen. Houd het netsnoer altijd aan de stekker vast en niet aan de kabel.
- Probeer het product nooit zelf te herstellen.
- Dit product maakt gebruik van vervangbare lampen. Gebruik enkel originele Partyspace-lampen.
- Als het product op incorrecte wijze gemonteerd of gebruikt wordt, kan Partyspace hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

DEZE HANDLEIDING IS VAN TOEPASSING OP ALLE PARTYSPACE PRIKKABELS DIE HIERONDER WORDEN OPGESOMD

- SET Prikkabel 10 units + 10 vintage lampen (EAN 5404019842920)
- SET Prikkabel 10 units + 10 RGB lampen (EAN 5404019842937)
- SET Prikkabel 10 units + 10 matte lampen (EAN 5404019842944)
- SET Prikkabel 20 units + 20 vintage lampen (EAN 5404019842951)
- SET Prikkabel 20 units + 20 RGB lampen (EAN 5404019842968)
- SET Prikkabel 20 units + 20 matte lampen (EAN 5404019842975)

INSTALLATIE

Deze waterbestendige prikkabel kan zowel binnens- als buitenshuis worden gebruikt.

1. Haal de kabel uit de doos.
2. Plaats de prikkabel op de gewenste plaats. Gebruik spanbandjes minimaal elke vijf meter.
3. Draai de lampen in de geïntegreerde fittingen.
4. Stop de stekker van de prikkabel in het stopcontact. Ga na of je een waterbestendige stekker gebruikt als je de prikkabel buiten gebruikt.

Opgepast! Monteer de prikkabel NOOIT bij regen of andere ongunstige weersomstandigheden.

DE LAMP VERVANGEN:

- Ga na of de lampen niet met een stroombron verbonden zijn.
- Draai de gemonteerde lampen los door de fitting met één hand vast te houden en de lamp met de andere hand in tegenwijzerzin te draaien. De lamp kan redelijk vast in de fitting zitten. Dit is normaal en zorg ervoor dat er geen vocht in de fitting kan komen.

Je kan tot 10 sets prikkabels met elkaar verbinden.

- Neem twee volledige prikkabels.
- Verwijder het netsnoer van de eerste kabel. Verbind de connector van de eerste kabel met de connector aan het uiteinde van de tweede kabel. Duw de twee delen samen en maak ze vast door het waterdichte verbindingstuk te monteren.
- Herhaal deze stap om meerdere prikkabels met elkaar te verbinden.

GARANTIE

Voor dit product geldt een garantie van twee jaar.

Probeer de prikkabels nooit zelf te herstellen.

Contacteer onze klantendienst via customer.service@partyspace.eu voor meer informatie of bij technische problemen.

CONFORMITEITSVERKLARING

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
België

verklaart op eigen verantwoordelijkheid dat het volgende apparaat:

Merknaam: PARTYSPACE.EU
Producttype: OUTDOOR LED STRINGS

Productnamen:

SET Prikkabel 10 units + 10 RGB lampen
SET Prikkabel 10 units + 10 matte lampen
SET Prikkabel 10 units + 10 vintage lampen
SET Prikkabel 20 units + 20 RGB lampen
SET Prikkabel 20 units + 20 matte lampen
SET Prikkabel 20 units + 20 vintage lampen

Artikelnummers:

SETLC1010COL
SETLC1010MWH
SETLC1010VTWWH
SETLC1020COL
SETLC1020MWH
SETLC1020VTWWH

in overeenstemming is met de hierna genoemde richtlijnen

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-20: 2015
2014/35/EU

De conformiteit wordt gegarandeerd door het CE-symbool. Ondertekend voor en namens:

Beselare, België – Augustus 2020
L. Thiers, Zaakvoerder



INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

- Les enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil n'est pas un jouet.
- Vérifiez soigneusement que le Produit est en bon état lorsqu'il est sorti de l'emballage.
- Tenez le Produit éloigné des sources de chaleur ou de froid. Les températures extrêmes ont un effet négatif sur la durée de vie des appareils électroniques.
- Ne touchez pas les contacts de la fiche avec des objets pointus ou métalliques.
- Utilisez uniquement le cordon d'alimentation et les accessoires d'origine.
- Tenez le produit éloigné des gaz et liquides spéciaux.
- Ne pas immerger totalement (ni partiellement) le Produit dans l'eau.
- Débranchez le produit avant de le nettoyer. N'utilisez pas de solvants ou d'autres Produits de nettoyage à base de solvants. Utilisez uniquement un chiffon doux antistatique et de l'eau propre.
- N'allumez pas le Produit lorsqu'il est encore dans l'emballage.
- Débranchez la fiche de l'appareil de la prise murale lorsqu'il ne sera pas utilisé pendant une longue période ou avant de le nettoyer. Tenez toujours le cordon d'alimentation par la fiche et non par le cordon.
- N'essayez jamais de réparer le produit vous-même.
- Ce produit utilise des ampoules remplaçables. Utilisez uniquement que des ampoules Partyspace d'origine.
- Partyspace ne peut être tenu responsable en cas de montage ou d'utilisation incorrects du produit.

CE MANUEL S'APPLIQUE À TOUTES LES GUIRLANDES PARTYSPACE ÉNUMÉRÉES CI-DESSOUS

- Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED vintage (EAN 5404019842920)
- Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED colorées (EAN 5404019842937)
- Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED - blanc laiteux - mate (EAN 5404019842944)
- Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED vintage (EAN 5404019842951)
- Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED colorées (EAN 5404019842968)
- Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED - blanc laiteux - mate (EAN 5404019842975)

INSTALLATION

Cette guirlande étanche peut être utilisée aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur.

1. Retirez la guirlande de la boîte.
2. Placez la guirlande à l'endroit souhaité. Utilisez des attaches au moins tous les cinq mètres.
3. Vissez les ampoules dans les douilles intégrées.
4. Insérez la fiche de la guirlande dans la prise. Vérifiez que vous utilisez une fiche étanche lorsque vous utilisez la guirlande à l'extérieur.

Attention ! N'installez JAMAIS la guirlande sous la pluie ou dans d'autres conditions météorologiques défavorables.

REMPACEMENT D'UNE AMPOULE:

- Vérifiez que les ampoules ne sont pas raccordées à une source d'alimentation.
- Dévissez les ampoules montées en tenant la douille d'une main et en tournant l'ampoule dans le sens inverse des aiguilles d'une montre avec l'autre main. L'ampoule peut être bien serrée dans la douille. C'est normal et assurez-vous qu'aucune humidité ne puisse pénétrer dans la douille.

Vous pouvez connecter jusqu'à 10 guirlandes ensemble.

- Prenez deux guirlandes complètes.
- Retirez le cordon d'alimentation du premier câble. Branchez le connecteur de la première guirlande au connecteur de la deuxième guirlande. Poussez les deux parties ensemble et fixez-les en montant le connecteur étanche.
- Répétez cette étape pour brancher plusieurs guirlandes ensemble.

GARANTIE

Ce produit est garanti deux ans.

N'essayez jamais de réparer vous-même les guirlandes.

Contactez notre service clientèle via customer.service@partyspace.eu pour plus d'informations ou en cas de problèmes techniques.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgique

Declare sous sa seule responsabilité que le dispositif suivant:

Marque: PARTYSPACE.EU
Type de produit: OUTDOOR LED STRINGS

Noms de produit:

Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED colorées
Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED - blanc laiteux - mate
Set guirlande 10 unités + 10 ampoules LED vintage
Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED colorées
Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED - blanc laiteux - mate
Set guirlande 20 unités + 20 ampoules LED vintage

Números d'article:

SETLC1010COL
SETLC1010MWH
SETLC1010VTWWH
SETLC1020COL
SETLC1020MWH
SETLC1020VTWWH

est conforme aux directives d'harmonisation suivantes

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-20: 2015
2014/35/EU

La conformité est garantie par le symbole CE.

Signé par et au nom de:

Beselare, Belgique – Août 2020
L. Thiers, Gérant



SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Beaufsichtigen Sie Kinder, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät ist kein Spielzeug.
- Prüfen Sie sorgfältig, ob sich das Produkt in einem guten Zustand befindet, wenn Sie es aus der Verpackung nehmen.
- Halten Sie das Produkt fern von Wärme- oder Kältequellen. Extreme Temperaturen haben einen negativen Einfluss auf die Lebensdauer von elektronischen Geräten.
- Berühren Sie die Steckkontakte nicht mit spitzen oder metallischen Gegenständen.
- Verwenden Sie nur Originalstromkabel und -zubehör.
- Halten Sie das Produkt fern von besonderen Flüssigkeiten und Gasen.
- Tauchen Sie das Produkt oder seine Bauteile nicht in Wasser.
- Schalten Sie das Produkt vor dem Reinigen aus. Verwenden Sie keine Lösemittel oder andere Reinigungsmittel auf Basis von Lösemitteln. Verwenden Sie nur ein weiches Antistatiktuch und sauberes Wasser.
- Schalten Sie das Produkt nicht ein, solange es sich noch in seiner Verpackung befindet.
- Ziehen Sie den Stecker des Geräts aus der Steckdose, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird oder bevor Sie es reinigen. Halten Sie das Netzkabel immer am Stecker fest, nicht am Kabel.
- Versuchen Sie niemals, das Produkt selbst zu reparieren.
- Dieses Produkt verwendet auswechselbare Lampen. Setzen Sie nur original Partyspace-Lampen ein.
- Wenn das Produkt nicht auf korrekte Weise montiert oder verwendet wird, kann Partyspace dafür nicht verantwortlich gemacht werden.

DIESE GEBRAUCHSANLEITUNG GILT FÜR ALLE UNTEN AUFGEFÜHRTE PARTYSPACE-ILLUMINIATIONSKABEL

- Altmodische Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 LED-Lampen (EAN 5404019842920)
- Farbige Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 farbige Lampen (EAN 5404019842937)
- Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 LED-Lampen - milchweiß - matt (EAN 5404019842944)
- Altmodische Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 LED-Lampen (EAN 5404019842951)
- Farbige Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 farbige Lampen (EAN 5404019842968)
- Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 LED-Lampen - milchweiß - matt (EAN 5404019842975)

INSTALLATION

Dieses wasserbeständige Illuminationskabel kann sowohl im Haus als auch im Freien verwendet werden.

1. Nehmen Sie das Kabel aus der Verpackung.
2. Hängen Sie das Illuminationskabel am gewünschten Ort auf. Verwenden Sie mindestens alle fünf Meter Spannbänder.
3. Drehen Sie die Lampen in die vorgesehenen Fassungen.
4. Stecken Sie den Stecker des Illuminationskabels in die Steckdose. Prüfen Sie, ob Sie einen wasserbeständigen Stecker verwenden, wenn Sie das Illuminationskabel im Freien verwenden.

ACHTUNG! Montieren Sie das Illuminationskabel NIEMALS bei Regen oder anderen ungünstigen Witterungsbedingungen.

DIE LAMPE AUSWECHSELN:

- Prüfen Sie, dass die Lampen nicht mehr mit einer Stromquelle verbunden sind.
- Drehen Sie die montierten Lampen heraus, indem Sie die Fassung mit einer Hand festhalten und die Lampe mit der anderen Hand gegen den Uhrzeigersinn herausdrehen. Die Lampe kann ziemlich fest in der Fassung sitzen. Das ist normal und sorgt dafür, dass keine Feuchtigkeit in die Fassung gelangen kann.

Sie können bis zu 10 Illuminationskabelsets miteinander verbinden.

- Nehmen Sie zwei vollständige Illuminationskabel.
- Entfernen Sie das Netzkabel des ersten Kabels. Verbinden Sie den Verbinder des ersten Kabels mit dem Verbinder am Ende des zweiten Kabels. Drücken Sie die zwei Teile zusammen und sichern Sie die beiden, indem Sie das wasserdichte Verbindungsstück montieren.
- Wiederholen Sie diesen Schritt, wenn Sie mehrere Illuminationskabel miteinander verbinden wollen.

GARANTIE

Für dieses Produkt gilt eine Garantie von zwei Jahren.

Versuchen Sie niemals, die Illuminationskabel selbst zu reparieren.

Kontaktieren Sie unseren Kundendienst über customer.service@partyspace.eu für mehr Informationen oder bei technischen Problemen.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Partyspace BV
Potteriestraat 67
8980 Beselare
Belgien

erklärt in eigener Verantwortung, dass das untenstehende Apparat:

Markenname: PARTYSPACE.EU
Produkttyp: OUTDOOR LED STRINGS

Produktname:

Farbige Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 farbige Lampen
Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 LED-Lampen - milchweiß - matt
Altmodische Lichterkette - Set 10 Einheiten + 10 LED-Lampen
Farbige Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 farbige Lampen
Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 LED-Lampen - milchweiß - matt
Altmodische Lichterkette - Set 20 Einheiten + 20 LED-Lampen

Artikelnummer:

SETLC1010COL
SETLC1010MWH
SETLC1010VTWWH
SETLC1020COL
SETLC1020MWH
SETLC1020VTWWH

den folgenden Harmonisierungsrichtlinien entspricht:

EN 60598-1: 2015
EN 60598-2-20: 2015
2014/35/EU

Die Konformität wird mittels des CE-Symbols gewährleistet.

Unterzeichnet für und im Namen von:

Beselare, Belgien – August 2020
L. Thiers, Geschäftsführer

