




# TRISTAR

## HR Korisnički priručnik

### SIGURNOST

- Ne budete li se pridržavali sigurnosnih uputa, proizvođača se neće moći smatrati odgovornim za bilo kakvu štetu.
- Ako je kabel za napajanje oštećen, treba ga zamijeniti proizvođač, njegov ovlašteni serviser ili osobe odgovarajuće obuke da bi se izbjegla opasnost.
- Nikad nemojte pomicati uređaj povlačenjem kabela i osigurajte da se kabel ne može zapetljati.
- Uređaj je potrebno postaviti na stabilnu, ravnu površinu.
- Ovaj se uređaj smije upotrebljavati samo za potrebe kućanstva i samo u svrhu za koju je predviđen.
- Ovaj uređaj ne smiju upotrebljavati djeca mlađa od 8 godina. Ovaj uređaj smiju upotrebljavati djeca u dobi od 8 godina i više, kao i osobe sa smanjenim fizičkim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili osobe bez potrebnog iskustva i znanja, ako su pod nadzorom ili su im dane upute u pogledu sigurne upotrebe uređaja te ako razumiju povezane opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čuvajte uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina. Djeca ne smiju vršiti čišćenje i korisničko održavanje, osim ako nisu starija od 8 godina i pod nadzorom.
- Za zaštitu od strujnog udara nemojte stavljati kabel, utikač ili uređaj u vodu ili bilo koju drugu tekućinu.
- Nemojte upotrebljavati uređaj ako padne, ako postoje bilo kakvi znakovi oštećenja ili ako uređaj propušta.

- Čuvajte uređaj i pripadajući kabel izvan dohvata djece mlađe od 8 godina kada je uređaj pod naponom ili kada se hladi.
- Para koja izlazi iz uređaja iznimno je jaka, stoga se ne smije usmjeriti prema ljudima, životinjama ili osjetljivim predmetima.
- Uređaj se treba ohladiti prije čišćenja ili pohrane.
- Tekućina ili para ne smiju se usmjeriti prema opremi koja sadrži električne dijelove, poput unutrašnjosti pećnice.

-  Površina se može zagrijati tijekom upotrebe.

### OPIS DIJELOVA

1. Ručka
2. Cijev
3. Spremnik za vodu
4. Kućište
5. Kotačić za regulaciju pare
6. Prekidač za uključivanje/isključivanje
7. Gumb za paru
8. Postolje parnog čistača
9. Osovina postolja parnog čistača
10. Navlaka od mikrovlakana
11. Nastavak za tepih

### PRIJE PRVE UPOTREBE

- Parni čistač može se testirati u tvornici da bi se osigurao ispravan rad i sigurnost proizvoda. Tijekom početnog postavljanja novog parnog čistača, unutra se mogu nalaziti ostatci vode.
- Prije nego što sastavite uređaj, obavezno ga isključite i iskopčajte, provjerite je li hladan te sadrži li minimalnu količinu ili nimalo vode.
- Budite oprezni prilikom zamjene dodataka jer se njihova površina može zagrijati tijekom upotrebe.
- Parni čistač prikladan je za drvene i mramorne podove, pločice i tepihe. (Tepih mora odgovarati nastavku za tepih).

### Pričvršćivanje ručke

- Gurajte cijev ručke u ručku dok ne sjedne na mjesto.
- Gurajte cijev ručke s postavljenom ručkom u kućište dok ne sjedne na mjesto.
- Ručka se može odvojiti od kućišta parnog čistača pritiskom gumba cijevi ručke za jednostavnu pohranu.

### Pričvršćivanje postolja parnog čistača

- Gurajte donji kraj kućišta na postolje parnog čistača dok osovina postolja parnog čistača ne sjedne na mjesto.
- Postolje parnog čistača može se odvojiti od kućišta pritiskom izbočenog dijela na osovini postolja parnog čistača.

### Postavljanje navlake za čišćenje

- Odvojite nastavak za tepih od postolja parnog čistača.
- Navlaka za čišćenje od mikrovlakana može se jednostavno postaviti na postolje parnog čistača te će ostati pričvršćena na čičak traku.
- Ponovno postavite nastavak za tepih na postolje parnog čistača.

### UPOTREBA

- Odvojite spremnik za vodu i napunite ga vodom s pomoću mjerne posude ili iz slavine.
- Priključite uređaj u uzemljenu utičnicu.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj (svjetlo će svijetliti).
- Svjetlo pokazatelja oko prekidača za uključivanje/isključivanje svijetlit će crvenom bojom, što označava da se uređaj zagrijava.
- Nakon otprilike 30 sekundi, svjetlo pokazatelja svijetlit će plavom bojom, što označava da je uređaj spreman za upotrebu te će iz njega početi izlaziti para.
- Količina pare može se prilagoditi okretanjem kotačića za regulaciju pare; okrenite ga u smjeru kazaljke na satu za veću količinu pare te u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu za manju količinu pare.
- Za upotrebu na tepisima možete upotrijebiti nastavak za tepih na postolju parnog čistača te ga možete odvojiti za upotrebu uređaja na tvrdim podlogama. U postolje parnog čistača može se dodati deterdžent za upotrebu na tvrdim podlogama. Deterdžent se može prskati iz otvora tako da nogom pritisnete gumb na postolju parnog čistača.
- Poseban deterdžent može se kupiti u supermarketima. Provjerite odgovara li deterdžent vrsti poda te ga najprije isprobajte na manjoj površini da biste spriječili nastanak mirja na podu.
- Isključite uređaj tako da ponovno pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje.


### Upotreba uređaja kao ručnog parnog čistača

- Pritisnite gumb cijevi da biste odvojili cijev od kućišta.
- Pritisnite izbočeni dio na osovini postolja parnog čistača da biste odvojili postolje parnog čistača od kućišta.
- Postavite dodatni adapter na kućište.
- Postavite željeni dodatak na adapter i okrećite ga u smjeru kazaljke na satu dok ne sjedne na mjesto.
- Pritisnite prekidač za uključivanje/isključivanje da biste uključili uređaj (svjetlo će svijetliti).
- Svjetlo pokazatelja oko prekidača za uključivanje/isključivanje svijetlit će crvenom bojom, što označava da se uređaj zagrijava.
- Nakon otprilike 30 sekundi, svjetlo pokazatelja svijetlit će plavom bojom, što označava da je uređaj spreman za upotrebu.
- Pritisnite gumb za paru na ručki da bi para počela izlaziti.
- Isključite uređaj tako da ponovno pritisnete prekidač za uključivanje/isključivanje.
- Okrenite dodatak u smjeru suprotnom od smjera kazaljke na satu da biste ga odvojili.
- Pritisnite izbočeni dio na dodatnom adapteru da biste odvojili adapter od kućišta.
- Sastavite uređaj kako je navedeno u odjeljku priručnika „Prije prve upotrebe“.

### ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja uvijek iskopčajte uređaj i pričekajte da se u potpunosti ohladi • Za čišćenje kućišta uređaja upotrijebite meku vlažnu krpu.
- Ispraznite svu preostalu vodu iz spremnika za vodu, nemojte ostaviti vodu u spremniku preko noći.
- Za čišćenje naslaga kamenca koje se nakupljaju unutar spremnika za vodu dodajte jednu ili dvije žlice bijelog octa u potpuno napunjeni spremnik, zatvorite čep spremnika za vodu, a zatim protresite sadržaj. Upozorenje: nemojte uključiti parni čistač.
- Navlaka od mikrovlakana može se prati u perilici za rublje; uvijek upotrebljavajte blagi deterdžent ili namačite navlaku u slanoj vodi otprilike 30 minuta, a za najbolje rezultate položite navlaku na ravnu površinu i ostavite da se osuši.

### OKOLIŠ

-  Ovaj uređaj nije dopušteno odlagati u komunalni otpad pri isteku njegove valjanosti, već ga je potrebno ostaviti na mjestu za reciklažu električnih i elektroničkih kućanskih uređaja. Simbol na uređaju, korisničkom priručniku i pakiranju upozorava na tu važnu napomenu. Materijali upotrijebljeni u ovom uređaju mogu se reciklirati. Recikliranjem rabljenih kućanskih uređaja uvelike pridonosite zaštiti okoliša. Obratite se svojim lokalnim nadležnim tijelima za više informacija o mjestu prikupljanja otpada.

### Podrška

Sve dostupne informacije i rezervne dijelove možete pronaći na stranici [www.tristar.eu](http://www.tristar.eu)!



SR-5261

HR | Korisnički priručnik



OPIS DIJELOVA



[WWW.TRISTAR.EU](http://WWW.TRISTAR.EU)

Tristar Europe B.V. | Jules Verneweg 87  
5015 BH Tilburg | Nizozemska