

GEBRUIKSAANWIJZING:

Vul de S'MART vouwbare brikettenstarter (ook bij BOL.com verkrijgbaar) met briketten of houtskool. Leg een paar aanmaakblokjes of houtwokkels op een brandveilige ondergrond of op het rooster in de BBQ. Zet daar de brikettenstarter overheen. Er ontstaat zo een schoorsteen waardoor de briketten of houtskool snel zullen/ zal branden.

Zodra de vlammen er aan de bovenzijde uitkomen en de kolen grijs beginnen te kleuren, kunnen ze in de BBQ worden gegoten.

GEBRUIK EEN BBQ HANDSCHOEN EN LET OP EVENTUELE VONKEN!

BELANGRIJK

- Gebruik altijd in een hittebestendige omgeving.
- Barbecue niet binnenshuis of in ruimtes zonder voldoende ventilatie.
- Laat geen brandende barbecue zonder toezicht achter als er zich kinderen in de buurt bevinden.
- Gebruik geen ontvlambare vloeistoffen zoals bijvoorbeeld spiritus of benzine om de barbecue aan te steken maar gebruik hiervoor aanmaakblokjes of houtwolkrullen.
- Kwetsbaar product, vochtvrij bewaren.

IMPORTANT

- Always use in a heat-resistant environment.
- Never use a barbecue indoors or in areas without sufficient ventilation.
- Never leave a burning barbecue unattended if there are children nearby.
- Do not use any flammable liquids such as spirit or petrol to light the barbecue but use firelighters or wood wool curls.
- Vulnerable product, keep free of moisture

WICHTIG

- Ausschließlich in einer hitzebeständigen Umgebung verwenden
- Nicht drinnen oder in unzureichend gelüfteten Bereichen grillen
- Einen brennenden Grill nie unbeaufsichtigt lassen, wenn sich Kinder in der Nähe befinden
- Zum Anzünden des Grills keine entzündlichen Flüssigkeiten wie Spiritus oder Benzin verwenden, sondern Grillanzünder oder Holzwole
- Empfindliches Produkt, feuchtigkeitsgeschützt lagern

IMPORTANT

- Toujours griller dans un environnement résistant à la chaleur
- Ne jamais utiliser le barbecue en intérieur ou dans des espaces insuffisamment ventilés
- Ne pas laisser un barbecue allumé sans surveillance si des enfants se trouvent à proximité.
- Ne pas utiliser de liquides inflammables comme, par exemple, de l'alcool ou de l'essence pour allumer le barbecue, mais plutôt des briquettes d'allumage ou des pelotes de laine de bois
- Produit sensible, à conserver à l'abri de l'humidité

Prodica Holland BV
De Smidse 21
6931KJ Westervoort
www.prodicaholland.nl