

Front:

# **Voerautomaat**

## **Gebruikershandleiding**

### **Lees eerst deze handleiding voor gebruik en houd bij de hand voor referentie**

#### **Veiligheidsmaatregelen**

##### **Waarschuwing**

- Gooi al het verpakkingsmateriaal correct weg. Sommige onderdelen kunnen verpakt zijn in polyester zakken; deze zakken kunnen verstikking veroorzaken; houd uit de buurt van kinderen en huisdieren.
- Laat kleine kinderen niet spelen met, in of om de voerautomaat.
- Om het risico op verwonding te verkleinen, houd de situatie goed in de gaten wanneer een apparaat wordt gebruikt in de buurt van kinderen.
- Gebruik de voerautomaat NIET bij huisdieren die niet bij de voederbak kunnen of bij dieren met een fysieke beperking.
- Dompel de basis van het apparaat NOOIT in water, aangezien dit elektrische onderdelen zoals het controlepaneel kan beschadigen.
- Plaats GEEN onbekende objecten in de voerautomaat.
- Gebruik NIET buiten. Controleer de werking regelmatig om zeker te zijn dat het apparaat correct werkt.
- Gebruik GEEN nat, ingeblikt of vochtig voedsel.
- Haal het apparaat NIET uit elkaar op een andere manier dan beschreven in deze Gebruikershandleiding.
- Gebruik de voerautomaat NIET voor iets anders dan het bedoelde gebruik.
- Gebruik enkel extra's die worden aanbevolen of verkocht door de producent. Het gebruik van extra's waarbij dit niet het geval is kunnen een onveilige situatie veroorzaken.
- Modificeer de voerautomaat niet.
- Gebruik geen enkel apparaat als het apparaat defect is of beschadigd is. Probeer niet zelf reparaties aan de voerbak voor huisdieren. Neem direct contact op met onze klantenservice voor verdere instructies.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact wanneer u het niet gebruikt en voordat u gaat schoonmaken.
- Trek nooit aan het netsnoer om de stekker uit het stopcontact te halen.
- Als de stekker van dit apparaat nat wordt, schakel dan de elektriciteit naar dat stopcontact uit. Probeer de stekker niet uit het stopcontact te halen.
- Controleer de feeder na installatie. Sluit niet aan als er water op de netsnoer of stekker.
- Om struikelen te voorkomen, plaatst u op een manier het netsnoer uit de weg van het voetverkeer.

#### **VOORZICHTIG**

- Sta huisdieren NIET toe om op onderdelen te kauwen of deze door te slikken. Als u zich zorgen maakt over het netsnoer, koop dan een snoerleiding (la harde plastic beschermer) bij elke hardware store om het netsnoer te beschermen.
- Als een verlengsnoer nodig is, moet één eenheid met de juiste classificatie worden gebruikt.
- Installeer of bewaar de feeder voor huisdieren NIET waar deze wordt blootgesteld aan weersomstandigheden of temperaturen onder 4 °C / 39 °F.
- Gebruik alkaline D-batterijen om van stroom te voorzien. Gebruik GEEN oplaadbare batterijen.
- Controleer de batteries regelmatig. Vervang voordat u voor langere tijd vertrekt altijd batterijen door nieuwe.
- Til de feeder voor huisdieren NIET op met deksel, voedseltank of voedselbak. Til het op en draag het met beide handen en de basis, terwijl het apparaat rechtop blijft staan.
- Alleen geschikt voor droogvoer, brokken grootte variërend van 2-10mm / 0.07-0.4 in in diameter. Grotere brokjes kunnen vast komen te zitten bij de uitlaat.
- Lees en observeer alle belangrijke kennisgevingen die op de voederbak en in de verpakking staan vermeld.

#### **Schermbescherming en details**

*Schema (tekening kon hier niet in)*

#### **Knop en functie**

##### *Lock*

Houd drie seconden ingedrukt om te ontgrendelen. Wanneer het LCD-scherm is uitgeschakeld, drukt op deze knop voordat u verdere handelingen onderneemt. Dit geldt niet voor het resetten.

##### *Up/Down*

Druk in om de waarde te verhogen

Druk en houd 10 seconden ingedrukt wanneer het scherm uit is om alle instellingen te resetten.

Druk in om de waarde te verlagen

##### *Set*

Druk in om tussen verschillende instellingen als tijd, maaltijd, en portieinstellingen te schakelen en houdt de knop een aantal seconden in tot er een knipperend icoontje verschijnt dat aangeeft dat het apparaat aan het instellen is.

##### *Feed*

Druk in om handmatig een portie te geven

##### *Microfoon*

Druk en houd drie seconden ingedrukt totdat een pieptoon wordt gehoord. Laat los, wacht maximaal 10 seconden en druk nogmaals en houd dit keer vast tot u een dubbele pieptoon hoort. Herhaal dit voor nieuwe opnames.

### *Notitie*

Het scherm vergendeld automatisch na 15 seconden in standby

### **Schoonmaken en verzorging**

Het wordt aanbevolen om de feeder regelmatig schoon te maken voor de gezondheid van uw huisdier.

De wasbare delen van de automatische feeder zijn als volgt: voedseltank, voedselbak en deksel [zonder droogmiddelzak]; ze kunnen in water worden ondergedompeld. Reinig door met de hand te wassen met koud of warm zeepsop.

### ***De voertank uit elkaar halen***

Als u voedsel in de tank of storkoker hebt, drukt u een paar keer op de knop Ontgrendelen en de knop Voeden om eerst te legen.

Druk met je duimen op de gespen van de voedseltank, duw de tank omhoog om te demonteren.

### ***De voerbak uit elkaar halen***

Leeg de lade, druk erop om deze van de basis te verwijderen. Spoel en laat alle onderdelen aan de lucht drogen voordat u ze monteert.

Opmerking: Pas op dat u uw vingers niet bezeert bij het demonteren van de voedseltank met grote sterkte

### **Wat zit er in de doos?**

1 x Voerautomaat voor huisdieren

1 x 5V voedingsadapter

1 x droogmiddel zak

1 x Gebruikershandleiding Kit

Hoe te gebruiken

Waarschuwing: Gelieve het gebruik van de originele 5V voeding.

### **1. Voedselbakje in elkaar zetten**

- Plaats de feeder op een gewenste locatie. Controleer of de voedseltank op zijn plaats zit.
- Lijn de uitstulping van de voedselbak en gaten in de basis uit en duw omhoog om de twee te verbinden.

*Opmerking:* Voordat u de feeder verplaatst, leegt u de lade. Druk erop om deze van de basis te verwijderen. Houd de basis vast in plaats van andere onderdelen bij het optillen van de feeder.

### **2. Stroom aansluiten**

- Plaats de 5V-lichtnetadapter in een stopcontact.
- Sluit het stopcontact van de the-feeder aan.
- Open de batterijcombinatie aan de onderkant van het apparaat en installeer 3 alkaline D-batterijen (niet inbegrepen) in geval van uitval.
- Het LCD-scherm licht automatisch op om aan te geven dat de feeder nu is ingeschakeld.

*Opmerking:*

1) Batterij NIET inbegrepen.

2) Voordat u verbinding maakt met stroom, moet u ervoor zorgen dat alle onderdelen schoon en volledig droog zijn.

Druk op de voerknop wanneer het scherm ontgrendeld is en een portie wordt iedere keer uitgegeven.

*Notitie:*

Het normale voedschema wordt hierdoor niet aangetast.

### **3. Het plaatsen van droogmiddel zak**

- Open het deksel, plaats de droogmiddelzak (1 meegeleverd! In de desiccant drager eronder).

*Opmerking:*

1) Het is aanbevolen om een droogmiddelzak te gebruiken en deze regelmatig te vervangen in geval van schimmel.

2) Verwijder de droogmiddelzak voordat u het deksel schoonmaakt.

### **4. De voedseltank vullen**

- Vul de voedseltank met droog diervoer. Doe de deksel en alles valt op zijn plaats door de zwaartekracht.

*Notitie:*

1) Gebruik GEEN nat, ingeblikt of vochtig diervoer.

2) Aanbevolen brokformaat tussen de 2-10mm / 0.07-0.4in in diameter.

## **5. De tijd instellen**

- Druk en houd de ontgrendelknop 3 seconden ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.
- Druk de Set knop in, en het tijdsicoon *8B:88* zal knipperen in het urenveld.
- Druk de op/neer knoppen in om de tijd in te stellen.
- Druk op de setknop om naar het minutenveld te gaan en doe hier hetzelfde.

## **6. Stel het aantal maaltijden in**

- Nadat de tijd is ingesteld, drukt u opnieuw op de setknop en de huidige tijd zal worden weergegeven en zal het aantal maaltijden knipperen op het scherm.
- Gebruik de op en neer knoppen om tussen de 1 en 4 maaltijden per dag in te stellen.

## **7. Stel de voertijd en portiegrootte in**

- Nadat het aantal maaltijden is ingesteld zal het aantal maaltijden
- nog steeds knipperen en hiermee aangeven dat het apparaat klaar
- is met de huidige instellingen voor de eerste maaltijd.
- Stel de tijd in voor de eerstvolgende maaltijd
- Stel de hoeveelheid voor de huidige maaltijd in
- Druk op de setknop en het aantal maaltijden zal knipperen.
- Gebruik de op en neer knoppen om de gewenste hoeveelheid van de huidige maaltijd in de stellen.
- Druk op de setknop en herhaal dit proces per maaltijd.

## **8. Een opname maken**

- Druk en houd de opnameknop JJ 3 seconden ingedrukt tot u een piep hoort.
- Neem uw stem op voor hooguit 10 seconden en druk wederom op de opnameknop om op te slaan. U kunt de opnameknop opnieuw indrukken om de opname terug te luisteren.
- Herhaal dit proces voor iedere keer dat u de opname wilt aanpassen.

### *Notitie:*

1. Druk en speel een opname alleen af wanneer er daadwerkelijk een is.
2. Wanneer het tijd is zal de opname worden afgespeeld nadat het voer is verstrooid.

## **9. Handmatig uw huisdier voeren**

- Druk op de setknop en het urenveld zal knipperen
- Gebruik de op en neer knoppen om het juiste uur te selecteren
- Druk op de setknop en doe in het minutenveld weer hetzelfde.
- Druk op de voerknop wanneer het scherm ontgrendeld is en een portie
- wordt iedere keer uitgegeven.

### *Notitie:*

Het normale voedschema wordt hierdoor niet aangetast.

## **Troubleshooting**

Problem	Solution
Ik kan geen knoppen indrukken	Het scherm is vergrendeld wanneer er geen werking in 15s. Houd de ontgrendelde knop

	3s ingedrukt om het scherm te ontgrendelen.
Ik kan de maaltijdinstellingen niet onthouden	Ontgrendel het scherm, druk op de knop Instellen en u ziet het maaltijdnummer weergegeven [maar niet de portie voor elke maaltijd).
Het voer komt niet uit het apparaat	1) Zorg ervoor dat u droogvoer invult; de grootte van de brokjes moet variëren van 2-10 mm / 0,07-0,4 inch in diameter. 2) Controleer of er vreemde voorwerpen zijn - demonteer de voedseltank en controleer de storkoker. Controleer ook de food outlet. 3) Controleer of het batterijniveau laag is - of de voedingsadapter is aangesloten of dat er een storing is wanneer er geen batterij is Geïnstalleerd.
De display staat uit	1) Het scherm is vergrendeld en donker wanneer er geen bediening in 15s. Plgemak houd de ontgrendelde knop 3s ingedrukt om het scherm te ontgrendelen. 2) Controleer of de lichtnetadapter is aangesloten.
Ik kan de voedseltank niet uit elkaar halen	Volg de stappen in Schoonmaken & Verzorgen
Ik hoor geen opname tijdens het voeren	Zorg ervoor dat u met succes hebt opgenomen - ontgrendel het scherm, druk op de opnameknop om dit te controleren. Als er geen geluid wordt gehoord, moet u mogelijk opnieuw opnemen en de volgende instructies opslaan in het gedeelte Een maaltijdgesprek

	opnemen.
De maaltijdgroo tte is niet steeds hetzelfde.	De eerste paar maaltijden kunnen variëren, maar dit betekent niet dat er een probleem is met het apparaat. Na ongeveer 6 maaltijden moet alles (nagenoeg) gelijk zijn.