

90mm

105g铜版纸 正反印刷

120mm

# Resuxi

## Professionele tondeuse

### Handleiding

#### JM-101



#### Hoe te gebruiken

1. Plaats het opzetstuk met de lengte die u wilt.
2. Zet de tondeuse aan met de aan/uit knop aan de zijkant.
3. Ga met de tondeuse over het hoofd waar u het haar wilt verwijderen. Gebruik de tondeuse niet in tegenovergestelde richting, anders kunnen er snijwonden ontstaan.
4. Zet de tondeuse uit met de aan/uit knop aan de zijkant.



#### Schoonmaken en onderhouden

Aangeraden wordt om na gebruik van de tondeuse deze schoon te maken. Dit verbetert de prestaties en de levensduur van de tondeuse. En het voorkomt slechte geuren en de groei van bacteriën. Houdt de mesjes scherp met de volgende stappen:

1. Zet de tondeuse uit en trek de stekker uit het stopcontact.
2. Reinig de tondeuse met een schone doek. En maak de tondeuse in zijn geheel vrij van haartjes met de schoonmaakborstel. En voeg vervolgens een paar druppels olie toe aan het mes.
3. Om de levensduur van de tondeuse te verlengen, moet deze in een droge en geventileerde omgeving bewaard worden.



#### Voorzorgsmaatregelen

1. Volg de veiligheidsinstructies, aangezien een kortsluiting, brand elektrische schokken, letsel of de dood kan veroorzaken.
2. Wanneer het opladen is voltooid, houdt dan de oplader met uw hand vast en trek deze vervolgens uit het stopcontact. Trek dus niet aan de oplaadkabel!
3. Gebruik de meegeleverde USB-kabel om het product op te laden. Als de USB-kabel is beschadigd, gebruik deze dan niet!
4. Plaats geen (zware) voorwerpen op de oplaadkabel. Dit om schade of vervorming van de oplaadkabel te voorkomen.
5. Houdt het stopcontact zoveel mogelijk stof vrij.
6. Houdt de tondeuse droog!
7. Sluit de adapter niet aan of koppel deze niet los met natte handen.
8. Gebruik geen verdunner zoals benzine of alcohol om de tondeuse schoon te maken. Anders veroorzaakt het verkleuring van de tondeuse.
9. Deze tondeuse is alleen geschikt voor het scheren van het hoofdhaar. Het mag dus niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
10. Controleer voor gebruik of het mes beschadigd of vervormd is.
11. Demonteer of wijzig het apparaat niet zelf. Als het niet goed werkt, neem dan contact op met een door de dealer erkend servicecentrum voor inspectie en onderhoud.
12. Personen met fysieke incompetentie, mentale retardatie en gebrek aan relevante ervaring en kennis (inclusief kinderen) moeten onder toezicht van een voogd worden gezet, bij gebruik van het product, om gevaar te voorkomen.
13. Laad het apparaat op in een omgeving tussen 5 en 35 graden om een normale werking van het apparaat te garanderen. Stel het apparaat niet bloot aan direct zonlicht. En plaats het niet in de buurt van een hittebron of andere warmtebron.

#### Garantiebepalingen

1. De kwaliteit wordt gewaarborgd door middel van strikte kwaliteitsmanagement en inspecties tijdens de fabricage.
2. Als het apparaat defect is bij normaal gebruik, volg dan de inhoud van de productgarantie. In de winkel of in de fabrieksreparatiecentrum geniet u van twee jaar gratis garantie.
3. Binnen de garantieperiode worden kosten in rekening gebracht voor de volgende gevallen:

1. Consumenten gebruiken storingen die per ongeluk optreden.
  2. Onjuiste reparatie van de storing.
  3. Natuurrampen veroorzaken de storing.
  4. Het laten vallen van het product na aankoop veroorzaakt de storing.
  5. Gebruik van een niet-originele usb-kabel veroorzaakt de storing.
  6. Product niet gebruikt in overeenstemming met deze handleiding veroorzaakt de storing.
  7. Schade veroorzaakt door de gebruiker.
- Het borsteltje is niet alleen het brosse deel, maar valt ook niet onder de garantie-reparatie.
4. Toon de garantiekaart en de factuur bij reparatie.

#### Milievoorschriften

Het product kan niet worden weggegooid als het niet meer werkt. Stuur het dan alstublieft naar een aangewezen recyclingplaats. Dit is beter voor het milieu.

Attentie: 1) Zorg ervoor dat de batterij niet in de tondeuse zit als deze niet meer wordt gebruikt.

2) De machine moet spanningsloos zijn voordat de accu eruit gaat.

3) De batterij moet veilig worden afgevoerd.

**De juiste manier om afgedankte oplaadbatterijen te recycleren**

Er bevinden zich stoffen in de batterij die de natuur kan vervuilen. We raden u aan om advies in te winnen bij retailers of ons bedrijf om de spanwijdte van de machine te verlengen. Wanneer de beslissing is genomen, moet de batterij worden verwijderd en ingeleverd worden bij een recyclingplaats. Laat het alstublieft niet gemakkelijk ergens achter.

#### Garantiekaart

Productnaam	
Productnummer	
Aankoopdatum	
Klarnaam	
Klantadres	
Verkoper	
Verkoopadres	
Telefoonnummer	
Einddatum	
Controle	
Datum	

## Resuxi

Tondeuse  
Power: 10W  
Opladtid: 2,5h  
Input: 5V  
MADE IN CHINA