

Handleiding:

Stop de FM transmitter in de 12V ingang (sigarettenaansteker) van de auto.

Stel de radio in de auto in op een lege frequentie. Zorg ook dat er geen frequentie naast zit die gebruikt wordt door een radiostation.

Stel de FM transmitter in op dezelfde frequentie. Dit doe je door de CH knop (Vorige nummer) op de FM transmitter 3 seconden ingedrukt te houden. De cijfers op het scherm gaan dan knipperen. Draai nu aan de draaiknop naar de juiste frequentie.

Wacht weer 3 seconden en de FM Transmitter zal stoppen met knipperen. Hij is nu ingesteld op de frequentie.

Verbind de telefoon met bluetooth met de FM transmitter. De bluetooth naam van de FM Transmitter is BT-CAR Kit.