

Snelstart Minigids

Slechts
3 min.

Voor gebruik van de:
Estus Iconic Broodrooster

! Voordat je leest

- Deze quickguide is gebaseerd op wit tostibrood / casino brood en jonge kaas. De soort, dikte en inhoud van het brood / kaas kan voor een ander resultaat zorgen.
- Oud/droog brood verkleurt sneller dan vers brood, dunne sneetjes hebben minder tijd nodig dan dikke sneden.
- Doe nooit de deksel op het broodrooster terwijl het broodrooster braad

Instructies

- 1. Kies uw gewenste soort brood.**
(Is je brood nog bevroren? gebruik eerst de Defrost functie)
- 2. Plaats de snede brood in de sleuf.**
(Laat het kruim en de korst niet in aanraking komen met de verwarmingselementen)
- 3. Stel met de draaiknop voorop het broodrooster de gewenste bruiningsgraad in.**
(Zie bruiningsgraad overzicht hiernaast)
- 4. Duw de hendel voorop het broodrooster naar beneden tot een blauw lampje brand om de Cancel functie.**
- 5. Zodra het hendel omhoog sprint is uw brood klaar.**

Stand 1



70
sec.

Stand 2



110
sec.

Stand 3



130
sec.

Stand 4



155
sec.

Stand 5



180
sec.

Stand 6



210
sec.