

- Für Kinder und Tiere unzugänglich an einem vor Sonne geschützten, trockenen Ort aufbewahren.

PROBLEMBEHEBUNG

Sollte das Gerät nicht ordnungsgemäß funktionieren, überprüfen, ob ein Problem selbst behoben werden kann. Lässt sich mit den nachfolgenden Schritten das Problem nicht lösen, den Kundenservice kontaktieren.



Nicht versuchen, ein elektrisches Gerät selbst zu reparieren!

Das Gerät funktioniert nicht.

Die Anschlussleitung ist nicht richtig mit der Buchse (2) verbunden.

- ▶ Den Sitz korrigieren.

Der Netzstecker steckt nicht richtig in der Steckdose.

- ▶ Den Sitz des Netzsteckers korrigieren.

Die Steckdose ist defekt.

- ▶ Eine andere Steckdose probieren.

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer:	01546
Modellnummer:	SS02
Stromversorgung:	220 – 240V~ 50Hz
Leistung:	100W
Schutzklasse:	II
Heizstufen:	3
Abschaltautomatik:	nach 90 Minuten
ID Gebrauchsanleitung:	Z 01546 M DS V1 0921 uh



Alle Rechte vorbehalten.

Es ist keine Netzspannung vorhanden.

- ▶ Die Sicherung des elektrischen Verteilers (Sicherungskasten) überprüfen.

Der Schieberegler (6) wurde nicht (richtig) auf eine der Heizstufen geschoben.

- ▶ Den Schieberegler (erneut) auf die gewünschte Heizstufe schieben.

Der Überhitzungsschutz wurde aktiviert.

- ▶ Das Gerät abkühlen lassen und erneut einschalten.

ENTSORGUNG



Das Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen und der Wertstoffsammlung zuführen.



Dieses Gerät unterliegt der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronik-Altgeräte (WEEE). Dieses Gerät nicht als normalen Hausmüll, sondern umweltgerecht über einen behördlich zugelassenen Entsorgungsbetrieb entsorgen.