



Fuegobird

Y17 Beveiligingscamera

Handleiding

Lees deze handleiding aandachtig door voordat u dit product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.

Snelstartgids


① Download de app

U kunt de QR-code scannen of "Yosee" zoeken in de **App Store** of **Google Play** en u vervolgens registreren om in te loggen.



② Schakel het apparaat in

Schakel het apparaat in en het apparaat zal binnen ongeveer 30 seconden "Du du"-geluid uitzenden. Als u het "Du du"-geluid niet kunt horen, volgt u de onderstaande afbeelding en houdt u ingedrukt totdat het apparaat een geluid maakt.



③ Een apparaat toevoegen via WiFi

1. Verbind de telefoon met WiFi (**Scan de QR-code op de behuizing van uw bewakingscamera voordat u de camera op een hoge plaats installeert**).

2. Ga naar Yoosee app, klik op '+' en voeg vervolgens de Y17 bewakingscamera toe volgens de prompt.

3. Kies ervoor om de modus "Handmatig toevoegen" te gebruiken en gebruik de Yoosee-app om de QR-code op de behuizing van de bewakingscamera te scannen.

4. Selecteer het WiFi-netwerk dat op uw camera moet worden aangesloten, deze bewakingscamera ondersteunt 2.4G WiFi en 5G WiFi, u kunt naar believen 2.4G WiFi of 5G WiFi kiezen.

5. Verbind de Y17 bewakingscamera met wifi, volg de Yoosee APP-prompt, schakel de wifi op je mobiele telefoon naar de wifi van de Y17 bewakingscamera (meestal de wifi-naam die begint met "GW_"). Nadat u succesvol verbinding hebt gemaakt met de WiFi van "GW_", keert u terug naar de Yoosee-app en de stem herinnert u eraan dat het apparaat succesvol is verbonden; ten slotte kunt u uw bewakingscamera overal monteren waar u maar wilt.

Apparaat delen

1. Nodig je vrienden uit om de Yoosee-app te downloaden en te installeren, en registreer om in te loggen.

2. De eigenaar van het apparaat kan op het pictogram 'delen' klikken om een van beide manieren van delen te kiezen.

3. U kunt de app-instructie volgen om het delen te voltooien.

Toezicht houden

In de bewakingsinterface van de YooSee-applicatie kunt u het bewakings scherm van de bewakingscamera in realtime bekijken, de functies van bewakingscamerabewaking, opname, enz. bedienen om de veiligheid van uw huis te beschermen.

Afspelen(Playback)

Nadat u een TF-kaart hebt geïnstalleerd (ondersteuning voor fat32/exFat), zal de camera automatisch video's opnemen wanneer de camera in werkende staat is. U kunt de opgenomen video's bekijken in de functie "lokaal afspelen" van de Yoosee-app.

Probleemoplossen

Q: De camera kan geen verbinding maken met wifi?

A:Controleer nogmaals of het wifi-wachtwoord correct is.

De router kan geen wifi-beperkingen hebben, zoals het inschakelen van AP-isolatie, het voorkomen van wifi-kraken enz. Sommige telefoons moeten GPS-toestemming voor mobiele telefoons krijgen en GPS inschakelen om een wifi-lijst te krijgen.

Q:Apparaat is offline in apparatenlijst?

A:Controleer of het apparaatnetwerk goed is of niet.

Als er een TF-kaart is geplaatst, koppel dan de TF-kaart los, reset het apparaat en de router. Controleer of het apparaat online is of niet.

Als het probleem zich blijft voordoen, reset het apparaat dan en voeg het apparaat vervolgens opnieuw toe.

Controleer daarna de apparaatfirmware en app-versie en upgrade ze naar de nieuwste versie.

Q:Hoe te doen als het apparaat offline is na het wijzigen van een router- of wifi-wachtwoord?

A:Het apparaat behoudt het oorspronkelijke wachtwoord. Als het wachtwoord wordt gewijzigd en niet overeenkomt met het oorspronkelijke wachtwoord, kan het apparaat dan niet online zijn. Stel in deze situatie het apparaat opnieuw in en voeg het opnieuw toe volgens de app-tips.

Q:Kun je de afspeelvideo (Playback) niet bekijken?

A:Koppel de TF-kaart los en plaats deze opnieuw. Controleer of de opnamemodus is geopend.

Als de opnamemodus open is maar er geen video wordt gemaakt, ga dan naar "Instellingen", voer "Opname-instellingen" in, schakel "Opnameschakelaar" uit en formatteer de TF-kaart. Als de video niet nog steeds kan worden bekeken na het formatteren van de TF-kaart, vervang dan een nieuwe TF-kaart om te proberen.

Raadpleeg voor meer vragen "Help en feedback" in de Yoosee-app.

Preventieve maatregelen

- Het apparaat ondersteunt maximaal 128G-kaartopslag en de TF-kaart moet worden geformatteerd met FAT32/exFat-indeling.
- Het apparaat maakt gebruik van loop-opnametechniek, wanneer de TF-kaart vol is, dekt de camera automatisch de vroegste bestanden om nieuwe video's op te slaan.
- Installeer het product niet in een ruwe omgeving. Het product kan beschadigd raken bij blootstelling aan hoge temperaturen, hoge vochtigheid, stof en rook enz.
- De Yoosee-app en de apparaatfirmware worden af en toe bijgewerkt. Werk bij wanneer de software u meldt dat er een update beschikbaar is.
- Het apparaat wordt automatisch gekoppeld aan het Yoosee-account nadat het verbinding heeft gemaakt met het netwerk. Voordat u een nieuw Yoosee-account koppelt, moet u het apparaat loskoppelen met het eerste Yoosee-account.
- Yoosee CMS is beschikbaar in Windows PC voor camerabewaking. Ga naar “<http://www.yoosee.co>” en download om te installeren.

Klantenservice

Voor gebruikers die technische ondersteuning nodig hebben, kunt u contact opnemen met:

✉ **WagonInternational@yandex.com**