



## Handleiding

# Eierkoker



Hartelijk dank voor het vertrouwen in de eierkoker van Kicinn. Wij wensen je heel veel plezier met jouw aankoop. Neem voor veilig en correct gebruik de basisregels in acht die in deze gebruiksaanwijzingen worden benoemd.

Lees voor gebruik de handleiding aandachtig door en bewaar deze voor toekomstige vragen.

## Veiligheidsvoorschriften

Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzingen aandachtig door en bewaar deze zorgvuldig voor latere raadpleging.

Let erop dat het verpakkingsmateriaal niet in handen komt van kinderen. Zij kunnen erin stikken!

- Gebruik dit apparaat uitsluitend waarvoor hij bedoeld is.
- **Let op de risico's en consequenties die verbonden zijn aan het incorrect gebruik van de eierkoker. Incorrect gebruik kan leiden tot persoonlijke letsel en schade aan het apparaat of producten die erop zijn aangesloten.**
- Het apparaat buiten bereik van kinderen houden. Houd altijd toezicht wanneer het apparaat gebruikt wordt in de buurt van kinderen
- **Het apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 10 jaar en ouder en door personen met beperkte fysiek, zintuigelijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij het apparaat onder toezicht gebruiken of hen is uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebruikt en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.**
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- **Laat het apparaat niet onbeheerd achter wanneer het in gebruik is. Als je het apparaat niet gebruikt, zet het dan uit en haal de stekker uit het stopcontact. Trek ook de stekker uit het stopcontact als je het apparaat gaat reinigen. Zolang de stekker in het stopcontact zit, staat het apparaat onder stroom.**
- Zorg ervoor dat het apparaat op een effen, vlakke, warmbestendige ondergrond staat en gebruik het uitsluitend binnenshuis. Het apparaat en toegankelijke delen worden heet tijdens gebruik. Houd kinderen uit de buurt tenzij er voordurend op hen wordt gelet.
- **De kookschaal van de eierkoker blijft na gebruik nog een geruime tijd heet. Let op dat niemand de hete onderdelen aanraakt.**
- Waarschuwing! Hete stoom wordt via de deksel uitgestoten.
- **Let op! wees voorzichtig bij het hanteren van de eierprikker.**
- Gebruik het apparaat niet op oppervlakten of in de nabijheid van een warmtegevoelig object, zoals tapijt en plastic. Plaats geen objecten die vochtig kunnen worden bovenop dit apparaat.
- **Voeg geen water toe en ontkoppel de stekker niet wanneer het water volledig is verdampt. Raak de verwarmingsplaat niet aan om brandwonden te voorkomen**
- Dompel het apparaat, het snoer of de stekker niet onder in water of in een andere vloeistof.
- **Haal het apparaat niet uit elkaar, repareer en herstel het apparaat niet. Reparaties van elektrische apparaten dienen uitsluitend door vakmensen uitgevoerd te worden.**
- **Verkeerd uitgevoerde reparaties kunnen gevaren voor de gebruiker tot gevolg hebben.** Sluit de eierkoker alleen aan op wisselstroom, op een randgeaarde wandcontactdoos, met netspanning overeenkomstig met de informatie aangegeven op het typeplaatje.
- **Het netsnoer nooit scherp buigen of over hete delen laten lopen en wikkel de snoer geheel af om overhitting van de snoer te voorkomen**
- Dit apparaat is bestemd voor huishoudelijke of gelijkwaardig gebruik, zoals
  - in bedrijfskeukens, in winkels, kantoren en andere werkomgevingen
  - boederijen
  - door klanten in hotels en gelijkwaardige accommodaties
  - in bed and breakfast omgevingen

## Onderdelenschema



1. Apparaatsnoer

2. Aan/Uit knop

3. Rvs kookelement

4. Basis

5. Deksel met stoomgat

6. Eierhouder

7. Maatbeker

## Eerste gebruik

- Pak de eierkoker uit en verwijder al het verpakkingsmateriaal. Controleer vervolgens het apparaat zorgvuldig op uiterlijke schade, mogelijk ontstaan tijdens het transport.
- Veeg voor gebruik alle afneembare onderdelen af met een vochtige doekje.
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke netspanning voor je het apparaat aansluit. Voltage 220V-240V 50 Hz.

## KookTijd

Hardheid	Aantal eieren	Water ca.
Zacht	1-2 stuks	40 ml
	3-4 stuks	30 ml
	5-6 stuks	25 ml
	7 stuks	20 ml
Medium	1-2 stuks	60 ml
	3-4 stuks	50 ml
	5-6 stuks	45 ml
	7 stuks	40 ml
Hard	1-2 stuks	100 ml
	3-4 stuks	90 ml
	5-6 stuks	80 ml
	7 stuks	70 ml

Let op: De kooktijden kunnen licht variëren afhankelijk van de grootte van het ei. Kook alleen eieren van dezelfde grootte tegelijkertijd. Als de gekookte eieren te zacht zijn, voeg dan in het vervolg iets meer water toe dan bovenstaande schema, of iets minder water als de eieren te hard zijn.

## Gebruik

Je kan 7 eieren tegelijk koken. Afhankelijk van de hoeveelheid water, kan je de eieren hard gekookt, medium gekookt en zacht gekookt koken.

1. Giet met de maatbeker koud water in de kookschaal. Zie kooktijden voor de benodigde hoeveelheid water. Als de gekookte eieren te zacht zijn, voeg dan in het vervolg iets meer water toe dan aangegeven, of iets minder als de eieren te hard zijn.
2. Gebruik de eierprikker (aan de onderkant van de maatbeker) om de eieren aan de stompe kant door te prikken. Plaats vervolgens de eieren op de eierhouder en sluit de deksel.
3. Steek de stekker in het stopcontact en druk op de Aan/Uit knop om het apparaat te activeren.
4. De eieren worden nu gekookt. Het indiactielampje gaat automatisch uit als het water is verdampt.
5. Schakel het apparaat uit (Uit-positie) en haal de stekker uit het stopcontact.
6. Haal voorzichtig de deksel van het apparaat. Let op! Hete stoom kan opstijgen.
7. Laat de eieren kort onder koud water "schrikken".
8. De eieren zijn klaar om geserveerd te worden. Eetsmakelijk!

## Reiniging & onderhoud

1. Haal altijd de stekker uit het stopcontact en wacht totdat het apparaat volledig is afgekoeld voordat je deze gaat reinigen.
2. Gebruik geen agressieve schurende reinigingsmiddelen of scherpe voorwerpen om het oppervlak van het kookelement te reinigen.
3. De eierhouder en deksel kunnen worden gereinigd met een milde wasmiddel of spons. De basis van het apparaat kan je met een licht vochtige doek afnemen. Droog deze vervolgens goed af.
4. Dompel het apparaat nooit onder in water of in een andere vloeistof. Het apparaat is niet vaatwasbestendig.

### Ontkalken

Door de mineraalafzettingen van het kraanwater kan er een kalklaag op het kookelement ontstaan. De eierkoker moet daarom zo nu en dan (+/- om de 25 gebruiksbeuren) worden ontkalkt. Gebruik daarvoor een geschikte milde ontkalkingsmiddel en volg de daarbij behorende instructies op.

### Let op

Gebruik voor het ontkalken nooit ammoniak of dergelijke. Deze zijn schadelijk voor je gezondheid. Gebruik uitsluitend een azijnoplossing of speciaal in de handel verkrijgbare kalkoplossingen.



Denk aan het milieu en lever een bijdrage aan een schoner leefomgeving!  
Gooi het apparaat aan het eind van zijn levensduur niet weg met het normale huisvuil, maar lever het in op een door de overheid aangewezen inzamelpunt om het te recyclen.

