

GEbruIKSAANWIJZING

Trimhoofd

Het trimhoofd wordt gebruikt om te trimmen. Dit deel is voorzien van SafeGuard Technologie. Het hoofd kan van de trimmer gehaald worden en kan vervangen worden.

Aan/uit knop

De aan en uit knop spreekt voor zich. Naar boven gaat de Lifeshaver aan. Naar onder gaat de Lifeshaver uit.

Batterij indicator

Groen betekent dat er voldoende batterij is en dat hij werkt. Als het lampje rood brand is de batterij leeg of is hij aan het opladen.



GEbruIKSAANWIJZING ACCESSOIRES

Opzetstukjes

De opzetstukjes zijn 3 en 6mm lang en 9 en 12mm lang. Er kan van kant gewisseld worden om in verschillende standen te trimmen. Het opzetten van deze stukjes is via klik-systeem.

Schoonmaakbezempje

Het schoonmaakbezempje kan gebruikt worden om the Lifeshaver schoon te maken. Het kopstuk kan verwijderd worden. Door deze eraf te duwen.

USB Kabel

De USB Kabel kan gebruik worden om de trimmer op te laden. 2,5 uur opladen betekent 120 minuten trimmen.

