

BrinQ Goods



BrinQ Goods 5-in-1 Multistylers

HANDLEIDING

NL

Veiligheids instructies

Controleer voordat je de BrinQ Airstyler voor het eerst gebruikt of het voltage op de verpakking overeenkomt met het voltage van jouw huis.

Als het snoer kapot is, laat het dan vervangen door de fabrikant, een onderhoudsmonteur of een andere deskundige persoon om gevaar te voorkomen.

Haal de föhn na gebruik uit het stopcontact in de badkamer, omdat water gevaarlijk kan zijn, zelfs als de BrinQ Airstyler is uitgeschakeld.

PAS OP: Gebruik dit apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, wastafels of andere dingen waar water in zit.

Gebruik de föhn alleen zoals beschreven in de gebruiksaanwijzing en niet voor andere dingen.

Kinderen vanaf 8 jaar en mensen met beperkingen of weinig ervaring mogen de föhn gebruiken als ze toezicht hebben en weten hoe ze het veilig moeten gebruiken en begrijpen wat de gevaren zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Laat schoonmaken en onderhoud door kinderen niet zonder toezicht doen.

Gebruik de föhn niet buiten.

Haal altijd de stekker uit het stopcontact als je de BrinQ Airstyler niet gebruikt en voordat je hem schoonmaakt.

Zet het apparaat niet onder water of in andere vloeistoffen om elektrische schokken te voorkomen.

Spuit geen spuitbussen of andere brandbare producten wanneer de föhn aanstaat.

Laat de föhn niet aan staan als je hem niet gebruikt.

Gebruik geen andere hulpstukken dan degene die zijn meegeleverd.

Zorg ervoor dat de luchtinlaat- en uitlaatopeningen niet geblokkeerd zijn, zodat de Airstyler niet te warm wordt.

Als de luchtstroom tijdens gebruik onbedoeld wordt geblokkeerd, schakelt de föhn automatisch uit. Hij gaat na een paar minuten afkoelen automatisch weer aan.

Houd je haar weg bij de opening om te voorkomen dat het naar binnen wordt gezogen.

Bewaar de föhn op een koele, droge plek.

Gebruik de Airstyler nooit als je handen nat zijn.

Wikkel het snoer niet om het apparaat, omdat dit schade kan veroorzaken. Controleer het snoer regelmatig op zichtbare schade en gebruik het apparaat niet als het beschadigd is.

Product eigenschappen

Kleur: Zwart

Afmetingen: 233mm x 61mm x 295mm

Gewicht: C.A 700g

Inhoud verpakking

1x Multistyler middenstuk

- 1x Gladmakende haardroger opzetstuk**
- 1x Ronde volumeborstel opzetstuk**
- 1x Zachte gladmakende borstel opzetstuk**
- 2x Airstyler opzetstuk (linksom en rechtsom)**
- 1x Opbergdoos**

Hoe te gebruiken?

Stap 1: Begin met schoon haar. Droog je haar met de gladmakende haardroger opzetstuk totdat het nog een beetje vochtig is. Als je haar al droog is, kun je het lichtjes nat maken met een waterspuit.

Stap 2: Verdeel je haar in 4 tot 8 stukken, afhankelijk van hoe dik je haar is.

Stap 3: Neem een pluk haar en houd deze ongeveer 10 cm van het uiteinde vast. Houd de föhn ongeveer 2 cm van je haar af.

Stap 4: De luchtstroom van de föhn zal je haar automatisch krullen. Beweeg langzaam omhoog richting je hoofdhuid zonder te draaien.

Houd de hete lucht ongeveer 30-60 seconden op je haar totdat het helemaal droog is. Dit kan verschillen afhankelijk van hoe dik je haar is.

Stap 5: Schakel nu voor 5-10 seconden naar stand 1 met lauwe lucht om je haar geleidelijk te laten afkoelen. Zet

daarna de föhn uit en haal voorzichtig de krul eruit. Houd de krul even vast met je hand zodat hij helemaal kan afkoelen. Nu heb je prachtige, volumineuze krullen!

Tip: Gebruik haarspray of haarlak om langer plezier te hebben van je krullen.

FR/BE

Instructions de sécurité

Vérifiez avant d'utiliser le BrinQ Airstyler pour la première fois si la tension indiquée sur l'emballage correspond à celle de votre domicile.

Si le cordon est endommagé, faites-le remplacer par le fabricant, un technicien de maintenance ou une personne qualifiée pour éviter les dangers.

Après utilisation, retirez le sèche-cheveux de la prise dans la salle de bains, car l'eau peut être dangereuse, même si le BrinQ Airstyler est éteint.

ATTENTION : N'utilisez pas cet appareil près des baignoires, des douches, des lavabos ou de tout autre élément contenant de l'eau.

Utilisez le sèche-cheveux uniquement comme décrit dans le mode d'emploi et ne l'utilisez pas à d'autres fins.

Les enfants à partir de 8 ans et les personnes ayant des limitations ou peu d'expérience peuvent utiliser le sèche-cheveux sous surveillance et s'ils savent comment l'utiliser en toute sécurité et comprennent les dangers associés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Ne laissez pas les enfants effectuer le nettoyage et l'entretien sans surveillance.

N'utilisez pas le sèche-cheveux à l'extérieur.

Débranchez toujours la prise lorsque vous ne l'utilisez pas et avant de nettoyer le BrinQ Airstyler.

Ne plongez pas l'appareil dans l'eau ou d'autres liquides pour éviter les risques de choc électrique.

Ne pulvérisez pas de produits aérosols ou d'autres produits inflammables lorsque le sèche-cheveux est en marche.

Ne laissez pas le sèche-cheveux allumé si vous ne l'utilisez pas.

N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis avec l'appareil.

Assurez-vous que les ouvertures d'admission et de sortie d'air ne sont jamais obstruées pour éviter la surchauffe de l'Airstyler.

Si le flux d'air est accidentellement bloqué pendant l'utilisation, le sèche-cheveux s'éteindra automatiquement grâce à une protection thermique intégrée. Il se rallumera automatiquement après quelques minutes de refroidissement.

Éloignez vos cheveux de l'ouverture pour éviter qu'ils ne soient aspirés à l'intérieur.

Conservez le sèche-cheveux dans un endroit frais et sec.

N'utilisez jamais l'Airstyler lorsque vos mains sont mouillées.

Ne rangez pas le cordon autour de l'appareil, car cela peut causer des dommages. Vérifiez régulièrement l'état du cordon et n'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé.

Caractéristiques du produit

Couleur : Noir

Dimensions : 233mm x 61mm x 295mm

Poids : Environ 700g

Contenu de l'emballage

1x Embout de coiffure polyvalent

1x Embout lissant pour sèche-cheveux

1x Embout brosse ronde pour plus de volume

1x Embout brosse lissante douce

2x Embout Airstyler (sens horaire et sens antihoraire)

1x Boîte de rangement

Comment utiliser ?

Étape 1 : Commence avec des cheveux propres. Séchez vos cheveux avec l'embout lissant pour sèche-cheveux jusqu'à ce qu'ils soient légèrement humides. Si vos cheveux sont déjà secs, vous pouvez les humidifier légèrement avec un vaporisateur d'eau.

Étape 2 : Divisez vos cheveux en 4 à 8 sections, selon leur épaisseur.

Étape 3 : Prenez une mèche de cheveux et tenez-la à environ 10 cm de l'extrémité. Maintenez le sèche-cheveux à environ 2 cm de vos cheveux.

Étape 4 : Le flux d'air du sèche-cheveux va automatiquement boucler vos cheveux. Déplacez-vous lentement vers le haut jusqu'au cuir chevelu sans tourner.

Maintenez l'air chaud sur vos cheveux pendant environ 30 à 60 secondes jusqu'à ce qu'ils soient complètement secs. Cela peut varier en fonction de l'épaisseur de vos cheveux.

Étape 5 : Passez maintenant pendant 5 à 10 secondes en mode 1 avec de l'air tiède pour laisser vos cheveux refroidir progressivement. Ensuite, éteignez le sèche-cheveux et retirez délicatement la boucle. Maintenez la boucle avec votre main pour qu'elle refroidisse complètement.

Maintenant, vous avez de magnifiques boucles volumineuses !

Astuce : Utilisez de la laque ou du spray capillaire pour profiter plus longtemps de vos boucles.