

<b>1</b>	<b>BEOOGD GEBRUIK</b> .....	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>BESCHRIJVING (FIG. A)</b> .....	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>INHOUD VAN DE VERPAKKING</b> .....	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN</b> .....	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN</b> .....	<b>4</b>
5.1	<i>Werkplaats</i> .....	4
5.2	<i>Elektrische veiligheid</i> .....	4
5.3	<i>Veiligheid van personen</i> .....	5
5.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap</i> .....	5
5.5	<i>Service</i> .....	6
<b>6</b>	<b>BIJKOMENDE VEILIGHEIDSinSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS</b> .....	<b>6</b>
6.1	<i>Batterijen (4)</i> .....	6
6.2	<i>Laders (16)</i> .....	6
<b>7</b>	<b>MONTAGE</b> .....	<b>7</b>
7.1	<i>Monteer de bedieningseenheid op de bovenkant van de aanzuigpijp (Fig. 1)</i> ....	7
7.2	<i>Sluit de pomp aan op de onderkant van de aanzuigpijp (Fig. 1)</i> .....	7
7.3	<i>De lengte van de aanzuigpijp aanpassen (Fig. 1)</i> .....	7
7.4	<i>De uitlaatslang aansluiten (Fig. 2)</i> .....	7
<b>8</b>	<b>GEBRUIK</b> .....	<b>7</b>
8.1	<i>De pomp installeren</i> .....	7
8.2	<i>In- en uitschakelen (Fig. 3)</i> .....	8
<b>9</b>	<b>REINIGING EN ONDERHOUD</b> .....	<b>8</b>
9.1	<i>Onderhoudsvoorschriften</i> .....	8
9.2	<i>Het filter reinigen</i> .....	8
<b>10</b>	<b>TECHNISCHE GEGEVENS</b> .....	<b>9</b>
<b>11</b>	<b>SERVICEDIENST</b> .....	<b>9</b>
<b>12</b>	<b>STORINGEN VERHELPEN</b> .....	<b>9</b>
<b>13</b>	<b>OPSLAG</b> .....	<b>9</b>
<b>14</b>	<b>GARANTIE</b> .....	<b>10</b>

15	MILIEU .....	10
16	CONFORMITEITSVERKLARING .....	11

# POWERPLUS

## REGENTONPOMP 12 V

### POWXG9650

POWXG9650

NL

## 1 BEOOGD GEBRUIK

Het doel van deze regentonpomp is het pompen van helder water uit een regenwaton of regenwateropvangtank. Bijzonder geschikt voor het bewateren van planten in de tuin. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



**WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.**

## 2 BESCHRIJVING (FIG. A)

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Batterijstatusindicator       | 10. Onderste montagevoer   |
| 2. Aan/Uit-schakelaar            | 11. Instelbare aanzuigpijp |
| 3. Uitlaatslang                  | 12. Bovenste montagevoer   |
| 4. Batterij                      | 13. Voedingssnoer          |
| 5. Tuinslangkoppeling vrouwelijk | 14. Steunhaak              |
| 6. Klep                          | 15. Kabelklem              |
| 7. Tuinslangkoppeling mannelijk  | 16. Batterijlader          |
| 8. Filterdeksel                  | 17. Bedieningseenheid      |
| 9. Pomp                          | 18. Bovenste steunklem     |

## 3 INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



**WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!**

- 1 x regentonpomp
- 1 x netspanningsadapter
- 1 x batterij
- 1 x bevestigingsklem
- 1 x tuinslangkoppeling vrouwelijk
- 1 x tuinslangkoppeling mannelijk
- 1 x handleiding



**Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.**

## 4 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	<p>Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.</p>		<p>Lees voor gebruik de handleiding.</p>		<p>Conform de essentiële eisen van de Europese richtlijn(en)</p>
	<p>Elektrische producten mogen niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven.</p>				

## 5 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

**WAARSCHUWING!** Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip "elektrisch gereedschap" heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

### 5.1 Werkplaats

- Hou de werkplaats opgeruimd en goed verlicht. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.
- Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gassen of stof bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.
- Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

### 5.2 Elektrische veiligheid



**Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.**

- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met geaarde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geaard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrisch apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.
- Beschadig het snoer niet. Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het

gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

### **5.3 Veiligheid van personen**

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroef sleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kunt u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

### **5.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap**

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Elektrisch gereedschap zal beter presteren en veiliger werken wanneer het wordt gebruikt in situaties waarvoor het dient.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Deze voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.
- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer op verkeerd uitgelijnde of vastgelopen bewegende onderdelen, breuk of andere defecten die de werking van het gereedschap zouden kunnen beïnvloeden. Elektrisch gereedschap dat defect is moet hersteld worden. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou snijgereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden snijgereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer in overeenstemming met deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

### 5.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u er zeker van dat het apparaat aan de veiligheidseisen blijft voldoen.

## 6 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS

### 6.1 Batterijen (4)

- Probeer ze nooit, om gelijk welke reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plaatsen waar de temperaturen boven de 40 °C kunnen komen.
- Laad enkel bij in de omgevingstemperatuur tussen de 4 °C en 40 °C.
- Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in ontladen toestand.
- Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij bedraagt 40% van de capaciteit.
- Laad enkel bij met de lader die bij het werktuig werd geleverd.
- Wanneer u de batterij weg wilt werpen volg dan de instructies in het gedeelte "milieu".
- Veroorzaak geen kortsluiting. Als er een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) aansluiting, direct of per ongeluk via contact met metalen voorwerpen, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een grote stroom gaan lopen die warmte zal produceren wat tot breuk van de behuizing of tot brand kan leiden.
- Verhit ze niet. Als batterijen worden verhit tot boven de 100 °C dan kunnen de afdichtingen, de isolatie en andere onderdelen opgebouwd uit polymeren, beschadigd raken wat tot lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer oververhitting kan veroorzaken en tot breuk van de behuizing of brand kan leiden. Meer nog: werp batterijen niet weg in het vuur: dit kan tot ontploffing en intense brand leiden.
- Onder buitengewone omstandigheden kan batterijlekkage voorkomen. Wanneer u vloeistof ziet op de batterij ga dan verder als volgt:
  - Wrijf de vloeistof voorzichtig weg met een vod. Vermijd contact met de huid.
  - In het geval van huid- of oogcontact: volg de onderstaande instructies:
    - Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een mild zuur zoals citroensap of azijn.
    - In het geval van oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minstens 10 minuten. Raadpleeg een dokter.



**Brandgevaar! Vermijd het kortsluiten van de contacten van een losse batterij. Verbrand de batterij niet.**

### 6.2 Laders (16)

- Gebruik de lader die bij het werktuig werd geleverd enkel maar om de batterij te laden.
- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Laat kapotte snoeren onmiddellijk vervangen.
- Stel hem niet bloot aan water.
- Open de lader niet.
- Steek geen voorwerpen in de lader.
- De lader is enkel bedoeld voor gebruik binnenshuis.



**Vóór elk gebruik: controleer de pomp op beschadigingen. Gebruik de pomp niet wanneer ze beschadigd is.**

### 7.1 **Monteer de bedieningseenheid op de bovenkant van de aanzuigpijp (Fig. 1)**

- Wanneer u de bovenste steunklem/bedieningseenheid (17) op de pomp (9) monteert, zorg er dan voor dat het voedingsnoer (13) niet getorst wordt of aan trekkracht onderhevig is.
- Draai de bovenste montagemoer (12) los in tegenwijzerzin.

### 7.2 **Sluit de pomp aan op de onderkant van de aanzuigpijp (Fig. 1)**

- Plaats de onderrand van de aanzuigpijp (11) vlak op de uitlaatopening van de pomp.
- Schuif de onderste montagemoer (10) naar beneden en zet ze vast. Regel eventueel de lengte van de aanzuigpijp bij.
- Zorg ervoor dat het vuilwaterfilter proper is en dat het filterdeksel (8) stevig op de onderkant van de pomp vastzit door het in wijzerzin op zijn plaats vast te draaien.

### 7.3 **De lengte van de aanzuigpijp aanpassen (Fig. 1)**

Wanneer u de lengte van de aanzuigpijp aanpast, zorg er dan voor dat de pomp de bodem van de wateropvangtank niet raakt. Dit helpt om het vuil in de wateropvangtank te laten, weg van het filter.

De aanzuigpijp kan verlengd worden.

- Draai de bovenste montagemoer (12) in tegenwijzerzin om de aanzuigpijp los te zetten.
- Stel de lengte van de aanzuigpijp in volgens de grootte van uw wateropvangtank door de pijp naar onder te trekken of naar boven in te duwen.
- Indien nodig: trek of duw lichtjes aan de bedieningseenheid wanneer u de lengte van de aanzuigpijp aanpast.
- Zodra de lengte van de pijp juist is ingesteld: draai de moer in wijzerzin vast om de aanzuigpijp vast te zetten.
- Zet het vóór het gebruik het voedingsnoer aan de achterkant van de bedieningseenheid vast m.b.v. de kabelklem (15).

### 7.4 **De uitlaatslang aansluiten (Fig. 2)**

Sluit de mannelijke tuinslangkoppeling (7) en de klep (6) aan op de vrouwelijke tuinslangkoppeling (5) van de uitlaatslang.

Hang de pomp met de aanzuigpijp in de watertank.

Sluit een slang (niet meegeleverd) aan op de snelkoppeling van de klep.

## 8 GEBRUIK

### 8.1 **De pomp installeren**

- Hang de pomp met de aanzuigpijp in de watertank om het water eruit te pompen.
- Zorg ervoor dat de pomp tijdens het werken niet kan bewegen.
- Let op de maximale onderdompelingsdiepte.
- Zorg er altijd voor dat de aanzuigopening (8) tijdens het werken niet geblokkeerd of gehinderd wordt. Plaats indien nodig de pomp op een steen o.i.d.
- Leg de slang voor het bewateren van de planten. Houd rekening met de maximale opvoerhoogte.
- Open de klep (6).
- Stop de batterij (4) in het batterijvak.

### 8.2 In- en uitschakelen (Fig. 3)

- **Waarschuwing:** vermijd dat de pomp droogloopt. Drooglopen is het laten werken van de pomp zonder dat er water in het pomphuis zit.
- Om de regentonpomp in te schakelen, duwt u de Aan/Uit-schakelaar (2) in de richting "I".  
Om de regentonpomp uit te schakelen, duwt u de schakelaar (2) in de richting "O".
- Verwijder de batterij uit het batterijvak wanneer de pomp niet in gebruik is. Duw op de ontgrendelknop van de batterij en trek de batterij uit het batterijvak.
  - Zorg ervoor dat water en vocht niet in de bedieningseenheid kunnen komen.
  - Zorg ervoor dat er geen deeltjes groter dan ong. 1 mm in de pomp kunnen worden gezogen.
  - Trek de regentonpomp nooit naar boven aan het voedingsnoer.



**Dit toestel is niet geschikt om gebruikt te worden door kinderen en door personen waarvan de lichamelijke, de zintuiglijke of de psychische capaciteiten verminderd zijn of door personen onthouden van ervaring of kennis, behalve als deze personen genieten door middel van een persoon verantwoordelijk voor hun veiligheid, een toezicht of door voorafgaande voorschriften betreffende het gebruik van het toestel.**

## 9 REINIGING EN ONDERHOUD



**Opgelet! Verwijder de batterij alvorens werkzaamheden aan het apparaat te verrichten.**



**Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniakwater, etc. Deze oplosmiddelen kunnen de plastic onderdelen beschadigen.**

### 9.1 Onderhoudsvoorschriften

De pomp hoeft geen bijzonder onderhoud en is een beproefd kwaliteitsartikel dat aan strenge eindcontroles onderworpen is. Met het oog op een lange levensduur en een permanent gebruik raden wij u nochtans aan, de pomp aan regelmatige controles en onderhoud te onderwerpen.

Opgelet! Belangrijk!

- Wordt de pomp wel eens vaker getransporteerd, is het raadzaam ze na ieder gebruik met zuiver water te reinigen.
- Bij stationaire installatie is een driemaandelijkse controle van de werking van de vlotterschakelaar aan te bevelen.
- Vezeltjes en vaste deeltjes die zich eventueel in het pomphuis vastgezet hebben, met een waterstraal verwijderen.
- Alle 3 maanden de schachtbodem van slijk bevrijden en ook de schachtwanden reinigen.
- Afzetting op de vlotterschakelaar met zuiver water schoonmaken.

### 9.2 Het filter reinigen

- Open het onderdeksel van de pomp, haal het filter eruit en reinig het met zuiver water. Plaats het proper filter in het onderdeksel. Duw dan het onderdeksel op de pomp en draai het vast.



## 10 TECHNISCHE GEGEVENS

Type	POWXG9650
Netaansluiting	12 V
Capaciteit max.	1500 l/u
Opvoerhoogte max.	11 m
Watertemperatuur max.	35 °C
Bestemd voor zuiver/vuil water	Zuiver
Behuizing (plastic (P) / Roestvrijstaal (SS))	P
Wateringang (plastic (P) / Roestvrijstaal (SS))	P

## 11 SERVICEDIENST

- Beschadigde schakelaars moeten in de werkplaats van onze klantendienst hersteld worden.
- Wanneer de voedingskabel (of de stekker) beschadigd is, moet hij worden vervangen door een specifieke voedingskabel, die bij onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) verkrijgbaar is. Het vervangen van de voedingskabel mag uitsluitend worden uitgevoerd door onze klantendienst (serviceafdeling - zie laatste pagina) of een gekwalificeerde persoon (een vakman op het vlak van elektriciteit).

## 12 STORINGEN VERHELPEN

Storingen	Oorzaken	Verhelpen
Pomp start niet en lampje is uit of brandt slechts lichtjes	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Batterij is leeg</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Laad de batterij op</li> </ul>
Pomp start niet en lampje brandt	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Schakelaar staat uit</li> <li>▪ Pomp is versleten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zet de schakelaar aan</li> <li>▪ Vervang de pomp</li> </ul>
Onvoldoende of geen debiet	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Filter zit verstopt</li> <li>▪ Klep staat dicht</li> <li>▪ Pomp is niet ondergedompeld</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Reinig het filter</li> <li>▪ Zet de klep open</li> <li>▪ Dompel de pomp onder</li> </ul>

## 13 OPSLAG

- Reinig zorgvuldig de gehele machine en het toebehoren.
- Berg de machine op buiten het bereik van kinderen, in een stabiele en veilige positie en op een droge plaats met een gematigde temperatuur. Vermijd te hoge en te lage temperaturen.
- Bescherm de machine tegen direct invallend licht. Bewaar ze, indien mogelijk, op een donkere plaats.
- Bewaar de machine niet in plastic of Nylon zakken om te vermijden dat er zich vocht ophoopt.

**14 GARANTIE**

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: defecte onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofinringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantieclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.
- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.

**15 MILIEU**

Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Het elektrische afval mag niet op dezelfde manier behandeld worden dan het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan. Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

**16 CONFORMITEITSVERKLARING**

**VARO – Vic. Van Rompuy N.V.** - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,  
verklaart enkel dat,

Product: REGENTONPOMP 12 V  
Handelsmerk: POWERplus  
Model: POWXG9650

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen/verordeningen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen/verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU  
2014/35/EU  
2014/30/EU

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012  
EN60335-2-41 : 2021  
EN IEC 55014-1 : 2021  
EN IEC 55014-2 : 2021

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Philippe Vankerkhove  
Regelgevings- en compliancemanager  
29/12/2023, Lier - Belgium