

Stap 1: Uitpakken en inspecteren

Verwijder de waterkoker en alle bijbehorende accessoires uit de verpakking.

Controleer of er geen beschadigingen zijn aan de waterkoker of het snoer. Als er schade is, neem dan contact op met de klantenservice.

Stap 2: Voorbereiding

Plaats de waterkoker op een vlakke, stabiele ondergrond, weg van andere hittebronnen.

Zorg ervoor dat de waterkoker niet in contact komt met water tijdens gebruik.

Steek de stekker van de waterkoker in een stopcontact met de juiste spanning (220v/50hz).

Stap 3: Vullen

Open het deksel van de waterkoker door deze voorzichtig omhoog te tillen.

Vul de waterkoker met de gewenste hoeveelheid water. Let op de maximale vulindicator om overlopen te voorkomen.

Sluit het deksel stevig.

Stap 4: Instellingen

Gebruik de temperatuurregeling om de gewenste temperatuur in te stellen.

Schakel de warmhoudfunctie in als je het water warm wilt houden na het koken.

Stap 5: Gebruik

Druk op de aan/uit-knop om de waterkoker te activeren. Het indicatielampje gaat branden om aan te geven dat de waterkoker aan staat.

Wacht tot het water de gewenste temperatuur heeft bereikt. De waterkoker schakelt automatisch uit wanneer het water kookt.

Giet voorzichtig het hete water uit de schenktuit.

Stap 6: Reiniging en onderhoud

Laat de waterkoker volledig afkoelen voordat je begint met reinigen.

Maak de buitenkant van de waterkoker schoon met een vochtige doek. Gebruik geen schurende schoonmaakmiddelen.

Ontkalk de waterkoker regelmatig om kalkaanslag te voorkomen. Gebruik hiervoor een speciale ontkalker volgens de instructies op de verpakking.

Stap 7: Veiligheid

Gebruik de waterkoker alleen zoals beschreven in deze handleiding.

Raak de buitenkant van de waterkoker niet aan tijdens het verwarmen.

Zorg ervoor dat de waterkoker niet zonder toezicht blijft tijdens het gebruik.

Schakel de waterkoker altijd uit en trek de stekker uit het stopcontact na gebruik.