

## Handleiding voor de elektrische vliegenmepper:

Let op: lees de instructies in deze handleiding zorgvuldig door, aangezien ze belangrijke informatie bevatten over de veiligheid van installatie, gebruik en onderhoud. Het apparaat moet buiten het bereik van kinderen worden gehouden.

- Het apparaat is alleen bedoeld voor intern gebruik en moet worden beschermd tegen weersinvloeden zoals regen, direct zonlicht en stof.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt in omgevingen waar brandbare dampen of explosieve poeders aanwezig kunnen zijn.
- Dit apparaat bevat vervangbare batterijen.
- Verwijder de batterij voordat u het apparaat weggooit.
- De batterij moet veilig worden afgevoerd.
- Gebruik het apparaat niet als de batterijen beschadigd lijken (bijvoorbeeld bij een vreemde geur of vervorming van het apparaat).
- Het is verboden voor kinderen om met het apparaat te spelen.
- Dit apparaat moet alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het is ontworpen; elk ander gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies in de handleiding wordt beschouwd als ongepast en gevaarlijk.
- Verpakkingsmaterialen moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden, omdat ze potentiële gevaren vormen.
- Dompel het apparaat niet onder in water of andere vloeistoffen.

Om een elektrische vliegenmepper te gebruiken, volg je deze stappen:

1. Houd de vliegenmepper stevig vast aan het handvat.
2. Schakel de vliegenmepper in door de knop in te drukken.
3. Zwaai de vliegenmepper naar de insecten toe om ze te raken. Zodra het insect het elektrische rooster raakt, zal het worden geëlektrocuteerd en gedood.
4. Ontsmet de vliegenmepper na gebruik indien nodig. Veeg het rooster schoon met een doek.
5. Berg de vliegenmepper veilig op wanneer je klaar bent met gebruik.