

1	BEOOGD GEBRUIK GRASMAAIER	4
2	BEOOGD GEBRUIK GRASTRIMMER.....	4
3	BESCHRIJVING (FIG. A + B).....	4
3.1	<i>Grasmaaier (Fig. A).....</i>	<i>4</i>
3.2	<i>Grastrimmer (Fig. B).....</i>	<i>4</i>
4	INHOUD.....	4
5	TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN	5
6	ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	6
6.1	<i>Werkplaats.....</i>	<i>6</i>
6.2	<i>Elektrische veiligheid.....</i>	<i>6</i>
6.3	<i>Veiligheid van personen</i>	<i>7</i>
6.4	<i>Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap.....</i>	<i>7</i>
6.5	<i>Service.....</i>	<i>8</i>
7	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS.....	8
8	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASTRIMMERS	9
9	BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS.....	10
9.1	<i>Batterijen</i>	<i>10</i>
9.2	<i>Laders</i>	<i>11</i>
10	GEBRUIK	11
10.1	<i>Laden van het batterijpack</i>	<i>11</i>
10.1.1	<u><i>Laadaanduiding (Fig. 1)</i></u>	<u><i>11</i></u>
10.2	<i>Indicator batterijcapaciteit (Fig. 2)</i>	<i>12</i>
11	MONTAGE GRASMAAIER.....	12
11.1	<i>Montage van de handgreep.....</i>	<i>12</i>
11.1.1	<u><i>Het onderste deel van de duwbeugel monteren (Fig. 3)</i></u>	<u><i>12</i></u>
11.1.2	<u><i>Assemblage van de bovenste handgreep (Fig. 4a & 4b)</i></u>	<u><i>12</i></u>
11.1.3	<u><i>Het netsnoer geleiden (Fig. 5).....</i></u>	<u><i>12</i></u>
11.1.4	<u><i>De bovenste handgreep dichtklappen (Fig. 6)</i></u>	<u><i>13</i></u>

11.2	<i>Montage van de grasopvangbak (Fig. 7)</i>	13
11.3	<i>De grasopvangzak aanbrengen (Fig. 8)</i>	13
12	MONTAGE GRASTRIMMER	13
12.1	<i>De beschermkap monteren (Fig. 10)</i>	13
12.2	<i>De messen aanbrengen (Fig. 11)</i>	14
13	BEDIENING GRASMAAIER	14
13.1	<i>De maaier starten/stoppen (Fig. 8)</i>	14
13.2	<i>Instelling van de meshoogte (Fig. 8-9)</i>	14
13.3	<i>Waarschuwingssysteem van de grasopvangzak (Fig. 7)</i>	14
13.4	<i>Mulchen (Fig. 19)</i>	15
14	BEDIENING GRASTRIMMER	15
14.1	<i>In- en uitschakelen (Fig. 13)</i>	15
14.2	<i>De instellingen van de trimmer bijregelen</i>	15
14.2.1	<i>De hoogte instellen (Fig. 14)</i>	15
14.2.2	<i>De hulphandgreep instellen (Fig. 15)</i>	15
14.2.3	<i>De snijhoek instellen (Fig. 16)</i>	15
14.2.4	<i>De snijkop instellen voor het kantsnijden (Fig. 17)</i>	15
14.2.5	<i>De bloemenbeschermer aanbrengen (Fig. 18)</i>	16
15	REINIGING EN ONDERHOUD	16
15.1	<i>Reiniging</i>	16
15.2	<i>Onderhoud van het mes</i>	16
15.3	<i>Het mes vervangen</i>	17
16	TECHNISCHE GEGEVENS GRASMAAIER	17
17	GELUID GRASMAAIER	17
18	TECHNISCHE GEGEVENS GRASTRIMMER	17
19	GELUID GRASTRIMMER	17
20	TECHNISCHE GEGEVENS BATTERIJ EN LADER	18
21	GARANTIE	18
22	MILIEU	19
22.1	<i>Batterijpack</i>	19
23	CONFORMITEITSVERKLARING	20

24 CONFORMITEITSVERKLARING 21

GRASMAAIER 20V 340MM + GRASTRIMMER 20V 240MM POWDPG75561B - POWDPG75415

1 BEOOGD GEBRUIK GRASMAAIER

Dit product is bedoeld voor het maaien van gras om en rond het huis. Niet geschikt voor professioneel gebruik.

2 BEOOGD GEBRUIK GRASTRIMMER

De grastrimmer is ontworpen met het oog op het trimmen en afwerken van gazonranden en het maaien van gras op plekjes waar u anders moeilijk bij kunt. Niet geschikt voor professioneel gebruik.



WAARSCHUWING! Lees voor uw eigen veiligheid deze gebruiksaanwijzing goed door alvorens de machine te gebruiken. Geef dit elektrisch werktuig alleen samen met deze gebruiksaanwijzing door aan anderen.

3 BESCHRIJVING (FIG. A + B)

3.1 *Grasmaaier (Fig. A)*

- | | |
|--|--|
| 1. Veiligheidsknop | 10. Bovenste deel handgreep |
| 2. Sleutel | 11. Schakelaarhendel |
| 3. Grasopvangzak | 12. Batterijpack |
| 4. Kabelclip | 13. Ontgrendelknop batterijpack |
| 5. Vergrendeling onderste deel handgreep | 14. Lader |
| 6. Wiel | 15. Laadindicators |
| 7. Deksel batterijvak | 16. Indicator batterijcapaciteit |
| 8. Onderste deel handgreep | 17. Knop voor indicator batterijcapaciteit |
| 9. Vergrendeling bovenste deel handgreep | 18. Uitwerpklep |
| | 19. Mulching wig |

3.2 *Grastrimmer (Fig. B)*

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 20. Ontgrendelknop | 27. Trimkop |
| 21. AAN/UIT-schakelaar | 28. Plastic mes |
| 22. Hulphandgreep | 29. Beschermkap |
| 23. Instelknop van de hulphandgreep | 30. Handgreep |
| 24. Vergrendelknop verlenschacht | 31. Opbergvak |
| 25. Verlenschacht | 32. Vergrendelknop verticale kanteling |
| 26. Knop hoekinstelling trimkop | 33. Bloemenbeschermer |

4 INHOUD

- Verwijder alle verpakkingsmateriaal.
- Verwijder de overblijvende verpakking en de transportsteunen (indien aanwezig).
- Controleer of de inhoud van de verpakking compleet is.
- Controleer het toestel, het netsnoer, de stekker en alle toebehoren op transportschade.
- Berg het verpakkingsmateriaal op tot aan het einde van de garantieperiode. Na deze periode kunt u het via uw lokale afvalinzameling laten verwijderen.



WAARSCHUWING! Verpakkingsmateriaal is geen speelgoed! Kinderen mogen niet spelen met plastic zakken! Gevaar voor verstikking!

1x grasmaaier
1x sleutel
2x onderheft grasopvangbak
1x bovenkant grasopvangbak
1x handgreep grasopvangbak
2x kabelclips
1x handleiding












2x bout M6 x 40 mm
2x tussenring
2x knop bovenste deel duwbeugel
2x onderste deel duwbeugel (buisframe)
1xbatterij
1xlader
1xmulch plug












Neem contact op met uw dealer wanneer er stukken ontbreken of beschadigd zijn.

5 TOELICHTING VAN DE SYMBOLEN

In deze handleiding en/of op deze machine worden de volgende symbolen gebruikt:

	Gevaar voor lichamelijk letsel of materiële schade.		Lees voor gebruik de handleiding.
	Hou toeschouwers op een afstand.		Waarschuwing! Rondvliegende objecten!
	Hou handen en voeten uit de buurt van scherpe onderdelen.		Schakel het apparaat uit en verwijder de sleutel vóór u het instelt of reinigt en vóór u het onbewaakt achterlaat.
	Gevaar: elektrische spanning!		Gebruik het toestel nooit in vochtige of natte omstandigheden. Vocht verhoogt het gevaar voor elektrische schokken.
	Wacht totdat alle machineonderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen vóór u ze aanraakt. De messen draaien na het uitschakelen van de machine nog even door; een draaiend mes kan verwondingen veroorzaken.		Het dragen van een beschermingsbril wordt aangeraden.
	CE Conform de Europese toepasselijke standaarden op het gebied van veiligheid.		Klasse III - Elektrisch materieel waarbij de bescherming tegen elektrische schokken bekomen wordt door voeding op zeer lage veiligheidsspanning en waarin geen spanningen, andere dan de zeer lage veiligheidsspanning voorkomen.

	Draag handschoenen.		Werp het batterijpack of de lader niet in het vuur.
	Stel de lader noch het batterijpack bloot aan water.		Klasse II - De machine is dubbel geïsoleerd; een aardedraad is daarom niet nodig (enkel voor lader).
	Omgevingstemperatuur: max. 40 °C (enkel voor batterij).		Gebruik de lader en de batterij enkel in afgesloten ruimtes.
	Belangrijke informatie.		Elektrische toestellen mogen niet met het huishoudelijk afval worden meegegeven.
	Hou personen en dieren minstens 15 m uit de buurt van de machine tijdens het werken.		

6 ALGEMENE VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN



WAARSCHUWING! Neem alle voorschriften door. Het niet naleven van de voorschriften kan elektrische schokken, brand en/of ernstige verwondingen veroorzaken. Het hierna gebruikte begrip „elektrisch gereedschap” heeft betrekking op elektrisch gereedschap, gevoed door het elektriciteitsnet (met elektriciteitskabel) of op batterij (snoerloos).

6.1 Werkplaats

Hou de werkplaats proper en opgeruimd. Wanorde en een slecht verlichte werkplaats kunnen tot ongevallen leiden.

Gebruik het apparaat niet in een omgeving waarin zich brandbare vloeistoffen, gasen of stoffen bevinden. Elektrisch gereedschap brengt vonken voort die dergelijke stoffen of dampen kunnen laten ontbranden.

Zorg dat er geen kinderen of andere personen in de buurt zijn als u het elektrisch apparaat gebruikt. Aflleiding kan ervoor zorgen dat u de controle over het toestel verliest.

6.2 Elektrische veiligheid

- Controleer altijd of de netspanning overeenstemt met deze vermeld op het typeplaatje.
- De stekker van het apparaat moet in het stopcontact passen. De stekker mag op geen enkele wijze worden gewijzigd. Gebruik geen adapterstekkers in combinatie met gearde apparaten. Ongewijzigde stekkers en passende stopcontacten doen het risico op elektrische schokken afnemen.
- Vermijd lichamelijk contact met gearde oppervlakken, zoals buizen, radiators, fornuizen en koelkasten. Er bestaat een groter risico op elektrische schokken wanneer uw lichaam geard is.
- Hou het apparaat buiten bereik van regen of vocht. Het binnendringen van water in een elektrische apparaat verhoogt het risico op elektrische schokken.

- Gebruik de kabel niet om het apparaat te dragen of op te hangen, of de stekker uit het stopcontact te trekken. Hou de kabel buiten bereik van hitte, olie, scherpe randen of bewegende onderdelen van het apparaat. Beschadigde of in de war geraakte kabels verhogen het risico op elektrische schokken.
- Wanneer u het gereedschap buitenshuis gebruikt, gebruik dan een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buiten. Het gebruik van een verlengkabel die geschikt is voor gebruik buitenshuis vermindert het gevaar voor een elektrische schok.
- Wanneer het gebruik van het gereedschap in een vochtige omgeving niet te vermijden is, gebruik dan een aansluitpunt dat beveiligd is met een verliesstroomschakelaar. Het gebruik van een verliesstroomschakelaar vermindert het gevaar voor een elektrische schok.

6.3 Veiligheid van personen

- Wees aandachtig. Let op wat u doet en ga verstandig aan het werk met elektrisch gereedschap. Gebruik het apparaat niet als u moe bent of onder invloed bent van drugs, alcohol of medicijnen. Eén moment van onoplettendheid bij het gebruik van het apparaat kan tot ernstige verwondingen leiden.
- Draag uw persoonlijke veiligheidsuitrusting en steeds een veiligheidsbril. Door een persoonlijke veiligheidsuitrusting (stofmasker, niet glijdende veiligheidsschoenen, een veiligheidshelm of een gehoorbescherming - afhankelijk van de aard en het gebruik van het elektrisch gereedschap) te dragen, doet u het risico op verwondingen afnemen.
- Voorkom een ongewilde inbedrijfstelling. Ga na of de schakelaar op "UIT(0)" staat voor u de stekker in het stopcontact steekt. Als u bij het dragen van het apparaat de vinger aan de schakelaar houdt of de stekker in het stopcontact steekt terwijl het ingeschakeld is, kan dat tot ongevallen leiden.
- Verwijder instelgereedschap of schroefsleutels voor u het apparaat inschakelt. Gereedschap dat of een sleutel die zich in een draaiend onderdeel van het apparaat bevindt, kan tot verwondingen leiden.
- Overschat uzelf niet. Neem een veilige houding aan en zorg dat u uw evenwicht niet verliest. Zo kan u het apparaat in een onverwachte situatie beter onder controle houden.
- Draag gepaste kleding. Draag geen wijde kleren en geen sieraden. Hou uw haar, kleren en handschoenen buiten het bereik van bewegende delen. Losse kleren, sieraden en lange haren kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
- Als er stofafzuig- en stofopvanginrichtingen kunnen worden gemonteerd, moet u ervoor zorgen dat die aangesloten zijn en juist worden gebruikt. Het gebruik van dergelijke inrichtingen doet de gevaren door stof afnemen.

6.4 Zorgvuldige omgang met en gebruik van elektrisch gereedschap

- Overbelast het apparaat niet. Gebruik voor uw werk het elektrische gereedschap dat daarvoor bestemd is. Met een geschikt elektrisch apparaat werkt u beter en veiliger in het opgegeven vermogensbereik.
- Gebruik geen elektrisch apparaat waarvan de schakelaar defect is. Een elektrisch apparaat dat niet meer kan worden in- of uitgeschakeld, is gevaarlijk en moet worden hersteld.
- Trek de stekker uit het stopcontact voor u het apparaat instelt, accessoires vervangt of het apparaat opbergt. Die voorzorgsmaatregel voorkomt dat het apparaat ongewild wordt gestart.
- Bewaar ongebruikt elektrisch gereedschap buiten het bereik van kinderen. Laat personen die niet vertrouwd zijn met het apparaat of die deze gebruiksaanwijzing niet hebben gelezen, het apparaat niet gebruiken. Elektrisch gereedschap is gevaarlijk als het door onervaren personen wordt gebruikt.

- Ga zorgvuldig om met het apparaat. Controleer of de bewegende onderdelen ervan op de juiste manier werken en niet klemmen, en er geen onderdelen zo erg beschadigd zijn dat de werking van het apparaat in het gedrang komt. Laat beschadigde onderdelen eerst herstellen voor u het apparaat gebruikt. Veel ongevallen worden veroorzaakt door slecht onderhouden elektrisch gereedschap.
- Hou zaaggereedschap scherp en zuiver. Zorgvuldig onderhouden zaaggereedschap met scherpe kanten raakt minder snel geklemd en is gemakkelijker te hanteren.
- Gebruik elektrisch gereedschap, accessoires, speciaal gereedschap en dergelijke meer overeenkomstig deze gebruiksaanwijzing en zoals het voor het type van apparaat is voorgeschreven. Hou bovendien rekening met de werkomstandigheden en de uit te voeren werkzaamheden. Het gebruik van elektrisch gereedschap voor andere doeleinden dan de voorgeschreven, kan tot gevaarlijke situaties leiden.

6.5 Service

- Laat uw apparaat uitsluitend door gekwalificeerde vaklui en met originele reserveonderdelen herstellen. Zo bent u zeker dat de veiligheid van het apparaat behouden blijft.

7 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASMAAIERS

- Dit toestel mag niet door kinderen gebruikt worden. Men moet erop toezien dat kinderen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud mogen niet door kinderen uitgevoerd worden.
- Dit toestel kan gebruikt worden door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of personen met gebrek aan kennis en ervaring, op voorwaarde dat ze onder toezicht staan of instructies hebben gekregen betreffende het veilig gebruik van het gereedschap en dat zij de eruit voortvloeiende gevaren begrijpen.
- Maak uzelf vertrouwd met de instructies en het correct gebruik van de machine.
- Vermijd het dragen van losse kleding of kleding met loshangende koordjes of riemen.
- Versleten of beschadigde onderdelen moeten vervangen worden.
- Wees bijzonder voorzichtig wanneer u met de maaier van richting verandert en wanneer u hem naar u toe trekt.
- Start de motor niet wanneer de grasopvangzak niet geïnstalleerd is.
- Wees u ervan bewust dat, bij machines met meerdere snijbladen, het bewegen van een messendrager kan leiden tot het bewegen van de andere messen die erop gemonteerd staan.
- Zorg ervoor dat uw vingers niet gekneld raken tussen de beweegbare snijmesses en de vaste machineonderdelen wanneer u de machine afregelt.
- Laat de motor afkoelen vóór u de machine opbergt.
- Wanneer u onderhoud aan het mes uitvoert, hou er dan rekening mee dat de messen nog kunnen bewegen, ook wanneer de stekker uit het stopcontact is.
- Vervang versleten en beschadigde onderdelen om het toestel veilig te houden. Gebruik enkel originele vervangonderdelen en accessoires.
- De machine moet gebruikt worden met een aardlekschakelaar met een uitschakelstroom die niet hoger is dan 30 mA.
- Laat nooit toe dat de grasmaaier bediend wordt door kinderen of personen die niet vertrouwd zijn met deze gebruiksinstructies van de grasmaaier. Lokale regelgeving kan beperkingen opleggen aan de leeftijd van de gebruiker.
- Maai nooit wanneer er personen, en vooral kinderen of dieren dicht in de buurt zijn.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren t.o.v. andere personen en hun eigendommen.
- Gebruik de maaier niet op blote voeten of met open sandalen aan; draag altijd stevig schoeisel en een lange broek.
- Controleer grondig het gebied waar de maaier gebruikt gaat worden en verwijder alle stenen, stokken, draden, gebeente en andere vreemde voorwerpen.

- Controleer altijd vóór het gebruik visueel of de messen, de montagebouten ervan en het maaiblok niet beschadigd of versleten zijn.
- Vervang versleten of beschadigde messen altijd per set om de balans te behouden.
- Maai enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Vermijd indien mogelijk het gebruik van de maaier op nat gras.
- Wandel, loop nooit.
- Gebruik het toestel niet met defecte kappen of afschermingen of zonder dat de veiligheidsvoorzieningen, zoals bijvoorbeeld de klep van de uitwerpopening of de grasopvangzak, op hun plaats zitten.
- Maaien op hellingen kan gevaarlijk zijn:
 - Vermijd zeer steile hellingen.
 - Zorg altijd voor een stabiele positie op hellingen of nat gras.
 - Maai haaks op de helling – nooit van boven naar onder.
 - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u op een helling van richting verandert.
 - Wees bijzonder voorzichtig wanneer u achterwaarts stapt of wanneer u de grasmaaier naar u toe trekt.
- Laat de messen eerst tot stilstand komen wanneer de maaier moet gekanteld worden voor het transport over een andere ondergrond dan gras alsook wanneer u de grasmaaier naar het maaigebied toe brengt en er terug van weghaalt.
- Kantel de machine niet tijdens het starten of het aanzetten van de motor, behalve indien de machine gekanteld moet worden om in lang gras te kunnen starten. Kantel ze in dit geval niet meer dan nodig is en kantel enkel de kant die het verst van de gebruiker verwijderd is. Zorg er altijd voor dat beide handen zich op de juiste plaats bevinden om met de machine te werken, vóór u de machine terug neerzet.
- Zet de grasmaaier volgens de instructies aan en hou de voeten ver uit de buurt van de messen.
- Hou uw handen of voeten niet onder of in de nabijheid van draaiende onderdelen.
- Ga nooit voor de uitwerpopening staan.
- Til nooit de maaier op of draag hem nooit wanneer de motor nog draait.
- Zorg dat alle bewegende onderdelen volledig tot stilstand zijn gekomen:
 - wanneer u de maaier achterlaat
 - vóór u blokkeringen opheft of verstoppingen van het uitlaatkanaal verwijdert
 - vóór het controleren, reinigen of werken aan de maaier
 - wanneer een vreemd voorwerp werd geraakt. Controleer op schade aan de maaier en voer de nodige herstellingen uit vóór u de maaier opnieuw start en ermee werkt
- Wanneer de maaier abnormaal begint te trillen, is een onmiddellijke controle noodzakelijk:
 - controleer op blokkeringen
 - voer de nodige herstellingen uit op beschadigde onderdelen
 - zorg dat alle moeren, bouten en schroeven stevig zijn aangedraaid.
- Hou alle moeren, bouten en schroeven stevig vast aangedraaid om ervoor te zorgen dat de grasmaaier in een goede werktoestand verkeert.
- Controleer de grasopvangzak regelmatig op slijtage of sporen van ouderdom.
- Vervang versleten of beschadigde onderdelen in het belang van de veiligheid.

8 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR GRASTRIMMERS

- Gebruik de trimmer nooit met beschadigde kappen of afschermingen noch zonder dat de kappen of afschermingen op hun plaats zitten.
- Gebruik de lader niet wanneer het snoer beschadigd is.
- Controleer na een schok of stoot en vóór u de machine gebruikt, het toestel op sporen van slijtage of beschadiging en voer indien nodig herstellingen uit.
- Gebruik de trimmer niet op blote voeten of wanneer u open sandalen draagt; draag altijd stevig schoeisel en een lange broek.

- Laat de trimmer nooit gebruiken door kinderen of door andere personen die niet met deze instructies vertrouwd zijn. Lokale regelgeving kan leeftijdsbeperkingen opleggen aan de gebruiker. Bewaar het toestel buiten het bereik van kinderen wanneer het niet wordt gebruikt.
- Werk nooit met deze trimmer wanneer er zich andere personen, in het bijzonder kinderen of huisdieren, in de buurt bevinden.
- De operator of gebruiker is verantwoordelijk voor ongevallen of gevaren m.b.t. andere personen en hun eigendommen.
- Wacht tot het mes volledig tot stilstand is gekomen vóór u het aanraakt. Het mes draait na het uitschakelen van de trimmer nog even door. Een draaiend mes kan verwondingen veroorzaken.
- Werk enkel bij daglicht of bij voldoende kunstlicht.
- Vermijd, indien mogelijk, het werken met de trimmer op nat gras.
- Schakel de trimmer uit wanneer u hem naar de werkplek toebrengt of ervan weghaalt.
- Hou uw handen en voeten goed uit de buurt van de draaicirkel wanneer u de trimmer aanzet.
- Hou uw handen en voeten uit de buurt van het draaiend mes.
- Controleer en onderhoud de trimmer regelmatig.
- Laat de trimmer enkel door een erkend servicecenter herstellen.



Wees u ervan bewust dat het apparaat na het uitschakelen nog even kort blijft verder draaien.

- Gebruik enkel het type snijmes dat door de fabrikant wordt aanbevolen.
- Berg het toestel na gebruik veilig op, buiten het bereik van kinderen.

9 BIJKOMENDE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR BATTERIJEN EN LADERS



Gebruik enkel batterijen en laders die geschikt zijn voor dit apparaat.

9.1 Batterijen

- Probeer nooit om batterijen, om wat voor reden ook, te openen.
- Bewaar ze niet op plekken waar de temperatuur de 40 °C kan overschrijden.
- Laad ze enkel op bij temperaturen tussen de 4 °C en 40 °C.
- Bewaar uw batterijen op een koele droge plaats (5 °C-20 °C). Bewaar batterijen nooit in ontladen toestand.
- Het is beter voor Li-ion batterijen om ze regelmatig te ontladen en te herladen (minstens 4 keer per jaar). De ideale lading voor het langdurig opbergen van uw Li-ion batterij bedraagt 40% van de capaciteit.
- Wanneer u ze moet wegwerpen, volg dan de instructies in het gedeelte "Het milieu beschermen".
- Veroorzaak geen kortsluitingen. Wanneer er rechtstreeks of per ongeluk, door contact met een metalen voorwerp, een verbinding wordt gemaakt tussen de positieve (+) en de negatieve (-) contactaansluiting, dan wordt de batterij kortgesloten en zal er een zeer grote stroom gaan vloeien die hitte zal veroorzaken wat tot het barsten van de behuizing of tot brand kan leiden.
- Verhit ze niet. Wanneer batterijen boven de 100 °C verwarmd worden, zullen de afdichtingen, isolatielagen en andere polymeerlagen beschadigd raken wat tot het lekken van het elektrolyt en/of interne kortsluiting kan leiden wat dan weer hitte veroorzaakt en tot barsten of brand kan leiden. Werp batterijen niet in het vuur: gevaar voor een explosie of intense brand.

- Onder extreme omstandigheden kan het voorkomen dat de batterij gaat lekken. Wanneer u vloeistof op de batterij ontdekt, volg dan de onderstaande instructies:
 - Neem de vloeistof zorgvuldig op d.m.v. een vod. Vermijd huidcontact.
 - Volg onderstaande instructies bij huid- of oogcontact:
 - ✓ Spoel onmiddellijk met water. Neutraliseer met een zacht zuur zoals citroensap of azijn.
 - ✓ Bij oogcontact: spoel overvloedig met water gedurende minimaal 10 minuten en contacteer een arts.



Verbrand een batterij niet.

9.2 Laders

- Probeer nooit om niet-oplaadbare batterijen te laden.
- Laat defecte snoeren onmiddellijk herstellen.
- Niet blootstellen aan water.
- Open de lader niet.
- De behuizing van de lader niet doorboren.
- De lader is uitsluitend bestemd voor gebruik binnenshuis.

10 GEBRUIK

10.1 Laden van het batterijpack



Nota: batterijen halen hun volledige capaciteit niet tijdens de eerste laadbeurt. Geef ze enkele laadcycli de tijd om hun volledige capaciteit te behalen. De batterij mag enkel binnenshuis opgeladen worden.

Het batterijpack wordt lichtjes warm tijdens het laden. Dit is normaal en wijst niet op een probleem.

Plaats de lader niet op een extreem warme of koude plek. Het beste is op normale kamertemperatuur. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact en haal het batterijpack uit de lader wanneer de batterij volledig volgeladen is.

Nota:

Laat de batterij volledig afkoelen vóór u ze oplaadt.

Controleer het batterijpack vóór het laden; laad geen gebarsten of lekkend batterijpack op.

10.1.1 Laadaanduiding (Fig. 1)

Sluit de lader aan op een stopcontact

- Continu groen: klaar om op te laden
- Rood knipperen: laadt op
- Continu groen: opgeladen
- Continu groen en rood: batterij of lader beschadigd



Nota: wanneer het batterijpack niet volledig past, verwijder het dan en controleer of het batterijpack volgens de specificaties voor deze lader geschikt is. Laad geen ander type batterijpack noch een batterijpack dat niet goed op de lader past.

1. Controleer de lader en het batterijpack regelmatig tijdens het opladen.
2. Koppel de lader los van het stopcontact en van het batterijpack wanneer de batterij opgeladen is.
3. Laat het batterijpack volledig afkoelen vóór u het gebruikt.

4. Berg de lader en het batterijpack binnen op, buiten het bereik van kinderen.



NOTA: wanneer de batterij na continu gebruik van het toestel heet is, laat ze dan tot op kamertemperatuur afkoelen vóór u ze oplaadt. Dit zal de levensduur van uw batterijen verlengen.



NOTA: haal het batterijpack uit de laadvoet door met uw duim of vingers op de ontgrendelknop van de batterij te drukken en tegelijkertijd het batterijpack uit de lader te trekken.

10.2 Indicator batterijcapaciteit (Fig. 2)

Er zijn capaciteitsindicatoren op het batterijpack. U kunt de capaciteit van de batterij controleren wanneer u de knop indrukt. Druk vóór het gebruik van het apparaat de trekkerschakelaar even in om te controleren of de batterij voldoende opgeladen is om correct te werken.

Deze 3 leds geven de capaciteit van de batterij aan:

3 leds branden: batterij volledig opgeladen

2 leds branden: batterij 60% opgeladen

1 led brandt: batterij bijna ontladen

11 MONTAGE GRASMAAIER

11.1 Montage van de handgreep

11.1.1 Het onderste deel van de duwbeugel monteren (Fig. 3)

- Verwijder aan beide kanten de vergrendelknop (5) en tussenring die zich boven de achterwielen bevinden.
- Schuif het onderste deel van de duwbeugel (8) over de montagebouten die zich boven de achterwielen bevinden.
- Schuif de tussenringen over de bouten.
- Zet de handgreep vast m.b.v. de vergrendelknoppen (5).

11.1.2 Assemblage van de bovenste handgreep (Fig. 4a & 4b)

- Stop een lange montagebout doorheen de opening aan de binnenkant van het onderste deel van de duwbeugel (8) met het uiteinde naar buiten wijzend.
- Plaats het bovenste deel van de duwbeugel (10) over het uiteinde van de bout, breng de tussenring en de knop (9) van de duwbeugel aan.
- Aan de andere kant lijnt u de openingen van het bovenste (10) en onderste (8) deel van de duwbeugel met elkaar uit en brengt u de andere bout aan.
- Breng de tussenring en knop (9) van het bovenste deel van de duwbeugel aan. Zet beide knoppen vast.



OPMERKING: als het onderste deel van de handgreep (8) loszit of niet volledig in de uitsparing zit, zet u de handgreep vaster door de vergrendelingen in wijzerzin te draaien.

11.1.3 Het netsnoer geleiden (Fig. 5)

- Geleid het netsnoer over de bovenkant van het bovenste en onderste deel van de duwbeugel m.b.v. de meegeleverde kabelclips (4).



Opgelet: het netsnoer (a) moet altijd op de bovenkant van de duwbeugel gelegd worden. Dit laat toe dat hij vrij kan bewegen op de bovenkant van het onderste gedeelte wanneer de duwbeugel ingeklapt wordt. Een verkeerde montage van de kabel kan leiden tot beschadiging of kapottrekken ervan, wat tot een machinestoring leidt. In dit geval vervalt de garantie.

11.1.4 De bovenste handgreep dichtklappen (Fig. 6)

- Zet de vergrendelknoppen (9) van het bovenste gedeelte van de duwbeugel los totdat de duwbeugel (10) makkelijk kan draaien.
- Plooi het bovenste gedeelte van de duwbeugel naar voor; de maaier neemt nu minder plaats in voor het opbergen.

11.2 **Montage van de grasopvangbak (Fig. 7)**

- De grasopvangbak (3) wordt geleverd in drie afzonderlijke onderdelen die moeten geassembleerd worden.
- Plaats het onderste deel (a) op een vlakke ondergrond en breng het bovenste deel (b) op zijn plaats aan.
- Zorg ervoor dat alle verbindingen stevig in elkaar klikken.
- Monteer op dezelfde manier de handgreep (c) op het bovenste deel.

11.3 **De grasopvangzak aanbrengen (Fig. 8)**

- Verwijder de sleutel (2) en het batterijpack (12).
- Breng het deksel van de uitwerpopening (18) achteraan omhoog.
- Til de grasopvangzak op met zijn handgreep en plaats hem zo onder het deksel van de uitwerpopening achteraan dat de haken van de grasopvangzak vastgrijpen in de uitsparingen in de behuizing van de maaier.
- Laat het deksel van de uitwerpopening (18) achteraan los.
- Plaats de sleutel en het batterijpack terug wanneer u klaar bent om te maaien.

12 MONTAGE GRASTRIMMER

Sommige onderdelen van de grastrimmer worden ongemonteerd geleverd. Ga verder als volgt om deze te monteren:

12.1 **De beschermkap monteren (Fig. 10)**

- Draai en lijn de messenkop (a) verticaal uit met de trimkop (27) zodat de beschermkap (29) erover kan geplaatst worden.
- Schuif de beschermkap (29) op zijn plaats op de trimkop (27). De open kant van de beschermkap moet voorwaarts wijzen.
- Duw de beschermkap (29) stevig op de trimkop totdat ze stevig op haar plaats vastklikt.
- Controleer dat de beschermkap stevig vastzit.



Opgelet! Wees tijdens deze handeling met de snijmesjes. U zou gewond kunnen raken.



Opgelet! Gebruik de grastrimmer nooit zonder beschermkap. Ze is van vitaal belang voor uw veiligheid en die van anderen alsook voor de goede werking van de trimmer. Het niet opvolgen van deze veiligheidsregel is niet alleen gevaarlijk maar vernietigt ook de garantie.

12.2 De messen aanbrengen (Fig. 11)

- Schuif de grootste opening van de messen (28) over de groefrondsels (b) van de messenkop (a).
- Trek het mes (28) naar buiten totdat de kleinere opening van het mes op zijn plaats op het groefrondsel vastklikt.
- Duw het mes (28) weer naar binnen om het te verwijderen.



NOTA (Fig. 12) : de hulphandgreep (22) beschikt over een klein opbergvak (31) dat kan gebruikt worden om reservemessen e.d. in op te bergen.

13 BEDIENING GRASMAAIER

13.1 De maaier starten/stoppen (Fig. 8)

- Breng het deksel van het batterijvak (7) omhoog.
- Plaats het batterijpack (12).
- Steek de sleutel (2) in het sleutelgat.
- Sluit het deksel van het batterijvak (7).
- Houd de veiligheidsknop (1) ingedrukt. Trek de schakelaarhendel (11) naar de handgreep toe en laat de knop los om de maaier te starten.
- Laat de schakelaarhendel (11) los om de maaier te stoppen.

13.2 Instelling van de meshoogte (Fig. 8-9)

Stel de maaistand in op de hoogte die het best geschikt is voor uw gazon vóór u de maaier voor het eerst gebruikt. Om de gewenste maaioogte te verkrijgen, worden de voor- en achteras verplaatst aan de onderzijde van het maaihuis.

- Verwijder de sleutel (2) en het batterijpack (12).
- Verwijder de grasopvangzak (3) en leg de maaier op zijn kant.
- Trek de wielas (a en b) weg naar de voorkant van de maaier.
- Plaats de wielas in de gewenste stand voor het instellen van de maaioogte.
- Plaats de sleutel (2) en het batterijpack terug wanneer u klaar bent om te maaien.



OPMERKING: Zorg ervoor dat de voor-, achter-, linker- en rechterwielen zich in dezelfde afstelpositie voor de maaioogte bevinden.



OPGELET: Koppel de maaier los van de stroomtoevoer en zorg ervoor dat het mes niet meer uitrolt voordat u de hoogte aanpast.

13.3 Waarschuwingssysteem van de grasopvangzak (Fig. 7)

Er bevindt zich een waarschuwingssysteem (d) in de grasopvang die het grasvolume aangeeft.

- Wanneer de flap (d) open staat, dan betekent dit dat er nog plaats is voor het opvangen van gras.
- Wanneer de flap (d) gesloten is, dan betekent dit dat er geen plaats meer is voor grasopvang.
- Het waarschuwingssysteem van de grasopvangzak werkt niet wanneer de hoogteinstelling van de machine op de laagste stand staat!

13.4 *Mulchen (Fig. 19)*

- Uw grasmaaier kan ook gebruikt worden voor het mulchen. Installeer hiervoor de mulchingwig:
- Til het achterste deksel op en verwijder de grasopvangbak.
 - Duw de mulchingwig in de maaierbehuizing. Klik de mulchingwig vast.
 - Laat het achterste deksel opnieuw neer.

14 BEDIENING GRASTRIMMER

Uw grastrimmer levert zijn beste prestaties wanneer u zich aan de volgende instructies houdt:

- Gebruik de grastrimmer nooit zonder zijn veiligheidsvoorzieningen.
- Maai geen nat gras. De beste resultaten bereikt u met droog gras.
- Duw de grastrimmer niet in het gras tot de knop is ingedrukt. Wacht tot de trimmer draait.
- Beweeg de trimmer naar de zijkant terwijl u voorwaarts loopt en hou hem hierbij onder een hoek van ongeveer 30 °. Zo doet uw trimmer correct zijn werk.
- Werk in verschillende laagjes om lang gras af te maaien, ga er meermaals overheen en maai het stap voor stap korter af.
- Gebruik de kantgeleider en de beschermkap om onnodige slijtage van de messen te voorkomen.
- Hou de grastrimmer uit de buurt van harde voorwerpen om onnodige slijtage van de messen te voorkomen.

14.1 *In- en uitschakelen (Fig. 13)*

- Druk de ontgrendelknop (20) in en duw op de aan/uit-schakelaar (21) om de trimmer te starten.
- Om het toestel uit te schakelen, laat u de aan/uit-schakelaar los.



OPGELET! Na het uitschakelen, blijft het plastic mes nog een paar seconden verder draaien.

14.2 *De instellingen van de trimmer bijregelen*

14.2.1 De hoogte instellen (Fig. 14)

- Draai de vergrendelkraag (24) los en duw/trek de schacht (24) in/uit.
- Zet de vergrendelkraag (24) weer vast om de schacht te vergrendelen in de gewenste lengte.

14.2.2 De hulphandgreep instellen (Fig. 15)

- Haal de hulphandgreep (22) uit de doos.
- Zet de knop (23) los en neem er de lange schroef bij.
- Monteer de handgreep (22) over de montageopening en breng de knop (23) aan.
- Stel de handgreep (22) onder de gewenste hoek in en zet vast m.b.v. de knop (23).

14.2.3 De snijhoek instellen (Fig. 16)

De kop van uw trimmer heeft 5 standen. Dit laat u toe om doeltreffend te werken met een comfortabele werkhoeck. De trimmer trimt nauwkeurig de randen rond bloemperken, onder struiken, rond bomen, palen van hekken enz.

Om de snijhoek in te stellen, druk de hoekinstelknop (26) van de trimmerkop in, zet in de gewenste stand, en laat vervolgens de knop los.

14.2.4 De snijkop instellen voor het kantsnijden (Fig. 17)

- Om de trimmer als kantsnijder te gebruiken, duwt u de knop voor de verticale vergrendeling (32) in en kantelt u de trimkop (27) volledig naar links totdat de knop opnieuw vastklikt (de trimkop kan niet naar rechts gekanteld worden).

- Vervolgens moet de snijkop in de verticale stand gezet worden m.b.v. de hoekinstelknop (26).

14.2.5 De bloemenbeschermer aanbrengen (Fig. 18)

- Wanneer u tijdens het grastrimmen dicht bij vaste voorwerpen werkt (bv. houten afsluiting, boordstenen, enz.), voorkomt de bloemenbeschermer (33) schade die kan ontstaan door het contact tussen deze voorwerpen en de messen (28).
- Kantel eenvoudigweg de bloemenbeschermer (33) naar voor totdat hij op zijn plaats vastklikt.



Waarschuwing: verwijder het batterijpack uit de trimmer vóór u het apparaat instelt.



Waarschuwing: draag altijd een veiligheidsbril. Leun nooit over de trimmerkop. Stenen en puin kunnen wegspringen of in uw ogen of gezicht terechtkomen en u blind maken of ernstig verwonden. Neem de volgende punten in acht wanneer u het apparaat gebruikt: Draag stevige kledij en oogbescherming. Houd met één hand de handgreep vooraan en met de andere hand de hulphandgreep vast. Houd het apparaat onder uw middel. Maai van rechts naar links zodat gras altijd aan de kant tegenover uzelf terechtkomt. Houd het segment parallel met de aardingsdraad (of loodrecht om kanten te trimmen) en houd het gereed voor het te trimmen materiaal (maar niet ertegen). Vermijd ondertussen om u voorover te buigen.

15 REINIGING EN ONDERHOUD

15.1 *Reiniging*

- Hou alle veiligheidsvoorzieningen, luchtkanalen en de motorbehuizing zo goed als mogelijk vrij van stof en vuil. Wrijf het toestel af met een droge vod of blaas het af met perslucht onder lage druk.
- We raden u aan om het toestel onmiddellijk na elk gebruik te reinigen.
- Reinig het toestel regelmatig met een vochtige vod en een beetje zachte zeep. Gebruik geen reinigingsmiddelen of oplosmiddelen; deze kunnen de plastic onderdelen van het toestel aantasten. Zorg ervoor dat er geen water in het toestel kan binnendringen.



Gebruik nooit oplosmiddelen zoals benzine, alcohol, ammoniak, enz. Deze oplosmiddelen zouden de plastic onderdelen kunnen beschadigen.

15.2 *Onderhoud van het mes*

- Verwijder regelmatig gras en vuil van het mes.
- Onderzoek aan het begin van het tuinseizoen zorgvuldig de toestand van het mes.
- Slijp of vervang het mes wanneer het is zeer stomp is.
- Monteer een nieuw mes wanneer het beschadigd of versleten is.

Wanneer het blad doorslijpt, stop dan de schroevendraaier in de daarvoor voorziene opening en zet het blad m.b.v. de sleutel vast.



Waarschuwing! Neem de volgende voorzorgsmaatregelen:

- Let erop dat u zich niet snijdt. Gebruik stevige werkschoenen of een vod om het mes vast te nemen.
- Gebruik enkel het opgegeven vervangmes.

- Verwijder om geen enkele reden de aandrijving.

15.3 *Het mes vervangen*

Om veiligheidsredenen raden we aan om het mes door een erkende vakman te laten vervangen.



Belangrijk: draag werkhandschoenen!

16 TECHNISCHE GEGEVENS GRASMAAIER

Type	POWDPG75561B
Voltage	20 V
Rotatiesnelheid	2800 min-1
Maaibreedte	340 mm
Opvangzak	30 l
Maaihogte	25-65 mm
Materiaal behuizing	Plastic
Aantal hoogteposities	3
Diameter voorwiel	140 mm
Diameter achterwiel	140 mm
Draaghandvat boven	Ja
Inklapbare beugel	Ja
Opvang	Ja

17 GELUID GRASMAAIER

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	63 dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	86 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	1,9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

18 TECHNISCHE GEGEVENS GRASTRIMMER

Type	POWDPG75415
Spanning	20 V
Maaibreedte	240 mm
Toerental (onbelast)	8500 /min

19 GELUID GRASTRIMMER

Geluidsemissiewaarden gemeten volgens de van toepassing zijnde standaard. (K=3)

Geluidsdrukniveau LpA	65dB(A)
Geluidsvermogeniveau LwA	85 dB(A)



AANDACHT! Draag gehoorbeschermers wanneer het geluidsdrukniveau 85 dB(A) overschrijdt.

aw (Trilling)	1,9 m/s ²	K = 1,5 m/s ²
---------------	----------------------	--------------------------

20 TECHNISCHE GEGEVENS BATTERIJ EN LADER

Type	POWDP90630
Nominale spanning	12-20V
Batterij type	Li-ion
Batterij capacity	12-20V – 3000mAh
Nominale ingangsspanning lader	200-240V – 50Hz/60Hz
Nominale uitgangsspanning lader	21V, 2.0A
Laadtijd	20 V – 2000mAh = 80 min
	20 V – 3000mAh = 120 min
	20 V – 4000mAh = 160 min
	2x20V – 2500mAh (40V tool) – 5000mAh (20V tool) = 180 min
	2x20V – 4000mAh (40V tool) – 8000mAh (20V tool) = 270 min

21 GARANTIE

- Dit product is, conform de wettelijke reglementeringen, gewaarborgd gedurende een periode van 36 maanden die begint vanaf de datum van aankoop door de eerste koper.
- Deze garantie dekt alle materiaal- of productiefouten met uitsluiting van: batterijen, laders, defecten aan onderdelen onderhevig aan normale slijtage zoals lagers, borstels, kabels, stekkers of accessoires zoals boren, boorbits, zaagbladen enz., beschadigingen of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik, ongelukken of modificaties, alsook de transportkosten.
- Vallen ook niet onder de garantiebepalingen: beschadigingen en/of defecten die voortvloeien uit onjuist gebruik.
- Wij wijzen tevens alle verantwoordelijkheid af voor elk lichamelijk letsel welke het gevolg is van onjuist gebruik van het toestel.
- Herstellingen mogen enkel gebeuren door een erkende klantenservice voor Powerplus gereedschappen.
- Meer informatie kan u steeds bekomen op het nummer 00 32 3 292 92 90.
- Eventuele transportkosten zijn steeds voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen werd.
- Tevens kan geen aanspraak gemaakt worden op de garantie wanneer de schade aan het toestel het gevolg is van nalatig onderhoud of overbelasting.
- Zeker uitgesloten van de garantie is schade als gevolg van vochtinsijpeling, overmatige stofindringing, moedwillige beschadiging (met opzet of door grove onachtzaamheid), ondoelmatig gebruik (gebruik voor doeleinden waarvoor het toestel niet geschikt is), onoordeelkundig gebruik (o.a. niet respecteren van de instructies gegeven in de handleiding), ondeskundige montage, blikseminslag, verkeerde netspanning. Deze lijst is niet limitatief.
- De aanvaarding van claims onder garantie geeft in géén geval aanleiding tot verlenging van de garantieperiode noch tot het aanvangen van een nieuwe garantieperiode in geval van een vervanging van het toestel.
- Toestellen of onderdelen die onder waarborg vervangen werden, worden daardoor eigendom van Varo NV.
- We behouden ons het recht voor om elke garantiereclaim te weigeren waarbij de aankoop niet kan worden geverifieerd of waarbij het duidelijk is dat het product niet correct werd onderhouden (propere ventilatiesleuven, regelmatig vervangen koolborstels, ...).
- Uw aankoopbon moet worden bewaard als bewijs van de aankoopdatum.

- Uw gereedschap moet als geheel naar uw dealer worden teruggebracht in een aanvaardbare staat van netheid, in zijn originele kunststof koffer (indien van toepassing op het product) en het moet vergezeld zijn van uw bewijs van aankoop.
- Uw toestel moet minstens 1x per maand opgeladen worden, opdat de werking van dit toestel optimaal blijft.

22 MILIEU



Indien u, na zekere tijd, beslist uw machine te vervangen, werp deze dan niet weg bij uw huishoudelijk afval maar doe dit op een milieuvriendelijke wijze.

Afval geproduceerd door elektrische machines mag niet op dezelfde manier behandeld worden als het gewone huishoudelijke afval. Breng het naar een recyclagecentrum op plaatsen waar zulke gepaste installaties bestaan.



Raadpleeg de plaatselijke instanties of de verkoper voor adviezen over inzameling en verwerking.

22.1 Batterijpack

**LI-ION**

Dit product bevat Lithium Ion. Recycleer of verwijder de batterijen op een juiste manier om het milieu te sparen. Lokale, regionale of federale wetten kunnen het wegwerpen van Lithium-ion batterijen via het gewone huisvuil verbieden. Neem contact op met uw lokale afvalophaaldienst betreffende de mogelijkheden tot recycleren en/of wegwerpen.

23 CONFORMITEITSVERKLARING

VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart enkel dat,

Product:	Grasmaaier – Batterijgevoed
Handelsmerk:	PowerPlus
Model:	POWDPG75561B

in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van de toepasselijke Europese Richtlijnen/Verordeningen, gebaseerd op de implementatie van Europese geharmoniseerde normen. Iedere niet-toegestane wijziging aan het apparaat maakt deze verklaring ongeldig.

Europese Richtlijnen/Verordeningen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Annex VI

LwA

Measured	84dB(A)
Guaranteed	86dB(A)
Notified Body	TÜV SÜD

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN60335-2-77 : 2010
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Regelgevings- en compliancemanager
20/10/2023, Lier – Belgium

24 CONFORMITEITSVERKLARING



VARO – Vic. Van Rompuy N.V. - Joseph Van Instraat 9 - BE2500 Lier - BELGIUM,
verklaart dat,

Product: Grastrimmer
Handelsmerk: PowerPlus
Model: POWDPG75415

voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van de van toepassing zijnde Europese Richtlijnen, gebaseerd op de toepassing van Europese geharmoniseerde normen. Elke niet-toegelaten modificatie van het apparaat maakt deze verklaring nietig.

Europese Richtlijnen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

2011/65/EU
2006/42/EC
2014/30/EU
2000/14/EC

Annex VI

LwA	
Measured	85 dB(A)
Guaranteed	87 dB(A)
Notified Body	TÜV SÜD

Europese geharmoniseerde normen (inclusief, indien van toepassing, hun wijzigingen tot op de datum van ondertekening):

EN60335-1 : 2012
EN50636-2-91 : 2014
EN IEC55014-1 : 2021
EN IEC55014-2 : 2021

Beheerder van de technische documentatie: Philippe Vankerkhove, VARO – Vic. Van Rompuy N.V.

Ondergetekende handelt in opdracht van de bedrijfsleider,

Ludo Mertens
Regelgevings- en compliancemanager
20/10/2023, Lier - Belgium