

The logo for Ocina, featuring the word "Ocina" in a serif font with a stylized leaf icon above the letter 'i'.

Ocina

Handleiding Blender

Inhoudsopgave / Table of content

Inhoudsopgave

1.	Introductie	3
2.	Gebruiksaanwijzing	3
3.	Probleemoplossing	3
4.	Instructies voor gebruik	4
5.	Belangrijk	5

Table of content

1.	Introduction	6
2.	Instructions.....	6
3.	Troubleshooting.....	6
4.	Instructions before use	7
5.	Important	8

Introductie

Bedankt voor het kopen van deze topkwaliteit blender. Met deze blender kun je een scala aan culinaire creaties bereiden en genieten van de voordelen van hoogwaardige mixprestaties.

Gebruiksaanwijzing

Zorg er voor dat het apparaat volledig is opgeladen voor het eerste gebruik. Voor het opladen kun je een telefoonlader gebruiken of andere adapter. Volledig opladen duurt ongeveer 3 uur en er kunnen 8-10 kopjes vers sap worden bereid.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
1. Kan niet opstarten, geen indicatie van signaallamp	De beker en het hoofdonderdeel zijn niet vastgedraaid	Lijn de beker uit met het hoofdonderdeel
2. Kan niet starten of in gebruik afsluiten rood licht constant	Onvoldoende vermogen	Gelieve deze tijdig op te laden
3. Uitschakelen tijdens gebruik knippert het groene lampje	90 seconden uitschakelbeveiliging	Opnieuw opstarten
4. Afsluiten tijdens gebruik knippert	Motor vergrendeld	Nadat u de vastzittende hardware hebt verwijderd, start u de machine opnieuw op
5. Water Lek	De siliconen ring is niet op zijn plaats gemonteerd	Installeer de siliconen rubberen ring opnieuw

Instructies voor gebruik

1. Dit product is een door een batterij aangedreven blender. De oplader is geschikt voor alle soorten opladers voor smartphones. Laad het product vóór gebruik op met het snoer die je bij het product hebt gekregen. De oplaadtijd bedraagt 3 uur.
2. Wanneer het product in werking is, is het ten strengste verboden om handen of harde voorwerpen in de beker te steken om ongelukken te voorkomen.
3. Controleer bij het reinigen van dit product eerst of de stroom is uitgeschakeld voordat u het bekerlichaam en het onderstel reinigt. Plaats het onderstel niet in water om te reinigen, om te voorkomen dat water het onderstel binnendringt en elektronische componenten beschadigt.
4. Dit product mag niet stationair draaien. De maximale saptijd is 90 seconden. Als het 90 seconden werkt, stopt het blauwe lampje automatisch met knipperen. Reset de schakelaar en start hem opnieuw. Pers het sap niet continu met overmatige kracht, om de levensduur van het product niet te beïnvloeden door overmatige belasting en verwarming van elektronische componenten.
5. Bij normaal gebruik stopt de motor door te hoge hitte. Op dat moment wordt de motor vergrendeld, wordt het beschermingsprogramma ingeschakeld, wordt de stroom automatisch uitgeschakeld en knippert de LED rood. Nadat de schakelaar is losgekoppeld, stopt de LED met knipperen. Raak de schakelaar aan en het apparaat werkt weer normaal.
6. Plaats geen onderdelen van dit product in de vaatwasser of andere reinigingsapparatuur voor reiniging.
7. Gebruik geen staalwol, schurende reinigingsmiddelen of bijtende vloeistoffen om het product schoon te maken.
8. Dit product is een sapmachine, die niet geschikt is voor het fijnhakken van vlees. Het kan noten of bonen niet direct malen. Direct mlaen leidt tot productstoringen en beïnvloedt de levensduur van het product.
9. Bewaar dit product op een plaats die niet gemakkelijk te bereiken is voor kinderen. Laat dit product niet gebruiken of spelen door mensen (inclusief kinderen) met zintuiglijke of

- mentale stoornissen of ontbrekende ervaring en kennis.
10. Dit product wordt gebruikt voor persoonlijk of familiegebruik. Als tijdens het gebruik onverwachte storingen moeten worden gerepareerd, neem dan contact op met de klantenservice van de fabrikant. Als de elektronische onderdelen beschadigd raken door zelfdemontage, is het bedrijf niet verantwoordelijk voor het onderhoud.

Belangrijk

1. Het is verboden om het product stationair te gebruiken. Zorg er voor dat de rubberen ring op de juiste pplek aan de binnenkant van de beker zit. Voeg water toe aan de beker, start de schakelaar en controleer of de sapbeker goed is afgedicht.
2. Snijd het fruit en de groenten voor gebruik in kleine stukjes. Voeg in het algemeen melk, yoghurt, gekookt water en andere vloeistoffen toe. De vloeistof wordt door de blender gebruikt om goed te kunnen snijden, zodat de ingrediënten verkleind worden.
3. Zorg ervoor dat u hem ondersteboven draait voordat u de machine start. Haast je niet om direct naar 90 graden te gaan. Laat het mes een tijdje in de lucht hangen en schud in een hoek van 45 graden.
4. Als het apparaat vastzit, draai hem dan om en start hem opnieuw. Als de inhoud vastzit, schud 2-3 keer om de inhoud los te krijgen.

Introduction

Thank you for purchasing this top quality blender. With this blender you can prepare a variety of culinary creations and enjoy the benefits of different mixing performance.

Instructions

Make sure the device is fully charged before first use. You can use a phone charger or other adapter for charging. Full charging takes about 3 hours and 8-10 cups of fresh juice can be prepared.

Troubleshooting

Fault phenomenon	Cause analysis	Exclusion method
1. Unable to start up, No indication of signal lamp	The cup body and the base are not tightened	Please align the cup body with Base tightening
2. Unable to start or in use shutdown red light constant	Insufficient power	Please charge it in time
3. Shutdown during use the green light flashes	Load 90 seconds shutdown protection	Reboot
4. Shutdown during use red flashing	Motor locked	After removing the stuck hardware, restart the machine
5. Water leakage	The silicone ring is not assembled in place	Please reinstall the silicone rubber ring

Instructions before use

1. This product is a battery driven DC motor. The charger is suitable for all kinds of smart phone chargers. Please charge the product with the product data line provided by the company before use. The charging time is 3 hours.
2. When the product is working, it is strictly prohibited to unscrew and put hands or other hard objects into the cup body to prevent accidents.
3. When cleaning this product, please first determine whether the switching power supply is turned off before cleaning the cup body and the base. Do not place the base in water for cleaning, so as to prevent water from entering the base and damaging electronic components.
4. This product is prohibited from idling. The maximum juicing time is 90 seconds. When it works for 90 seconds, the blue light will automatically stop flashing. Please reset the switch and start it again. Do not continuously press juice with excessive strength, so as not to affect the service life of the product due to excessive load and heating of electronic components.
5. During normal use, the motor stops suddenly due to too much causal meat. At this time, the motor is locked, the line protection program is turned on, the power is automatically cut off and the LED flashes red. After the switch is disconnected, the LED stops flashing, touches the switch and operates normally again.
6. Do not put any parts of this product into dishwasher and other cleaning equipment for cleaning.
7. Do not use steel wool, abrasive cleaning agent or corrosive liquid to clean the product.
8. This product is a special fresh juice machine, which is not suitable for mincing meat. It cannot grind nuts or beans directly. Direct grinding will lead to product failure and affect the service life of the product.
9. This product should be stored in a place not easy to reach by children. Do not let people (including children) with incomplete limbs, sensory or mental disorders or lack of relevant experience and knowledge use or play this product.

10. This product is used for personal or family use. If uncontrollable faults need to be repaired during use, please contact the manufacturers customer service. If the electronic parts are damaged due to self disassembly, the company will not be responsible for maintenance.

Important

1. It is forbidden to use the product stationary. Make sure the rubber ring is in the right place on the inside of the cup. Add water to the cup, start the switch and check that the juice cup is properly sealed.
2. Cut the fruit and vegetables into small pieces before use. In general, add milk, yogurt, boiled water and other liquids. The liquid is used by the blender to cut properly, so that the ingredients are reduced.
3. Make sure to turn it upside down before starting the machine. Do not rush to go directly to 90 degrees. Let the knife hang in the air for a while and shake it at a 45 degree angle.
4. If the device is stuck, turn it over and restart it. If the contents are stuck, shake 2-3 times to loosen the contents.
5. If the contents are stuck, shake 2-3 times to loosen the

F-Group
Made in PRC
Designed in the Netherlands
Bosbeemd 1, Beek en Donk

