

SANBO

Elektrisch bovendecken

Model: SH204



Lees de handleiding voordat u het product gaat gebruiken. Bewaar deze handleiding goed.



Sanbo Group B.V.
Meerheide 105, 5521 DX Eersel
The Netherlands

Producteigenschappen

Afmeting	<i>160 x 120 cm</i>
Gewicht	<i>1,6 kg</i>
Materiaal	<i>Flanel</i>
Input	<i>220V-240V 50/60Hz 0.55A</i>
Vermogen	<i>120 W</i>
Warmtestanden	<i>1: 35°C 2: 40°C 3: 45°C</i>
Automatische uitschakeling	<i>90 minuten</i>
Snoerlengte	<i>240 centimeter</i>
Uitwassen	<i>op 30 graden</i>

Indien er problemen zijn met uw Sanbo Warmtedeken kunt u direct contact opnemen door deze QR code te scannen, te mailen naar klantenservice@sanbo.nl of te bellen naar; 0800 3336669.





Belangrijke veiligheidsaanwijzingen. Lees aandachtig door en bewaar deze voor later gebruik!

- Het niet opvolgen van de volgende aanwijzingen kan leiden tot persoonlijk letsel of materiële schade (elektrische schokken, brandwonden, brand). De volgende veiligheidsrichtlijnen en risicoaanduidingen dienen niet alleen ter bescherming van jouw gezondheid of de gezondheid van anderen, maar ook ter bescherming van het product. Neem daarom de genoemde veiligheidsrichtlijnen in acht en geef deze gebruiksaanwijzing mee als je het artikel aan een ander geeft.
- Deze elektrische bovendecken mag niet worden gebruikt door personen die ongevoelig zijn voor hitte of die bescherming nodig hebben, omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren (zoals diabetici, personen met huidveranderingen door ziekte of littekens op de te behandelen plek en personen die pijnstillers hebben ingenomen of alcohol hebben genuttigd).
- Deze elektrische bovendecken mag niet worden gebruikt bij zeer jonge kinderen (0-3 jaar), omdat zij niet op oververhitting kunnen reageren.
- Kinderen die ouder dan 3 jaar en jonger dan 8 jaar zijn, mogen deze elektrische bovendecken onder toezicht gebruiken. De schakelaar moet daarbij altijd op de laagste temperatuurwaarde zijn ingesteld.
- Deze elektrische bovendecken kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een beperkt fysiek, zintuiglijk of mentaal vermogen of gebrek aan ervaring of kennis, wanneer zij de elektrische bovendecken onder toezicht gebruiken of zijn geïnstrueerd over het veilige gebruik ervan en zij de daaruit voortkomende gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met de elektrische bovendecken spelen.
- Het apparaat mag niet door kinderen worden gereinigd of onderhouden, tenzij dit onder toezicht gebeurt.
- Deze elektrische bovendecken is niet bedoeld voor gebruik in ziekenhuizen.
- Deze elektrische bovendecken is alleen bestemd voor thuis-/privégebruik, niet voor commercieel gebruik.
- Steek geen naalden in het apparaat!
- Gebruik het apparaat niet als het gevouwen of gekreukt is.
- Gebruik het apparaat niet als het nat is.

- Voor gebruik op een verstelbaar bed moet worden gecontroleerd of de elektrische bovendecken en de snoeren niet in bijvoorbeeld de scharnieren bekneld of gekreukt kunnen raken.
- Dit elektrische bovendecken mag alleen samen met de op het etiket aangegeven schakelaar worden gebruikt.
- Dit elektrische bovendecken mag alleen worden aangesloten op de netspanning die op het etiket wordt vermeld.
- De door deze elektrische bovendecken uitgezonden elektrische en magnetische velden kunnen onder bepaalde omstandigheden de werking van een pacemaker beïnvloeden. De stralingswaarden liggen echter ver onder de grenswaarden: elektrische veldsterkte: max. 5000 V/m, magnetische veldsterkte: max. 80 A/m, magnetische fluxdichtheid: max. 0,1 millitesla. Neem daarom voor gebruik van deze elektrische bovendecken contact op met je arts of met de fabrikant van je pacemaker.
- Trek niet aan de snoeren en verdraai en knik ze niet.
- Als de snoer en schakelaar van het elektrische bovendecken verkeerd worden gelegd, kun je erin blijven hangen, erin verstrengeld raken, erover struikelen of erop gaan staan. De gebruiker moet ervoor zorgen dat te lange snoeren en snoeren in het algemeen veilig worden gelegd.
- Dit elektrische bovendecken dient regelmatig te worden gecontroleerd op tekenen van slijtage of beschadiging. Als er tekenen van slijtage of beschadiging aanwezig zijn, als de elektrische bovendecken op andere wijze dan bedoeld is gebruikt of als het deken niet meer opwarmt, moet het elektrische bovendecken voor gebruik worden gecontroleerd door de fabrikant.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt met een externe timer of een aparte afstandsbediening.
- Je mag de elektrische bovendecken (incl. toebehoren) in geen geval openen of zelf repareren. Wanneer je dit toch doet, kan een storingsvrije werking niet langer worden gegarandeerd. Wanneer je deze instructie niet in acht neemt, vervalt de garantie.
- Als de netsnoer van deze elektrische bovendecken beschadigd raakt, moet het worden verwijderd. Als de netsnoer niet van de elektrische bovendecken kan worden losgekoppeld, moet de volledige elektrische bovendecken worden verwijderd.

Als dit elektrische bovendeken is ingeschakeld, mag er:

- geen scherp voorwerp op worden gelegd,
- geen warmtebron zoals een kruik of warmtekussen etc. op worden gelegd.

• De elektronische onderdelen in de schakelaar worden warm bij gebruik van de elektrische bovendeken. De schakelaar mag als hij is ingeschakeld beslist niet worden afgedekt of op de elektrische bovendeken liggen.

• Neem te allen tijde de aanwijzingen uit de volgende hoofdstukken in acht: Bediening, Reiniging en onderhoud, Bewaren.

• Mocht je nog vragen hebben over het gebruik van onze apparaten, dan

kun je contact opnemen met onze klantenservice.



Niet geschikt voor kinderen onder de 3 jaar.



Steek geen naalden in het deken.



Gebruik het deken niet als het gevouwen is.



Droog het warmtedeken niet in de droger.




Maak het warmtedeken niet schoon d.m.v. dry clean.



Strijk het warmtedeken niet.



Niet bleken.



Wassen op maximaal 30 °C.

Specificaties schakelaar

1. UIT knop
2. Stand 1 - 1e temperatuurniveau
3. Stand 2 - 2e temperatuurniveau
4. Stand 3 - 3e temperatuurniveau
5. Display



Gebruik

- Sluit de stekker aan op het contactpunt aan de onderkant van het deken en het andere kant (stekker) op een stopcontact (AC220-240V). Zorg ervoor dat er een stopcontact in de buurt is en dat het netsnoer niet op een plek ligt waar de gebruiker erover kan struikelen.
 - Om het deken voor te verwarmen, kiest u de derde stand gedurende 15 minuten. De temperatuur zal geleidelijk stijgen.
 - Kies na het voorverwarmen a.d.h.v. de bedieningsknop de gewenste warmtestand.
 - Om het apparaat uit te schakelen kiest u de "uit" knop.
- Let op: De verwarmde overdeken is beveiligd tegen oververhitting en is ingesteld om 90 minuten continu te werken.
- Stel het warmteniveau in op 1 stand voor continu gebruik van het apparaat.



Reiniging & onderhoud

WAARSCHUWING

Trek voordat u het elektrische bovendeken reinigt altijd de stekker uit het stopcontact. Ontkoppel vervolgens de schakelaar van het elektrische bovendeken door de stekker los te halen. U loopt anders het risico op een elektrische schok.



De schakelaar mag nooit in contact komen met water of andere vloeistoffen. Hij kan daardoor beschadigen.

- Gebruik voor het reinigen van de schakelaar een droge, pluisvrije doek. Gebruik geen chemische reinigings- of schuurmiddelen.
- Kleine vlekken op de elektrische deken kunnen met een doek of vochtige spons en eventueel een klein beetje vloeibaar fijnwasmiddel worden verwijderd.

Het elektrische bovendeken mag niet chemisch gereinigd, gecentrifugeerd, in de machine gedroogd, gemengeld of gestreken worden. Anders kan de elektrische bovendeken beschadigd raken.

- Bij sterkere mate van vervuiling kan het elektrische bovendeken in de wasmachine gewassen worden.
- Stel de wasmachine in op een programma van 30 °C (wolprogramma). Uit milieuoverwegingen raden wij u aan de elektrische bovendeken gelijktijdig met andere artikelen te wassen. Gebruik een fijnwasmiddel volgens de doseringinstructies van de fabrikant.



Let op, door te vaak wassen slijt de elektrische bovendeken. De elektrische bovendeken mag daarom maximaal 5 keer machinaal worden gewassen gedurende de levensduur.

- Trek direct na het wassen de nog natte elektrische bovendeken in het oorspronkelijke formaat in vorm en laat hem vlakliggend op een wasrek drogen.



Bewaren

Laat de elektrische bovendecken altijd eerst afkoelen voordat u deze opbergt.

Leg tijdens het opbergen geen voorwerpen op het elektrische bovendecken om te voorkomen dat er een scherpe knik in de bedrading ontstaat.



Verwijdering

Klein huishoudelijke apparaten horen niet in de vuilnisbak. Breng ze naar de betreffende afvalverwerkingsafdeling van uw gemeente.

De Europese richtlijn 2012/19/EU betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) vereist dat oude huishoudelijke elektrische apparaten niet bij het normale huishoudelijke afval mogen worden weggegooid. Oude apparaten moeten gescheiden worden ingezameld om de recycling van materialen die ze bevatten te optimaliseren en de impact op de menselijke gezondheid en het milieu te verminderen. Het symbool van de doorgekruiste vuilnisbak is op alle producten aangebracht om te herinneren aan de verplichtingen van gescheiden inzameling. Consumenten dienen contact op te nemen met hun plaatselijke overheid of detailhandelaar voor informatie over de correcte verwijdering van hun product.