

Gebruiksaanwijzing voor de automatische krultang

- 1) Zet de krultang aan en kies de juiste temperatuur en wacht tot de krultang de ingestelde temperatuur heeft bereikt. Zorg ervoor dat je haar schoon, droog en klitvrij is.
- 2) Kam een pluk haar (2.5cm in breedte) en plaats het bovenste gedeelte in de krultang. De openingszijde van de krultang moet naar buiten worden gehouden en niet richting je gezicht gericht.



3. Druk op een krulrichting (links of rechts) door middel van de richtingsknoppen op de krultang. Het haar krult nu automatisch. Trek het haar niet uit.
4. Laat de knop los (maar trek je haar niet uit) zodra je het eerste piepgeluid hoort of totdat de krultang niet meer krult.
5. Laat je haar in de krultang zitten totdat je drie snelle pieptonen hoort.
6. Haal je haar voorzichtig uit en herhaal met een ander stukje haar totdat je hele haar netjes gekruld is.

LET OP:

- Zorg ervoor dat je haar droog en vrij van klitten is voor gebruik.
- Pak minder haar plukjes om te krullen als je heel lang haar hebt.
- Als je haar vast komt te zitten door verkeerd gebruik, druk de andere krulrichting in. Je haar komt er makkelijk uit. Trek niet zomaar je haar uit terwijl de krultang nog aan staat.
- Plaats het haar alsjeblieft alleen aan EEN kant van het vat, plaats niet te veel haar aan beide kanten.



BEYEZA