



Installatie

1. Verwijder de deksel aan de bovenkant
2. Stop de stekker in het stopcontact
3. Voeg water toe & etherische olie (2-5 druppels)
4. Zet de deksel er terug op

Werking

Mist knop (rechts)

- Bij de eerste keer drukken blijft hij 1 uur actief
- Bij de tweede keer drukken blijft hij 3 uur actief
- Bij de derde keer drukken blijft hij 6 uur actief
- Bij de vierde keer drukken blijft hij actief tot het water (schakelt automatisch uit)
- Houd de knop 2-3 seconden ingedrukt om te schakelen tussen sterke mist en zwakke mist.
- Houd de knop 4-5 seconden ingedrukt om de diffuser uit te schakelen

Licht knop (links)

- Druk 1x op de knop om het licht aan te zetten (het licht zal automatisch roteren)
- Druk nog een keer om een kleur te kiezen met de gewenste helderheid
- Houd de knop 3 seconden ingedrukt om het licht uit te schakelen

Onderhoud

1. Verwijder het resterende water
2. Voeg een kleine hoeveelheid afwasmiddel toe met water
3. Reinig de binnenkant voorzichtig met een zacht sponsje

