



Stappen teller met handige watervast polsband (Lengte 22 cm.) - DD-11732

In 2018 waren ze al binnen 3 weken volledig uitverkocht, omdat deze stappenteller alomd gewaardeerd is. Makkelijk model en perfecte werking zijn hier debet aan. Let op: "Dit product bevat geen hartslagmeter".

Het LCD display geeft 5 cijfers weer en er zijn 3 functie knoppen:

1. De stappenteller registreert maximaal 99999 stappen.
2. Registreert het energieverbruik in kilocalorieën en de afstand in kilometers of Miles.
3. Tijdsnotatie 12/24 uur.
4. Druk "MODE" in het tijdsdisplay om het aantal gelopen stappen, de afstand en het energieverbruik te zien.
5. Stappenteller en lichaamsgewicht.
6. 1 st. AG 10 batterij bijgesloten.

VERVANGEN BATTERIJ:

1. Schroef de achterzijde van de stappenteller los en open het batterijcompartiment.
2. Haal de batterij eruit en vervang deze door een nieuwe batterij.
3. Raak het metalen draadje niet aan en breek het niet wanneer u de batterij vervangt.
4. Sluit het batterijcompartiment en schroef de achterzijde van de stappenteller weer dicht.

GEbruikersINSTRUCTIES:

Na het plaatsen of vervangen van de batterij kan het metrisch of Brits stelsel ingesteld worden. Het LCD scherm knippert 'Metrisch' of 'British' stelsel. Druk op "MODE" om naar het stelsel van uw keuze te gaan.

TIJD INSTELLEN:

Nadat u uw keuze voor het metrisch of Brits stelsel heeft gemaakt, zal het display 12:00 uur aangeven. Druk 2 seconden op "SET" en druk "SET". Nu zal het ÛUR knipperen, druk op "MODE" om het juiste uur in te stellen. Daarna drukt u op "SET" en "MODE" om de

juiste minuten in te stellen. Druk op "SET" wanneer u klaar bent.

STAPPEN TELLEN:

Druk opnieuw op "MODE". Het LCD display geeft ")" aan en zal starten met het tellen van de stappen. Druk op "SET" om te resetten naar "0".

INSTELLING VAN EEN STAP:

Druk 2 seconden op "SET" in de loopafstand modus om het display in te stellen op "inches". De afstand van een stap in het Britse stelsel is tussen 10 tot 80 inches en elke keer dat u drukt op "MODE" komt er 2 inch bij. (Standaard waarde is 24 inch). De afstand van een stap in het metrisch stelsel is tussen de 30 en 200 cm., en elke keer dat u op "MODE" drukt komt daar 5 cm. bij. (Standaard waarde is 60 cm.) Druk op "SET" om uw instellingen te bevestigen.

INSTELLING GEWICHT:

Ga naar de energieverbruik modus, het LCD display geeft standaard 0.00 kcal aan. Druk 2 seconden op "KEY" voor "lb.". Binnen het Britse stelsel is de reikwijdte van het gewicht tussen 70 en 250 lb. Elke keer dat u op "MODE" drukt komt er 5 lb bij. (Standaard waarde 130 lb). De reikwijdte van het gewicht in het metrische stelsel is 30 en 120 kg. en elke keer dat u op "MODE" drukt komt daar 2 kg. bij. (Standaard waarde is 60 kg). Druk op "SET" om uw instellingen te bevestigen.



LET OP!

Het apparaat geeft een "ROLLEND" geluid bij gebruik, dit hoort bij het systeem en geeft de exacte stappen aan!