

Handleiding PD® Breekkabel

Hieronder vind je een uitgebreide handleiding voor de installatie en gebruik van de breekkabel voor aanhangwagens:

1. Controleer of de aanhanger een oplooprem heeft. Dit is de rem die automatisch wordt geactiveerd als de aanhanger losraakt van de auto. Het is belangrijk dat de breekkabel hierop wordt aangesloten.
2. Zoek het bevestigingspunt voor de breekkabel op de oplooprem. Dit is vaak een metalen haak of lus. Zorg ervoor dat het bevestigingspunt stevig genoeg is om de kabel vast te maken.
3. Haal de breekkabel uit de verpakking en controleer of deze in goede staat is. Let op beschadigingen aan de kabel en de haak.
4. Haal de haak van de breekkabel door het bevestigingspunt op de oplooprem en haak hem vervolgens weer vast aan de kabel. Zorg ervoor dat de haak stevig vast zit en niet los kan schieten.
5. Bevestig de andere kant van de breekkabel aan de auto. Dit kan op verschillende manieren, afhankelijk van het type auto en de trekhaak. Raadpleeg hiervoor de handleiding van de auto.
6. Zorg ervoor dat de breekkabel niet te strak zit en niet sleept over de grond. Hierdoor kan de kabel beschadigen en verliest hij zijn functie.
7. Test de werking van de breekkabel door de aanhanger handmatig los te koppelen van de auto. Controleer of de oplooprem goed werkt en de aanhanger automatisch remt.

Controleer regelmatig de staat van de breekkabel en de haak. Vervang de kabel als deze beschadigd of versleten is.

Met deze stappen kun je de breekkabel voor aanhangwagens veilig en gemakkelijk installeren. Vergeet niet dat de breekkabel een essentieel onderdeel is voor de veiligheid van jou en andere weggebruikers, dus zorg ervoor dat deze altijd goed is aangesloten en in goede staat verkeert.

