

Handleiding

Schoonmaken met lauw water en het best is natuurlijk een toy cleaner te gebruiken

Draai aan de onderkant en dan kun je de batterijen er in doen

Plaats 1 x AA batterij

Instelbare snelheden