

HANDLEIDING

1. GEBRUIK EN BESCHRIJVING VAN HET

APPARAAT Professioneel knippen dat minder tijd, geld en moeite kost. Door het ergonomische ontwerp met brede rollen rol je grote lokken op, waardoor je in een mum van tijd een salonachtig kapsel creëert.

De keramische coating beschermt het haar en geeft het glans. Golven kunnen 2-3 dagen aanhouden.

De keramische coating beschadigt het haar niet. Zorgt voor veilig gebruik. Het maakt het haar glad, waardoor het haar gaat glanzen.

2. GEBRUIK Nadat u de

krultang klaar heeft gemaakt voor gebruik, sluit u het apparaat aan op het stopcontact. De krultang hoeft niet voorverwarmd te worden. Plaats de krultang op een stabiele, vlakke en hittebestendige ondergrond. Plaats de krultang niet op zachte en oneffen oppervlakken zoals tapijten, beddengoed of dekens. Dek het apparaat nergens mee af.

Voor het stylen van haar met een krultang kun je een spray gebruiken die het haar beschermt tegen hitte, waardoor het haar gaat glanzen en een langdurig effect krijgt.

Sluit de krultang aan op de stroombron en druk op de ON -schakelaar 4

Druk op de ontgrendelingsknop van de klem en plaats een haarlok tussen het verwarmingselement en de klem . Hoe langer de haarlok wordt verwarmd, hoe langer het stylingeffect zal zijn.

De krultang is voorzien van een meedraaiend netsnoer waardoor hij makkelijk in gebruik is.

Nadat u klaar bent met het stylen van uw haar, schakelt u de krultang uit, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u de krultang afkoelen.

3. PRODUCTSPECIFICATIE

Voltage:

220V

Vermogen:

45 W

Verwarmingselement: PTC

Temperatuurregeling 2

niveaus: °/ 220° Snoer: 1,7 m Gewicht: 400 g

• Afmetingen: 33,5 x 8,2 cm • Ingebouwde anti-

• brandelementen Volledige

controle over de richting van de krul Indicator

met indicatielampje **EN** Vermijd direct contact van de hete elementen van de krultang met uw handen of huid.

4. OPMERKINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN Vermijd direct contact van de hete elementen van de krultang met uw handen of huid.

Bedek het apparaat nooit met iets (bijvoorbeeld een handdoek), plaats het niet op hittebestendige oppervlakken. Als

u de krultang op een hard oppervlak laat vallen, kan dit permanente schade aan de onderdelen veroorzaken.

Dompel geen enkel onderdeel van de krultang, het snoer of de stekker onder in water of een andere vloeistof. Er

bestaat een risico op een elektrische schok.

Laat de stijltang na het uitschakelen afkoelen buiten het bereik van kinderen.

Laat de krultang op een hittebestendig oppervlak staan. Reinig en bewaar na het drogen.

Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.

Gebruik het apparaat niet in de buurt van badkuipen, douches, zwembaden of andere watermassa's. - Houd elektrische apparaten buiten het bereik van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking.

5. REINIGING EN ONDERHOUD Haal de

stekker van de krultang uit het stopcontact en laat hem volledig afkoelen voordat u hem schoonmaakt. Vanwege de zeer hoge temperatuur die het apparaat bereikt na het inschakelen, dient u na het uitschakelen te wachten tot het volledig is afgekoeld.

Na afkoeling kan de behuizing worden gereinigd door deze af te nemen met een zachte, vochtige doek (alleen nat met water).

Veeg het apparaat droog met een handdoek voordat u het opnieuw gebruikt.

Gebruik geen bijtende schoonmaakmiddelen. voor een lange tijd.

Druk niet op de voorkant van het zonnepaneel, dit kan schade veroorzaken.

Bewaar verpakkingsmateriaal buiten het bereik van kinderen en huisdieren. De verpakking bevat kleine onderdelen die door kinderen kunnen worden ingeslikt.