

CAPELLI.

Professionele vouwföhn Met Diffuser



D091

HANDLEIDING

Lees deze instructies aandachtig door en
bewaars ze voor toekomstig gebruik

Technische specificaties:

- Professionele DC-motor;
- 3 warmte-instellingen, 2 snelheidsinstellingen;
- Vermogen/spanning:
 - ▶ 110-125V/60Hz, 1400-1800W;

Componenten:



1. Houd de handgreep van de droger vast en let op de richting die HIER is afgedrukt met betrekking tot het opvouwen.



2. Draai de handgreep NAAR het luchtuitlaatgedeelte tot 90°.



3. Uiteindelijk vouwt hij zich zo op en nu kun je hem overal opbergen.

Magnetische concentratormondstuk en diffusor



ÿ Houd de droger in één hand en let op de zilveren glanzende magnetische cirkel in het uitlaatgedeelte



ÿ Houd een van de bijlagen in de andere hand.



ÿ Lijn het hulpstuk uit met de zilver glanzende magneet, dicht bij 1-2 cm en ze zullen samen grijpen.



ÿ De opzetstukken blijven goed zitten en u kunt nu genieten van het föhnen van uw haar.

Waarschuwingen:

- Niet aanbevolen voor jonge kinderen en nauw toezicht is vereist.
- Onervaren of mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke beperking moeten worden gecontroleerd.
- Als u het apparaat in een badkamer gebruikt, trek dan de stekker uit het stopcontact en houd het uit de buurt van water.
- Gebruik het apparaat niet zolang het gevoelig is voor water.
- Als de droger in het water glijdt terwijl hij aanstaat, probeer hem dan niet in het water te bereiken; gewoon eerst de stekker uit het stopcontact halen.
- Voor meer veiligheid wordt aanbevolen om een differentieelschakelaar te installeren met een nominaal bedrijfsverschilstroom van niet meer dan 300mA (10mA is ideaal) in het elektrische circuit van de badkamer.

Gebruiksaanwijzing:

- Maak je haar handdoekdroog om overtollig vocht te verwijderen.
- Wikkel de kabel volledig af en steek de stekker in het stopcontact.
- Verschuif de aan/uitknop om in te schakelen op de geschikte luchtintensiteit en warmtestand voor jouw haar.
- Koude en middelhoge warmtestand voor zacht drogen en vormgeven met minimale beschadiging.
- Hoge warmte-instelling zorgt voor een sterke luchtintensiteit voor snel drogen.
- Begin met het verdelen van je haar en föhn het vanaf de wortels naar de punten toe.
- Houd voor extra wortellift de droger een paar seconden onder de wortels.
- Houd de aan/uitknop ingedrukt om de droger uit te schakelen.
- Schakel na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
Laten afkoelen en dan inpakken.

Het filter schoonmaken:

Verwijder het deksel en reinig het ventilatiefilter met een vochtige doek.

Informatie over onderhoud en opslag:

- Plaats het apparaat na het stylen op een vlak en hittebestendig oppervlak.
- Schakel het apparaat direct na gebruik uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het volledig afkoelen voordat u het schoonmaakt of opbergt.
- Plaats of bewaar het niet in natte of vochtige ruimtes.
- Hang niet aan het netsnoer tijdens het opbergen.
- Rol het snoer niet om het apparaat.
- Trek niet aan het netsnoer om het product los te koppelen.

Belangrijke garantie-informatie:

Föhn is tijdens de productie grondig getest om het hoogste niveau van veiligheid en werking te garanderen. Het is wetenschappelijk ontworpen om bij normaal gebruik vrij van defecten te zijn.

Algemene veiligheidsinstructies:

- Lees voordat u dit product gebruikt deze gebruiksaanwijzing aandachtig door en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het aangegeven voltage overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact in het geval van:
 - ▶ Wanneer het niet in gebruik is
 - ▶ Wanneer u accessoires bevestigt
 - ▶ Voordat u het schoonmaakt
 - ▶ In het geval van problemen of storingen
- Om kinderen te beschermen tegen het risico van elektrische schokken, mag u het apparaat nooit onbeheerd achterlaten terwijl het is aangesloten.
- Controleer zowel het product als de kabel regelmatig; gebruik het product niet als u schade aantreft.
- Houd het netsnoer uit de buurt van hete oppervlakken om smelten te voorkomen.
- Gebruik alleen originele accessoires.
- Wanneer de föhn in gebruik is, mogen de luchtinlaten en -uitlaten nooit worden afgesloten.
- Gebruik het apparaat nooit met natte of vochtige handen.
- Als het apparaat vochtig of nat wordt, trek dan onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Gebruik het apparaat alleen voor het beoogde doel om mogelijke brand en schade aan het product te voorkomen; Gebruik en plaats het product nooit onder dekens, handdoeken of kussens.
- Om mogelijke oververhitting van het product te voorkomen, is het raadzaam de kabel volledig af te wikkelen en het product niet ingeschakeld te laten als het niet in gebruik is.
- Let op: het mondstuk wordt heet tijdens het gebruik. Vermijd direct contact van uw lichaamsdelen met het hete oppervlak terwijl het apparaat aan staat.