

Handleiding Nederlands sprekende drukklok

Plaats eerst 3x AAA in de batterijvakje aan de onderzijde. Nu gaan we de tijd instellen.

Tijd en datum instellen

Druk aan de onderzijde op de SET knop. Druk op de grote blauwe knop bovenop om de uren in te stellen. Druk nu wederom op de SET knop. Druk op de grote blauwe knop, u kunt nu de minuten instellen. Herhaal deze stappen tevens voor jaar, maand, dag, alarm uur en alarm minuten en alarm instellen.

Tijd en datum laten uitspreken

Druk 1x boven op de blauwe knop, u hoort nu de tijd. Druk nogmaals op de blauwe knop en u hoort nu de datum.

Alarm uitzetten

Als het alarm afgaat kunt u de klok bovenop 1x indrukken en het alarm is uitgezet.

Volume

Het volume van de spraak kunt u onder de klok wijzigen in Hi of Lo. Hiermee gaat het geluid hard of zacht.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze klok? Belt u dan gerust met uw leverancier!