



LEONOMICS
CONNECT WITH COFFEE

Handmatige Koffiemolen

Manual Coffee Grinder



LEONOMICS KOFFIEMOLEN

HOE TE GEBRUIKEN

Haal de deksel eraf en vul de juiste hoeveelheid koffiebonen die je wenst te malen. Plaats het deksel terug en plaats de hendel op de as. Draai de hendel met de klok mee door de behuizing stevig vast te houden tot je geen enkele weerstand meer voelt. De gemalen koffie wordt bewaard in een bodem kopje.

Opmerking: het zal gemakkelijker zijn om de deksel van de behuizing te verwijderen door in beide richtingen te draaien. Hetzelfde geldt voor het terugplaatsen op de behuizing.

Het afstellen van de maling voor grof of fijn moet gebeuren door het afstelwiel te draaien, met de klok mee voor fijne maling en tegen de klok in voor grove maling. Zorg ervoor dat er zich geen obstakels tussen de binnenste en de buitenste braam bevinden (dit geldt ook voor koffiemaling) wanneer je aan het stelwiel draait. Dit is zeer belangrijk bij het overschakelen van grof naar fijn.

Let op: als je het stelwiel te strak aandraait, zullen de keramische messen met elkaar in contact komen, waardoor het handvat moeilijk te draaien zal zijn en de keramische messen beschadigd kunnen worden. Zorg ervoor dat het wiel is afgesteld op een punt waar een handvat kan worden gedraaid, en de keramische messen elkaar niet raken. Dit punt wordt beschouwd als de fijnste afstelling.

Wanneer het stelwiel van de as wordt verwijderd, kunnen ook de keramische messen worden verwijderd. Dit moet worden gedaan wanneer je de slijpmachine volledig wenst te wassen.



Let op

Zorg ervoor dat de koffiebonen droog zijn en dat er geen vreemde stoffen in gemengd zijn.

Draai niet verder aan de hendel wanneer je meer weerstand merkt in vergelijking met de weerstand van de koffiebonen of wanneer u een vreemd geluid hoort. Als dit gebeurt, haal alles eruit en verwijder alle vreemde stoffen.

Wanneer de molen enige tijd niet gebruikt is, raden wij je aan hem te wassen en eventuele resten met een zachte borstel te verwijderen. Wees extra voorzichtig met de keramische messen omdat deze breekbaar zijn. Zorg ervoor dat de molen goed is opgedroogd voor gebruik.

Draai niet aan de hendel tenzij er koffie in de molen is gedaan, vooral niet na het draaien aan het stelwiel, omdat dit de keramische messen kan beschadigen.

Als de molen beschadigd is door het malen van een steen of iets heel hards of door hem op de grond te laten vallen: stop onmiddellijk met het gebruik.

Het draaien van de regelknop voor grof of fijn malen

Koffiedrab kan problemen veroorzaken bij het juist instellen van de molen. Zorg ervoor dat er geen koffiedrab vast komt te zitten in een deel van het maalmechanisme.

Wanneer u het instelwiel te veel ontspant of draait (tegen de wijzers van de klok in) voor een grove maling, kan het tijdens het malen uit een as vallen, samen met keramische messen. Wanneer dit gebeurt, stop dan met het draaien van een handvat en stel ze opnieuw in.

Zorg ervoor dat de schijf vanaf de juiste kant op de as is geplaatst (zie tekening van de afstelschijf - met 8 kleine puntjes bovenaan).



LEONOMICS COFFEE GRINDER

HOW TO USE

Take off the lid and fill appropriate amount of coffee beans you wish to grind. Reapply the lid and place the handle on the shaft. Turn the handle clockwise by holding the body tightly until you feel no loading at all. Ground coffee is stored at a bottom cup.

Note: it will be easier to remove the lid or the cup from the body by twisting in either direction. It will be the same when placing them back onto the body.

Grinding adjustment for coarse or fine must be done by turning the adjusting wheel, clockwise for fine grade and anti-clockwise for coarse grade. Make sure there are no obstructions between the inner and outer burr (this includes coffee grinds) when turning the adjusting wheel. This is very important when changing from a course to fine grade.

Note: when tightening the adjusting wheel too much, the ceramic blades will come in contact with each other, and as a result the handle will be difficult to turn, and the ceramic blades may be damaged. Make sure the wheel is adjusted to the point where the handle can be turned, and the ceramic blades are not contacting each other. This point is considered the finest grade setting.

When removing the adjusting wheel from the shaft, the ceramic blades can be removed as well. This should be done when wishing to wash the grinder completely.



Caution

Make sure the coffee beans are dry and no foreign substance is mixed.

Do not turn the handle further when you notice more resistance as compared to the resistance of coffee beans or when you hear an odd sound. If this happens, take everything out and remove any foreign matter.

When the grinder has not been used for some time, we suggest washing it and remove any residue with a soft brush. Make sure that you pay special care when handling the ceramic blades as they are breakable. Make sure the grinder is well dried out before use.

Do not turn the handle unless coffee is loaded in the grinder, especially after turning the adjusting wheel as it might damage the ceramic blades.

If the grinder has been damaged by grinding a stone or something very hard or dropping it on the floor: stop using it immediately.

Turning the adjusting wheel for coarse or fine grade

Coffee grounds could cause trouble in setting the wheel appropriately. Make sure that no coffee grounds get stuck within any part of the grinding mechanism.

When relaxing or turning the adjusting wheel too much (anti-clockwise) for coarse grade grinding, it could be dropped out of the shaft during grinding, along with ceramic blades. When it happens stop turning a handle and reset them.

Make sure a wheel is inserted onto a shaft from correct side (see drawing of adjusting wheel – having 8 tiny dots at top).

