

## # 5425D Wall Mount Model Modèle à montage mural Modelo de pared

## Instructions:

### How to open:

1. Open weather cover (A). Light will automatically turn on when weather cover is opened. Light will automatically turn off after approximately 15 seconds. To turn on light again, push the light activation button (C).
2. Rotate dials (B) to the current combination (if the lock is new, the combination is set at the factory to 0-0-0-0).
3. Press down on the OPEN lever (D) to open the door.
4. Pull the door fully open.
5. Add or remove keys.
6. Close compartment door.
7. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
8. Close the weather cover.

### To set a new combination:

The initial combination is set at the factory to 0-0-0-0.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Using a pointed object, such as a pen, slide combination SET lever (E) in direction of arrow.
3. Rotate dials to your desired combination.
4. Close door. Your lock is now set to your new combination.
5. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
6. Close the weather cover.

### To hang wall mount model, you will need: pencil or marker, Phillips head screwdriver, level, drill, and drill bit. For certain surfaces (masonry) anchors and a hammer are recommended.

1. Open the compartment door (see instructions above).
2. Position the lock on the desired surface.
3. Use level to verify the lock is vertical.
4. Mark the position of the screw holes on the surface.
5. Remove lock.
6. Drill holes.
7. If necessary, use hammer to place anchors (not included).
8. Position lock.
9. Insert and tighten screws.
10. Close compartment door.
11. Scramble the combination dials to lock the door and conceal your combination.
12. Close the weather cover.

### How to replace battery

1. Open battery compartment (F).
2. Install new CR2032 battery.
3. Close battery compartment door.

### Reminder:

1. The OPEN lever will open the lock until you scramble the dials.
2. Keep the weather cover closed to increase weather resistance and to conceal the dials from view.

Be sure to record your combination.  
Store in safe location or at [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com)

N'oubliez pas d'enregistrer votre combinaison.  
Rangez-la dans un endroit sûr ou à [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com)

Cerciórese de registrar su combinación.  
Almacene en un lugar seguro o en [masterlockvault.com](http://masterlockvault.com)

## Instructions :

### Comment ouvrir :

1. Ouvrir le couvercle de protection contre les intempéries (A). La lumière s'allumera automatiquement lorsque le couvercle contre les intempéries est ouvert. La lumière s'éteindra automatiquement après environ 15 secondes. Pour allumer la lumière à nouveau, appuyez sur le bouton d'activation de la lumière (C).
2. Tourner les cadrans (B) sur la combinaison que vous utilisez (si le cadenas est neuf, la combinaison est réglée à l'usine sur 0-0-0-0).
3. Appuyez vers le bas sur le levier d'OUVERTURE (D) pour ouvrir la porte.
4. Ouvrez complètement la porte.
5. Rangez ou prenez de clés.
6. Fermez la porte du compartiment.
7. Embrouillez les cadrans de combinaison pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison.
8. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

### Pour installer une nouvelle combinaison :

La combinaison initiale est réglée à l'usine sur 0-0-0-0.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. En utilisant un objet pointu, tel qu'un stylo, faites basculer le levier de RÉGLAGE de la combinaison (E) dans la direction de la flèche.
3. Tournez les cadrans sur la combinaison souhaitée.
4. Fermez la porte. Votre serrure est maintenant réglée à votre nouvelle combinaison.
5. Embrouillez les cadrans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison (A).
6. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

### Pour suspendre le modèle à montage mural, vous aurez besoin de ce qui suit : un crayon ou un marqueur, un tournevis à tête Phillips, un niveau, une perceuse et une mèche. Pour certaines surfaces (en maçonnerie) des dispositifs d'ancrage et un marteau sont recommandés.

1. Ouvrez la porte du compartiment (voir les instructions ci-dessus).
2. Positionnez le cadenas sur la surface désirée.
3. Utilisez le niveau pour vérifier si le cadenas est bien en position verticale.
4. Marquez l'emplacement des trous des vis sur la surface.
5. Enlevez le cadenas.
6. Percez les trous.
7. Si nécessaire, utilisez un marteau pour placer les ancrages (non compris).
8. Positionnez le cadenas.
9. Insérez et serrez les vis.
10. Fermez la porte du compartiment.
11. Embrouillez les cadrans pour verrouiller la porte et dissimuler votre combinaison.
12. Fermez le couvercle de protection contre les intempéries.

### Comment remplacer la pile :

1. Ouvrir le compartiment à pile et enlever l'ancienne pile (F).
2. Installation d'une nouvelle pile CR2032.
3. Fermez la porte du compartiment à pile.

### Rappel :

1. Le levier d'OUVERTURE ouvrira le cadenas jusqu'à ce que les cadrans soient brouillés.
2. Gardez le couvercle de protection contre les intempéries fermé pour augmenter la résistance aux intempéries et cacher les cadrans.

## Instrucciones:

### Cómo abrirlo:

1. Abra la cubierta para intemperie (A). La luz se encenderá automáticamente cuando la cubierta esté abierta. La luz se apagará automáticamente en unos 15 segundos. Para volver a encender la luz, presione el botón de activación de luz (C).
2. Rote los discos (B) a la combinación actual (si el candado es nuevo, la combinación se establece en la fábrica en 0-0-0-0).
3. Mueva la palanca de ABRIR (D) hacia abajo para abrir la puerta.
4. Hale la puerta hasta abrir completamente.
5. Agregue o quite llaves.
6. Cierre la puerta del compartimento.
7. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
8. Cierre la cubierta para intemperie.

### Para configurar una nueva combinación:

La combinación inicial se establece en la fábrica en 0-0-0-0.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Usando un objeto con punta, como una pluma, deslice la palanca de ESTABLECER combinación (E) en la dirección de la flecha.
3. Rote los discos a la combinación deseada.
4. Cierre la puerta. Su candado ya está configurado con la nueva combinación.
5. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
6. Cierre la cubierta para intemperie.

### Para colgar el modelo de pared Necesita: lápiz o marcador, destornillador de estrella (Phillips), nivel, taladro, y broca para taladro. Para ciertas superficies (mampostería) se recomiendan anclajes y un martillo.

1. Abra la puerta del compartimento (consulte las instrucciones anteriores).
2. Coloque el candado en la superficie deseada.
3. Use un nivel para verificar que el candado está en posición vertical.
4. Marque la posición de los orificios de los tornillos en la superficie.
5. Retire el candado.
6. Perfere los orificios.
7. Si es necesario, use un martillo para colocar anclajes (no incluidos).
8. Coloque el candado en su posición.
9. Inserte y apriete los tornillos.
10. Cierre la puerta del compartimento.
11. Mezcle los discos de la combinación para cerrar la puerta y ocultar su combinación.
12. Cierre la cubierta para intemperie.

### Cómo cambiar la batería

1. Abra el compartimento de la batería y saque la batería vieja (F).
2. Instale una batería CR2032 nueva.
3. Cierre la puerta del compartimento de la batería.

### Recuerde:

1. La palanca de ABRIR abrirá el candado hasta que usted mueva los discos.
2. Mantenga cerrada la cubierta para intemperie para aumentar la resistencia a la intemperie y para ocultar los discos.

