

CS Návod na použití

Om läckage upptäckts och inte kan rättas till. Försök inte att laga läckaget utan kontakta din gasolöferförsäljare.

INSTÄLLNING AV SPISEN FÖR ANVÄNDNING

Öppna locket.



Kranmarkeringar

	AV
	Hög
	Låg

TÄNDA SPISEN

Tändningsinstruktioner:

- Vrid gasolkranens kontrollrattar medurs till läge "AV".
- Anslut regulatorn till gasolflaskan. Vrid gasoltilförseln till "PÅ" på cylindern. Kontrollera med hjälp av tvålvatten efter gasolläckage mellan flaskan och regulatorn och enhetens anslutning.
- Öppna locket helt innan du tänds brännarna. Vrid en av kontrollrattarna motsols till det stora lågsymbolåget, fullnivååget samtidigt som du håller en tändsticka mot brännaren som ska tändas, detta kommer att tända brännaren. Om brännaren inte tänds, upprepa denna process.
- Om brännaren inte tänds efter två försök, stäng av gasolkranen, vänta 5 minuter och upprepa sedan steg 3.
- När brännaren är tänd, Resterande brännare kan nu tändas genom att följa instruktionerna 3 och 4 ovan exakt.
- Kranarna kan justeras till en lågnivåposition märkt med en liten lågsymbol eller varje nivå mellan full och låg nivå.
- För att stänga "AV" spisen, vrid cylinderventilen eller regulatorbyrsten till läge "AV" och vrid sedan alla kontrollrattar på enheten medurs till läge "AV" när lågan har slocknat.

Varning: Om brännaren inte tänds, vrid kontrollratten (medurs) och stäng även av cylinderventilen innan du försöker att tända igen med tändningskvensen.

- Innan matlagning för första gången, använd spisen i ca 15 minuter med gasolen inställd på HÖG (HIGH). Detta kommer att "värmeregörå" brännarna.
- Rengör spisen efter varje ANVÄNDNING. Använd INTE slipande eller låttanändliga rengöringsmedel, eftersom det kommer att skada enhetens delar. Rengör i varmt tvålatten.

Varning: Atkorniga delar kan bli mycket varma. Håll små barn borta från den heta enheten hela tiden (även vid avsvällning).

RENGÖRING OCH SKÖTSEL

Försiktigt: All rengöring och underhåll bör utföras när spisen är sval och med gasoltilförseln avstängd på gasolcylindern.

RENGÖRING

Utsidsans yta

Använd mild rengöringsmedel eller bikarbonat och varmvattenlösning. Icke-slipande skurpulver kan användas på envisa fläckar och skölj sedan med vatten.

Matlagningsgaller

Använd en mild tvålvattenlösning. Icke-slipande skurpulver kan användas på envisa fläckar och skölj sedan med vatten.

Rengöring av brännarenheten

- Stäng av gasolen med kontrollratten och koppla bort cylindern.
- Ta bort pannstödet.
- Rengör brännaren med en mjuk borste eller blås rent med tryckluft och torka med en trasa.

- Rengör tilltappta portar med en piprensare eller styv tråd (t.ex. ett öppnat gem).
- Inspektera brännaren efter skador (sprickor eller hål). Om skada upptäckts, ersätt med en ny brännare. Sätt tillbaka brännaren, kontrollera att gasolventilens öppningar är korrekt placerade och säkrade i brännarens inlopp (venturi).

FÖRVARING AV ENHETEN

Förvaring av en enhet för transport eller inomhus är endast tillåtet om gasolcylindern är frångkopplad och borttagen från enheten. När enheten inte ska användas under en tid ska den förvaras i sin originalförpackning och förvaras i en torr dammfri miljö.

UPOZORNĚNĪ



Prosím přečtĚte si tento návod pozornĚ pŕedtĚm neĹ začnete výrobek pouŹívat. UšchovĚjte ho pro budoucí pouŹítí a po dobu vlastnĚního tohoto produktu. Uložte ho spolu se záručním listem a dokladem o poŹitĚní a pokud je to moĹné i s krabicí produktu.

BEZPEČNOSTNĪ POKYNY

- Tento spotřebič není určený k použití osobami (včetně dětí) se sníženou psychickou, motorickou či mentální způsobilostí, nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, dokud nebudou vedeni či zaškoleni v používání tohoto spotřebiče osobou, jež je odpovědná za jejich bezpečnost.
- Při ignorování bezpečnostních pokynů není výrobce odpovědný za případná poškození.
- Přístroj je nutno umístit na stabilní a rovný povrch.
- Nepoužívejte spotřebič po pádu, jsou-li vidět známky poškození, nebo pokud netěsní.
- Nedotýkejte se horkých ploch. Používejte držadla a knoflíky.
- Nikdy nenechávejte zapnutý spotřebič bez dozoru.
- Všechny opravy by měla provádět kompetentní kvalifikovaná opravna (*).
- Zajištěte, aby byl spotřebič skladován v suchém prostředí.
- Použití příslušenství, jež není doporučeno výrobcem, může způsobit zranění a zneplatní záruku, která se na spotřebič vztahuje.
- Před čištěním a uskladněním spotřebiče ho nechte vychladnout.
- Nepoužívejte tento spotřebič v blízkosti zdrojů tepla.
- Pokud se chystáte sejmout či vyměnit nějakou část spotřebiče, nechte jej vychladnout.
- Doporučujeme umístit mezi stůl a spotřebič ochranu proti vysoké teplotě (takto se nespálí stůl či ubrus).
- Kompetentní kvalifkovaná opravna: *prodejní oddĚlení výrobce, dopravce či jakkoliv osoba, jež je kvalifikovaná, schválená a kompetentní k provádĚní tohoto druhu oprav, aby se pŕedĚlo všem nebezpečím. V kaĹdem pŕípĚde byste mĚli spotřebič zanĚst do takovĚto opravny.*

DĚLEŽITÉ BODY PŘED POUŽITĪM PLYNOVĚHO VARIČE

- Tento varič je určený k venkovnímu použití mimo jakĚkoliv hořlavĚ materiály.
- S plynovým varičem nesmĚte bĚhem provozu hýbat. Spotřebič musí být pŕed manipulací nebo přípravou k pŕevzmu zcela chladný.
- Nikdy neprovazujte varič s víkem v zavŕené poloze (pŕevravnĚm poloah), jelikoĹ se tím poškodí nádob a negativně to ovlivní bezpečnost pouŹítí spotřebiče.
- Tento plynový varič se musí pouŹívat na nehořlavĚ zpevnĚné ploše. JestliĚe spotřebič umístíte pŕímo na hořlavĚ materiály, jako je dřevĚný nebo plastový stůl, mĹže dojít k jejich poškození.
- Spotřebič a plynová láhev musí být umístĚny na rovný pevný povrch bĚhem pouŹítí. Při pouŹítí na zemi na dostatek s dlouhou trávou zajistĚte, aby tráva nebyla tak dlouhá, aby se mĚla pod spotřebič anebo z boku, jelikoĹ by to mohlo mít za následek vzplanutí trávy a následný vĚĹjnĚjší poĹar
- Plynový varič musí být umístĚn tak, aby byla zachována mezera minimálnĚ 500 mm po obou stranĚch a zadní části spotřebiče a minimálnĚ 1 m od varné plotnĚky spotřebiče a jakĚkoliv hořlavĚho nebo nehořlavĚho materiálu nad spotřebičem
- Je dĚleĹitĚ, aby do vzdĚlenosti 1 m od držáku hrnců nebyly ŹádnĚ překážky.
- Spotřebič musí být chránĚn pŕed přímým omdřením a musí být umístĚn nebo chránĚn pŕed pŕímým proniknutím jakĚkoliv tekoucí kapaliny (např. deĹĚe).
- Tento plynový varič je vhodný k pouŹítí s hrnci s plochým dnem o průmĚru mezi 14 cm a 22 cm. Hrnce o vĚtším nebo menším průmĚru, nádoby s lemovanou prohlubnĚí nebo vypuklé nádoby se nesmĚ na tomto variči pouŹít.
- Tento plynový varič by mĚl být pŕed prvním pouŹitím, a kdykoliv po novĚm zapojĚní po doplnĚní, otestován na těsnost.
- Nikdy nedávejte plynovou láhev těsnĚ vedle variče. Plynovou láhev dĚvejte vĹdy do zadní části plynového variče. Plynová láhev by mĚla být umístĚna co nejďále od plynového variče, ale tak, aby nedošlo k nadměrnĚmu napínání hadice.

ZAPOJĚNĪ PLYNOVĚ LÁHVE K PLYNOVĚMU VARIČI

- Tento spotřebič je vhodný k pouŹítí pouze s nízkotlakým butanovým nebo propanovým plynem, při pouŹítí pŕísluĚného nízkotlakovĚho regulátoru pŕes ohebnou hadici. Hadice by mĚla být bezpečnĚ zajistĚna k regulátoru a a oĹtĚte hadicímí svorkami.
- Tento spotřebič je určený k pouŹítí s 5 kg až 15 kg butanovými nebo propanovými plynovými láhevmi s odpovídajícím redukčním tlakovým ventilem. Viz ťítĚek pro informace o plynu a pracovním tlaku.
- PouŹijte pouze regulátory a hadice, které jsou schválenĚ pro plyn a tlaky uvedené na ťítĚku. Očekávaná Źivotnost regulátoru je 10 roků. Doporučujeme mĚnit regulátor při uplynutí doby 10 roků od data výroby. Regulátor musí odpovĚdat normĚ EN 16129.
- PouŹítí chybnĚho regulátoru nebo hadice je nebezpečnĚ; pŕed pouŹitím variče si vĹdy zkontrolujte, Źe máte správnĚ polohy
- Pro zapojĚní tohoto plynového variče budete potŕebovat schválenou hadici na plyn o doporučenĚ délce 80cm. Pokud se zdá být poškozená nebo prasklá, musíte ji vymĚnit. Tuto musíte pravidelnĚ kontrolovat. MaximálnĚ délka plynové hadice je 150cm.
- Hadice musí odpovĚdat normĚ EN 16436.
- Plynová hadice musí být zapojena tak, aby se nekroutila.
- Pokud to stanovuje legislativa, musíte plynovou hadici mĚnit.
- VĹdy zavřijte ventil na plynové hadici, když plynový varič nepouŹíváte.

PLYNOVÁ LÁHVE

- Plynovou láhev nesmĚte vystavit nárazu nebo hrubĚmu zacházení! Pokud se spotřebič nepouŹívá, láhev musíte odpojit. VratĚ ochrannou krytku na láhev po jejím odpojení od spotřebiče.
- Láhev se musí skladovat venku ve vzpŕímenĚ poloze a mimo dosah dětí. Láhev nesmĚ být nikdy skladována na mistĚch, kde teplota mĹže dosáhnout více neĹ 50°C. Neukládejte láhve do blízkosti otevŕenĚho ohnĚ, zapalovacích plamĚnků nebo jiných zdrojů zapalování. NekurĚte.

VÝMĚNA PLYNOVĚ LÁHVE

- Při výměně plynové láhve je nutnĚ dodržovat bezpečnostní opatŕení, aby byla udržována mimo jakýkoliv zdroj hoĚní.
- Plynové láhve musí být mĚněny v prostředí bez ohnĚ a plamenů.
- Při výměně plynové láhve nekurĚte.
- Uzavřete úplnĚ ventil plynové láhve nebo regulátor (ve smĚru hodinových ručiček) a prázdnou láhev vyjmĚte.
- NepokouŹte se demontovat regulátor, pokud je plynový varič stĚle v provozu.
- UjistĚte se, Źe plynový varič je zcela zhaslý.
- Regulátor demontujte z prázdnĚ láhve.

PŕIPOJĚNĪ SPOTŘEBĪCE

- Před zapojením se ujistĚte, Źe na hlavici plynové láhve, regulátoru, hořáku a otvorech hořáku nejsou zachyceny ŹádnĚ nečistoty.
- Pavoucí a hmyz mĹže hnízdit uvnitř a ucpat hrdlo hořáku/Venturiho trubici. Ucpaný hořák mĹže způsobit poĹar ve spotřebiči. VyčistĚte otvory hořáku výkonným čističem trubek
- Varič se musí pouŹívat na dobĚ vĚtranĚm mistĚ. Nebráňte pŕetoku vzduchu pro spalování do hořáku, když se varič pouŹívá.
- Tento varič pouŹívejte pouze venku.
- Před pouŹitím zkontrolujte těsnost.

DĚLEĹITÁ ZKOUĹKA TĚSNOSTI

- Pŕipravte 0,05l - 0,1l detekčního roztoku tak, Źe namĚcháte 1 dílek pŕípravku na nádobu s 3 dílky vody.
- ZajistĚte, aby regulační ventil byl zavĚřený.
- Pŕipojte regulátor k láhvi a uzavŕací ventil k hořáku, zajistĚte pevnĚ zapojĚní a pak pusťte plyn.
- NanĚste mĹydlový roztok ťĚtĚcem na hadice a vĚĹchny spoje. JestliĚe se objevĹ bubliny, dochází k úniku, který musí být pŕed pouŹitím opraven.
- Po opravĚ závady proveďte novou zkoušku.
- Po otestování zavazte plyn na láhvi.

Pokud je detekován únik a nelze ho odstranit. NepokouŹte se únik odstranit, ale obraťte se na svĚho plynaře.

PŕIPRAVENĪ VARIČE K POUŹITĪ

Otevŕte vĹku.



Označení kohoutů

	Vypnuto
	Silný
	Slabý

ZAPALĚNĪ ZARIADĚNĪ

Pokyny pro zapalĚní:

- Otočte ovládacími knoflíky plynového kohoutu ve smĚru hodinových ručiček do polohy "OFF".
- Pŕipojte regulátor k plynové láhvi. ZapnĚte pŕívod plynu na láhvi do polohy "ON". Zkontrolujte pomocí mĹydlovĚ vody těsnost mezi pŕípojením láhve, regulátoru a spotřebiče.
- Před zapálením hořáků otevŕte kryt úplnĚ. Otočte jedním z ovládacích knoflíků pŕtĚm smĚru hodinových ručiček do polohy se symbolem velkého plamene, do polohy naplo, zatímco pŕidrŕíte zápalku u hořáku, který chcete zapálit, což vzniknĚ tento hořák. JestliĚe se hořák nezapálí, opakujte tento postup znova.
- JestliĚe se hořák nezapálil po dvou pokusech, zastavte plynový kohout, počkejte 5 minut a pak opakujte krok 3.
- KdyĹ je hořák zapálen. Zbývající hořáky lze nyní zapálit stejnĚ podle výĚe uvedených pokynů 3 a 4.
- Knoflíky lze nyní regulovat do polohy s malým pŕetokem označenĚho symbolem malĚho plamene nebo jakĚkoliv ploukem mĹtoout polohou a naplo.
- Varič lze vypnout otočením ventilu láhve nebo spínačem regulátoru do polohy "OFF" a následným zastavením otočných knoflíků na spotřebiče ve smĚru hodinových ručiček do polohy "OFF"; když plamen zhasl.

UpozornĚní: JestliĚe se hořák nechce zapálit, zastavte otočný knoflík (ve smĚru hodinových ručiček) a zastavte také ventil láhve pŕed dalším pokusem o zapálení pomocí pořadí zapalování.

- Před prvním varĚním nechte varič bĚĹt pŕibližnĚ 15 minut s plynem v poloze SILNÝ PLAMĚN (HIGH). TĚmto se "oĹtĹí" hořáky.
- OčistĚte varič po kaĹdem POUŹITĪ. NEPOUŹÍVATE hrubĚ ani hořlavĚ čisticí prostředky, jelikoĹ se tím poškodí součásti výrobku. ČistĚte v teplĚ mĹydlovĚ vodĚ.

UpozornĚní: Přístupné části mohou být velice horkĚ. Drŕte malĚ děti neustĚle mimo dosah horkĚho variče (i když chladnel).

ČIĚTĚNĪ A PĚČĚ

Pozor: veĹkerĚ čistiĚní a údržba by se mĚla provádĚt, když je varič studený, a s plynem zastaveným na plynové láhvi.

ČIĚTĚNĪ

VnĚjšĹj povrch

PouŹijte slabý roztok vody s čističím prostředkem nebo jedlou sodu. Nebrusný pĹsek na nádobĹ lze pouŹít na tĚĹko odstranitelnĚ skvrny, pak ho opláchnĚte vodou.

Varné plotnĚky

PouŹijte slabý roztok mĹydlovĚ vody. Nebrusný pĹsek na nádobĹ lze pouŹít na tĚĹko odstranitelnĚ skvrny, pak ho opláchnĚte vodou.

ČiĚtĚní soupravy hořáku

- VypnĚte plyn otočným knoflíkem a odpojte láhev.
- Demontujte stůlan na hrnce.
- OčistĚte hořák mĹkkým kartáčkem nebo ho ofouknĚte stlačeným vzduchem a oĹtĚte hadicímí.
- OčistĚte všechny ucpané otvory čističem trubek nebo tuhým drátem (jako např. otevŕĚnou kanceláfskou sponkou).
- Zkontrolujte poškození hořáku (praskliny nebo otvory). Pokud objevĹte poškození, vymĚňte hořák za nový. VratĚ hořák zpĚt, zkontrolujte správnĚ usazenĹ a zajistĚní hadiĹ plynového ventilu uvnitř pŕívodu hořáku (venturiho trubice).

SKLADOVÁNĪ SPOTŘEBĪCE

Skladování spotřebiče kvůli pŕevpravĚ nebo uschování doma je moĹné pouze s odpojenou plynovou láhvi, která je demontována ze spotřebiče. Když se spotřebič nepouŹívá delší dobu, mĚl by být uloĹen v pŕvodním obalu a uschován na suchĚm a bezprašném mistĚ.

SK Návod na použitie

UPOZORNENIE



Prosím prečítajte si tento návod pozorne pred tým, ako výrobok použijete. Uchovajte ho pre budúce referencie a po dobu vlastníctva tohto produktu. Uložte ho spolu so záručným listom, predajný doklad a keď je to možné aj krabicu s inštručnými obalmi.

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

- Toto zariadenie nie je určené pre používanie osobami (vrátane detí) so znižovanými fyzickými, vnímacími alebo mentálnymi schopnosťami, alebo nedostatkom skúseností a vedomostí, pokiaľ im nebol poskytnutý dozor alebo pokyny týkajúce sa používania zariadenia prostredníctvom osoby, ktorá je zodpovedná za ich bezpečnosť.
- Pri nezodpovedných bezpečnostných pokynov sa výrobca nemôže považovať za zodpovedného za škodu.
- Zariadenie sa musí umiestniť na stabilnom, rovnom povrchu.
- Nepoužívajte ho, ak spadlo, ak má akékoľvek znaky poškodenia alebo ak presakuje.
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte ruky alebo gombíky.
- Nikdy zariadenie nepoužívajte bez dozoru.
- Všetky opravy by mal vykonávať kompetentný a kvalifikovaný oprávarenský servis(*).
- Zabezpečte, aby bolo zariadenie uskladnené v suchom prostredí.
- Používanie príslušenstva, ktoré výrobca nedoporučuje, môže spôsobiť poranenia a učini akúkoľvek záruku, ktorú môžete mať, neplatnou.
- Umožnite, aby zariadenie vychladlo, predtým ako ho budete čistiť alebo skladovať.
- Nepoužívajte toto zariadenie v blízkosti priamych tepelných zdrojov.
- Umožnite, aby zariadenie vychladlo, predtým ako budete odstraňovať alebo vymieňať náhradné diely.
- Doporučujeme umiestniť medzi Vaš stôl a zariadenie tepelne odolný povrch (týmto spôsobom nebudete mať na Vašom stole alebo obruse spálené miesta).
- Kompetentný, kvalifikovaný oprávarenský servis potom, ako oddelenie predaja výrobcu alebo dopravcu, alebo ktorkoľvek osoba, ktorá je kvalifikovaná, oprávnená a kompetentná vykonávať tento druh opráv, aby sa zamedzilo všetkým nebezpečenstvám. V každom prípade by ste mali zariadenie vrátiť tomu oprávarenskému servisu.

Upozornenie: Prístupné časti môžu byť veľmi horúce. Malé deti udržujte zakaždým mimo dosahu horúceho zariadenia (dokonca aj pri ochladzovaní!).

DĚLEŽITÉ BODY PRED POUŽITĪM VAĹEHO PLYNOVĚHO VARIČA

- Tento varič je určený pre pouŹívanie vonku, mimo hořlavých materiálov.
- Plynovým varičom sa nesmie počas jeho prevádzky pohybovať. Zariadenie musí byť úplnĚ vychladnutĚ, predtýmako sa varičom pohne alebo pred jeho pŕevedením do prenosnej polohy.
- Nikdy neprevádzkujte varič s príklpom v zatvorenej polohe (prenosná poloha), keďĹe toto by poškodilo povrchový náter a ovplyvnilo bezpečnú prevádzku zariadenia.
- Plynový varič sa musí pouŹívat na nehořlavou tvrdou stojanu. Mohlo by sa vyskytnúť poškozenie hořlavých materiálov ako drevenĚ alebo plastové stoly, ak sa zariadenie umiestni pŕíamo na povrch stola.
- Zariadenie a plynová flaša sa musia umiestniť na plochom, rovnom a tvrdom povrchu, keď sa pouŹívajú. Ak sa pouŹívajú na zemi v oblasti s vysokou trávou, zabezpečte, aby tráva nebola tak vysoká, aby sa dostala pod zariadenie alebo na strany, keďĹe toto by mohlo mať za následok vznietenie trávy a začiatok vĚĹjnĚjšieho poĹaru.
- Plynový varič sa musí umiestniť aspoň s 500 mm medzerou medzi obidvoimi stranami a zariadenie umiestni pŕíamo na povrch stola.
- AkĹkoľvek hořlavĚ alebo nehořlavých materiálov nad zariadením.
- Zariadenie a plynová flaša sa musia umiestniť tak ďaleko od plynového variča, ako je to moĹné bez napnutia hadice.
- Plynový varič sa musí pouŹívat na nehořlavou tvrdou stojanu. Mohlo by sa vyskytnúť poškozenie hořlavých materiálov ako drevenĚ alebo plastové stoly, ak sa zariadenie umiestni pŕíamo na povrch stola.
- Zariadenie a plynová flaša sa musia umiestniť na plochom, rovnom a tvrdom povrchu, keď sa pouŹívajú. Ak sa pouŹívajú na zemi v oblasti s vysokou trávou, zabezpečte, aby tráva nebola tak vysoká, aby sa dostala pod zariadenie alebo na strany, keďĹe toto by mohlo mať za následok vznietenie trávy a začiatok vĚĹjnĚjšieho poĹaru.
- Plynový varič sa musí umiestniť aspoň s 500 mm medzerou medzi obidvoimi stranami a zariadenie umiestni pŕíamo na povrch stola.
- AkĹkoľvek hořlavĚ alebo nehořlavých materiálov nad zariadením.
- Zariadenie a plynová flaša sa musia umiestniť tak ďaleko od plynového variča, ako je to moĹné bez napnutia hadice.

PŕIPOJĚNĪ PLYNOVĚ FLAĹE K PLYNOVĚMU VARIČU

- Toto zariadenie je vhodné len pre pouŹívanie s nízkotlakým butanovým alebo propanovým plynom, vybavenom s vhodným nízkotlakým regulátorom prostredníctvom ohybnej hadice. Hadica by sa mala bezpečne zaistiť k regulátoru a zariadeniu(so sponami hadice).
- Toto zariadenie je určené pre prevádzkovanie s 5 kg až do 15 kg butanovými alebo propanovými plynovými flašami, s adekvátnym ventilom zníĹovania tlaku. Pozrite si klasifikujúce označenie pre plynový a prevádzkový tlak.
- PouŹívajte len regulátory a hadicu schválenĚ pre plyn pri tlakoch uvedených na klasifikujúcom označení. Źivotnost regulátora sa odhaduje na 10 rokov. Doporučuje sa, aby sa regulátor v priebehu 10 rokov od dátumu výroby vymĚnil. Regulátor by mal byť v súlade s normou EN 16129.
- PouŹívanie nesprávneho regulátoru alebo hadice nie je bezpečnĚ; vĹdy skontrolujte, Źe máte správnĚ zariadenia pred prevádzkovaním variča
- Pre pripojĚnie tohoto plynového variča potrebujete schválenú plynovú hadicu s doporučenou dĺĹkou 80 cm. Mala by sa vymĚniť, ak sa zdá byť poškodená alebo popraskaná. Je potrebnĚ, aby ste to často kontrolovali. Maximálna dĺĹka plynovej hadice je 150 cm.
- Hadica by mala byť v súlade s normou EN 16436.
- Plynová hadica by sa mala pripojiť plynovým spôsobom, aby sa nemohla skrútiť.
- Ste povinný plynový hadicu vymĚniť, ak to požadujú národnĚ okolnosti..
- Ventil plynovej flaĹe vĹdy zatvorte, kedykoľvek sa plynový varič nepouŹívá.

PLYNOVÁ FLAĹA

- Plynová flaša by nemala spadnúť ani by sa s ňou nemalo zaobchádzať neopatrne! Ak sa zariadenie nepouŹívá, flaša sa musí odpojiť. VymĚňte ochranný uzáver na flaši po odpojení flaĹe od zariadenia.
- Flaša sa musia skladovať vonku vo vzpriamenej polohe a mimo dosahu detí. Flaša sa nikdy nesmie skladovať tam, kde teploty môžu dosiahnuť výĚe 50°C. Flaša neskladujte v blízkosti plameňov, kontrolných Źiaroviek alebo iných zdrojov vznietenia. Nefajčite.

VÝMĚNA PLYNOVEJ FLAĹE

- Pri výměne plynovej flaĹe je potrebnĚ učiniť predbeĹné opatrenia, a má sa vykonať mimo dosahu akĹkoľvek zdroja vznietenia.
- Plynové flaše sa musia vymĚniť v prostŕedí bez plameňov.
- Počas výmeny plynovej flaĹe nefajčite.
- Ventil alebo regulátor plynovej flaĹe úplnĚ vypnite (v smĚru hodinových ručiček) a prázdnou flašu zloĹte.
- NepokouŹajte sa regulátor odstrániť, keď je plynový varič stĚle v prevádzke.
- Zabezpečte, aby plynový varič bol úplnĚ zahasĚný.
- Odstŕňte regulátor z prázdnĚ flaĹe.

PŕIPOJĚNĪ K ZARIADĚNIU

- Pred pripojením zabezpečte, aby sa do hlavice plynovej flaĹe, regulátora, horáka a portov horáka nedostal Źiaden odpad.
- Pavky a hmyz môžu hniezdiť vo vnútri a zaniest hořák/Venturiho trubicu pri otvore. Zanesený hořák môže viesť k poĹaru v zariadení. VyčistĚte otvory horáka s výkonným čističom rúrok
- Varič sa musí pouŹívat v dobre vetranej oblasti. Nebráňte pŕudeniu vznetienĚho vzduchu k hořáku, keď sa varič pouŹívá.
- Varič pouŹívajte len vonku.
- Pred pouŹitím skontrolujte ohľadom presakovania.

DĚLEŽITĚ TEST PRESAKOVANIA

- VytvorĚte 2-3 uce tekutiny roztoku detekcie pŕiesakov prostredníctvom zmieĹania jednej časti tekutiny na umývaní riadu s 3 dielmi vody.
- Zabezpečte, aby bol ovládacĹ ventil vypnutý.
- Pŕipojte regulátor k flaĹi a ventil ZAPNUTĪ/VYPNUTĪ k horáku, zabezpečte, aby pripojenia boli bezpečnĚ a potom plyn ZAPNĪTE.
- NanĚste mĹydlový roztok na hadicu a vĚĹky spoje. Ak sa objavia bubliny, je tam presakovanie, ktoré sa musí pŕed pouŹitím usmerniť.
- Po odstránĚní chyby znovu otestujte.
- Po testovaní plyn vypnite.

Ak sa zistĹ presakovanie a nemôĹe sa vyrieĹiť. NepokouŹajte sa presakovanie opraviť, ale konzultujte VaĹeho predajcu plynu.

NASTAVENIE VARIČA PRE POUŹÍVANIE

Otvorte príklp.



Označ