

Product specificaties:

Modelnummer: BT-010

Bluetooth versie: V5.0

Luisterbereik: 20M

Frequentiebereik: 2.402GHz-2.480GHz

Accu: 3.7V/500mAh

Oplaadvoltage: Micro-USB DC4.2-5.5V

Oplaadtijd: 2 uur

Afspeeltijd: 25 uur

Inhoud verpakking:

1x Beats 4 kids

1x Aux-in kabel

1x USB oplaadkabel

1x Handleiding

Uitleg bedieningsknoppen:

- "●" Aan/uit, afspelen/pauze, opnemen telefoongesprek / ophangen telefoongesprek
- "+" Druk kort voor volume verhogen / druk lang voor het volgende nummer
- "-" Druk kort voor volume verlagen / druk lang voor het vorige nummer
- "M" Druk kort om van afspeelmodus te veranderen (Bluetooth, SD-kaart of FM) / druk lang om te volumebegrenzing te activeren (85DB of 103DB)



Beats 4 Kids

Bluetooth
Kinderkoptelefoon



Bluetooth mode:

1 Koptelefoon voor het eerst koppelen:

houd "●" voor 3 seconden ingedrukt om de koptelefoon in te schakelen, "power on". De koptelefoon gaat automatisch in Bluetooth modus, "Bluetooth mode". De LED indicator knippert rood en blauw. Om de koptelefoon te koppelen, schakel bluetooth in op het smart device en druk op zoeken. Selecteer "Good Experience" om verbinding te maken. Er is geen wachtwoord nodig. De apparaten zijn nu gekoppeld, "connected", de LED indicator kleurt blauw.

2 Koptelefoon opnieuw verbinden:

schakel de bluetooth verbinding uit op het smart device, "disconnected", de koptelefoon gaat dan opnieuw zoeken. Schakel bluetooth in op het nieuw te koppelen smart device en druk op zoeken. Selecteer "Good Experience" om verbinding te maken. Er is geen wachtwoord nodig. De apparaten zijn nu gekoppeld, "connected", de LED indicator kleurt blauw.

AUX-in mode:

Plug de meegeleverde AUX kabel in de koptelefoon. De koptelefoon schakelt dan automatisch naar de AUX-in afspeelmodus.

SD-kaart mode:

Installeer de SD-kaart (niet meegeleverd) in de koptelefoon, "TF Mode", de koptelefoon schakelt automatisch naar de SD-kaart afspeelmodus.

FM mode:

Druk op "M" wanneer de koptelefoon aanstaat, "Radio mode". Druk 1x kort op "●" om automatisch een radiofrequentie te zoeken (de LED indicator knippert snel blauw). Druk 1x kort op "●" om te stoppen met zoeken en de radiofrequentie te selecteren. De eerste ingestelde radiofrequentie zal automatisch worden opgeslagen (de LED indicator knippert langzaam blauw). Druk lang "+" of "-" om naar een ander opgeslagen radiofrequentie te zoeken.

Kids Mode:

Wanneer de koptelefoon is geactiveerd druk lang op "M" (5 seconden) en schakel van "103DB" naar "85DB".

LED indicatoren:

Oplaad mode	LED indicator kleurt rood, wanneer volledig opgeladen kleurt de LED blauw
Aan	LED indicator kleur blauw
Uit	LED indicator kleurt rood
Bluetooth	LED indicator knippert rood en blauw
Verbonden	LED indicator kleurt blauw
Status	Bluetooth mode: LED indicator kleur blauw iedere 5 seconden FM mode: LED indicator kleurt rood iedere 5 seconden SD-kaart: LED indicator kleur rood iedere 5 seconden



Let op:

De koptelefoon kan niet met een ander apparaat worden verbonden wanneer deze nog met een ander apparaat is gekoppeld.
Laad de koptelefoon voor gebruik op. Wanneer de batterij bijna leeg is "please charging".
Draag de koptelefoon niet met een te hoog volume, dit kan gehoorschade veroorzaken.